


## **MANUALE**



# GW 64-8: software per la definizione del "Livello prestazionale" dell'impianto elettrico secondo la Norma CEI 64-8

GW64-8 consente in modo molto semplice e veloce di definire il "Livello prestazionale" dell'impianto elettrico secondo il nuovo Capitolo 37 "Ambienti residenziali: Prestazioni dell'impianto" della Parte 3 "Caratteristiche generali" della nuova 7<sup>a</sup> edizione della Norma CEI 64-8 2012.



Tramite il Wizard è possibile inserire degli esempi di appartamenti con datazioni di uno specificato Livello:




### SEZIONI: gestione Dati, "Livello prestazionale", Materiale, Stampe






Nella sezione "<u>Definizione Livello</u>" è possibile inserire le caratteristiche dell'appartamento in esame (locali, impianto elettrico, centralino, sottocontatore) del quale si vuole valutare/impostare il "<u>Livello prestazionale</u>":




Dopo avere inserito i dati dell'appartamento (locali e dimensioni) è possibile operare secondo 2 modalità:






Nella sezione "Elenco Materiale" vengono visualizzati:

- la struttura dell'appartamento (locali con i punti luce e prese inseriti), le dotazioni presenti (tradizionali e domotiche) e la struttura del centralino;
- l'elenco dei componenti inseriti e degli accessori per la posa in opera (scatole, placche, telai, copriforo, ecc.):




Le principali operazioni possibili sono le seguenti:

A Unire punti comando e prese per inserirli nella stessa scatola da incasso:






I punti comando uniti appariranno colorati (ogni raggruppamento un colore diverso) e nelle stampe saranno evidenziati:




Nel caso in cui venga scelta la dotazione BUS "Gestione comandi luci", è possibile unire più pulsanti per il comando delle luci tramite BUS in pulsantiere, sia di tipo normale che Touch:



- B Aggiungere / rimuovere punti di comando a ciascun punto luce:
  - > posizionarsi col mouse sul punto luce;
  - > cliccare sul comando (D);
  - > scegliere il comando desiderato;
  - > rimuovere eventualmente i punti comando indesiderati:




C Aggiungere punti di comando generici completi di scatola, telaio e placca:




Nei punti generici è possibile inserire articoli dal Listino Gewiss per personalizzare il preventivo. I punti generici possono essere rinominati ed eliminati

- D Scegliere la modalità di visualizzazione del centralino:
  - > elenco dei materiali:



oppure:

> struttura dei collegamenti degli apparecchi:



In questa sezione è possibile:


- sostituire/inserire nuovi apparecchi;
- modificare il collegamento tra gli apparecchi trascinandoli sullo schema (verificare la correttezza del collegamento);
- modificare le descrizioni delle utenze;
- forzare la dimensione del centralino.

E Cambiare la serie a tutti i componenti del progetto:





- Esportare la tabella in formato "iem" per il programma GWPRICE, tramite il quale potrà essere elaborato il computo metrico dell'impianto dell'appartamento (descrizione delle voci di computo dei vari componenti con preventivazione completa: costo del materiale e della manodopera)
- G Esportare la tabella direttamente in formato "Excel"
- H Forzare la dimensione della scatola (numero dei posti della placca) o del centralino (numero dei moduli DIN). La dimensione del centralino viene scelta in base a:
  - gli apparecchi di protezione scelti nelle "Dotazioni impianto" (visualizzati con sfondo grigio);
  - tutti gli altri apparecchi per guida DIN presenti nell'impianto appartenenti ad altre dotazioni od inseriti liberamente (visualizzati con sfondo giallo). Questi ultimi possono anche essere non inseriti nel centralino, ovvero non considerati ai fini della scelta della dimensione del centralino (non verranno collocati nel centralino ma, per esempio, in cassette di derivazione):




- Suddividere i componenti modulari in scatole più piccole: anziché una scatola da 6P vengono utilizzate 2 scatole da 3P e così via
- L Accorpare tutti gli elementi a pari codice in un'unica voce
- M Sostituire gli elementi della tabella con dei codici simili
  - Sostituire il SINGOLO articolo selezionato nella tabella sopra dell'elenco materiale (dispositivo, placca, centralino, ...) con quello selezionato nella tabella sotto
  - Sostituire TUTTI gli articoli presenti nell'impianto o nel singolo locale (a seconda di dove ci si posiziona col mouse nella struttura dell'albero a sinistra) aventi lo stesso codice di quello selezionato nella tabella sopra con quello selezionato nella tabella sotto. Nel caso delle placche vengono sostituite tutte quelle dello stesso tipo, anche quelle con numero di posti diverso


- P Aggiungere dei codici alle composizioni o liberamente (a seconda del nodo della "Struttura appartamento" a sinistra in cui ci si colloca)
- Q Visualizzare (stampare e salvare) la Guida Tecnica Gewiss "L'impianto elettrico nel residenziale Come realizzare impianti conformi alla CEI 64-8 (7ª edizione)" in formato "pdf":



Nella "Struttura appartamento" sono presenti dei nodi aggiuntivi "<u>Distribuzione</u>" ed "<u>Altro</u>" in cui è possibile inserire liberamente qualsiasi codice per completare il preventivo dell'impianto:




Per la scelta degli elementi possono essere utilizzati i filtri presenti in vari punti del programma.




Il comando "Stampe" permette di scegliere i documenti che si vuole stampare:

- > Copertina
- > Dati generali
- > Dichiarazione Livello impianto (solo se il livello è almeno pari a 1)
- > Dati Centralino/Sottocontatore
- > Elenco Materiale (con e senza prezzi)
- > Preventivo

#### Una volta scelti i documenti:



si accede alla sezione dell'anteprima di stampa:



Tutti i documenti possono essere esportati in vari formati

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

#### Aggiornamento



II programma GW64-8 è aggiornabile direttamente da internet tramite il programma GWSINC