




## Menù Programma: nuovo orario settimanale



### Parametri del programma

- on/off: giorno (o giorni) e ora di on, giorno (o giorni) e ora di off
- impulso on: giorno (o giorni) e ora dell'impulso, durata dell'impulso (max 59 secondi)
- impulso off: giorno (o giorni) e ora dell'impulso, durata dell'impulso (max 59 secondi)


### Come selezionare i giorni

scorrere i giorni della settimana da 1 a 7:

- premendo il tasto C2 per passare al giorno successivo senza selezionare il giorno corrente
- premendo il tasto OK per selezionare/deselezionare il giorno corrente e passare al successivo



## Menù Programma: nuovo orario vacanze



- 1) VACANZE OFF: il relè rimane OFF dall'inizio alla fine del programma vacanze.  
2) VACANZE ON: il relè rimane ON dall'inizio alla fine del programma vacanze.

### Parametri del programma

- inizio del programma
- fine del programma

### Come scegliere il giorno (o i giorni) in un programma vacanze



- 1) per impostare il programma:  
- nella prima, seconda, terza, quarta o ultima settimana del mese nel/i giorno/i (lunedì, ...) della settimana appena specificata.  
- del mese specificato (MM per tutti i mesi)  
- dell'anno specificato (RR per tutti gli anni)

NOTA: in questo caso, il programma vacanze deve iniziare e terminare nello stesso giorno.  
In caso contrario verrà segnalato ERRORE 10.


2) per impostare il programma l'ultimo giorno:

- .../MM/RR di tutti i mesi di tutti gli anni
- .../YY/RR del mese YY specificato di tutti gli anni
- .../MM/ZZ di tutti i mesi dell'anno ZZ specificato
- .../YY/ZZ del mese YY specificato dell'anno ZZ specificato

3) per impostare il programma il giorno XX (1,2,3...):


- xx/MM/RR di tutti i mesi di tutti gli anni
- xx/YY/RR del mese YY specificato di tutti gli anni
- xx/MM/ZZ di tutti i mesi dell'anno ZZ specificato
- xx/YY/ZZ del mese YY specificato dell'anno ZZ specificato

## Menù Programma: nuovo astro notte



### Come selezionare le notti

- scorrere le notti della settimana dalla prima (1-2) fino all'ultima (7-1):
- premendo il tasto C2 per passare alla notte successiva senza selezionare la notte corrente
- premendo il tasto OK per selezionare/deselezionare la notte corrente e passare alla successiva



### Come interpretare la selezione

Se la notte a cavallo dei giorni A e B è selezionata, allora il giorno A è acceso e sottolineato mentre il giorno B è acceso (non sottolineato).






### Esempi di selezione:

DAY 12345 Notti selezionate: tra giorno 1 e 2, tra giorno 2 e 3, tra giorno 3 e 4, tra giorno 4 e 5

DAY 12345 Notti selezionate: tra giorno 1 e 2, tra giorno 2 e 3, tra giorno 4 e 5

DAY 1234 Z Notti selezionate: tra giorno 1 e 2, tra giorno 3 e 4, tra giorno 7 e 1

### Programmi notte




\* Se l'ora di spegnimento precede il tramonto, la commutazione non viene eseguita. Se di accensione è successiva all'alba la commutazione non viene eseguita.

\*\* L'accensione perdura per l'intero intervallo di tempo impostato (anche nel caso in cui l'orario di spegnimento sia successivo all'alba).

\*\*\* L'accensione avviene prima dell'alba dell'intero intervallo di tempo impostato (anche nel caso in cui l'orario di accensione sia precedente al tramonto).


## Menù Programma: nuovo astro giornaliero



### Parametri del programma

- on/off: ora di on e ora di off
- impulso on: ora e durata dell'impulso (max 59 secondi)
- impulso off: ora e durata dell'impulso (max 59 secondi)

## Menù Programma: nuovo astro settimanale




### Parametri del programma

- on/off: giorno (o giorni) e ora di on, giorno (o giorni) e ora di off
- impulso on: giorno (o giorni) e ora dell'impulso, durata dell'impulso (max 59 secondi)
- impulso off: giorno (o giorni) e ora dell'impulso, durata dell'impulso (max 59 secondi)


### Come selezionare i giorni

scorrere i giorni della settimana da 1 a 7:

- premendo il tasto C2 per passare al giorno successivo senza selezionare il giorno corrente
- premendo il tasto OK per selezionare/deselezionare il giorno corrente e passare al successivo



## Menù Programma: nuovo astro vacanze



### 1) VACANZE OFF: il relè rimane OFF dall'inizio alla fine del programma vacanze.

### 2) VACANZE ON: il relè rimane ON dall'inizio alla fine del programma vacanze.

### Parametri del programma

- inizio del programma
- fine del programma

### Come scegliere il giorno (o i giorni) in un programma astro vacanze



### 1) per impostare il programma:

- nella prima, seconda, terza, quarta o ultima settimana del mese nel/i giorno/i (lunedì, ...) della settimana appena specificata
- del mese specificato (MM per tutti i mesi)
- dell'anno specificato (RR per tutti gli anni)

NOTA: in questo caso, il programma vacanze deve iniziare e terminare nello stesso giorno.

In caso contrario verrà segnalato ERRORE 10.


2) per impostare il programma l'ultimo giorno:

- .../MM/RR di tutti i mesi di tutti gli anni
- .../YY/RR del mese YY specificato di tutti gli anni
- .../MM/ZZ di tutti i mesi dell'anno ZZ specificato
- .../YY/ZZ del mese YY specificato dell'anno ZZ specificato

3) per impostare il programma il giorno XX (1,2,3...):


- xx/MM/RR di tutti i mesi di tutti gli anni
- xx/YY/RR del mese YY specificato di tutti gli anni
- xx/MM/ZZ di tutti i mesi dell'anno ZZ specificato
- xx/YY/ZZ del mese YY specificato dell'anno ZZ specificato

## Menù Programma: verifica



### NOTA: è possibile azzerare tutti i contatori contemporaneamente dal menu "Reset".

## Menù Programma: modifica



### Come verificare un programma

- 1) scegliere il canale (solo per GWD6789)
- 2) scegliere il periodo: giornaliero, settimanale, vacanze oppure notte (solo se si tratta di un canale di tipo astronomico)
- 3) scegliere il tipo: on/off, impulso on, impulso off oppure un programma notte (solo se si tratta di un canale di tipo astronomico)

NOTA: un programma richiede più schermate per essere visualizzato:

- premere il tasto OK per passare dalla prima alla seconda parte dello stesso programma
- premere i tasti C1 e C2 per passare da un programma all'altro

### Per modificare: tenere premuto a lungo (almeno 3 secondi) il tasto OK

### Per cancellare: tenere premuto a lungo (almeno 3 secondi) contemporaneamente i tasti C1 e C2

## Come modificare o cancellare un programma

- 1) scegliere il canale (solo per GWD6789)
- 2) scegliere il periodo: giornaliero, settimanale, vacanze oppure notte (solo se si tratta di un canale astronomico)
- 3) scegliere il tipo: on/off, impulso on, impulso off oppure un programma notte (solo se si tratta di un canale astronomico)


NOTA: un programma richiede più schermate per essere visualizzato:

- premere il tasto OK per passare dalla prima alla seconda parte dello stesso programma
- premere i tasti C1 e C2 per passare da un programma all'altro

Per modificare: tenere premuto a lungo (almeno 3 secondi) il tasto OK

Per cancellare: tenere premuto a lungo (almeno 3 secondi) contemporaneamente i tasti C1 e C2


## MENÙ PROGRAMMA: COPIA (SOLO PER GWD6789)



Il menù "copia" permette di copiare i programmi di un canale (canale origine) sull'altro canale (canale destinazione).

NOTA: i programmi precedentemente memorizzati sul canale destinazione saranno cancellati.

## MENÙ PROGRAMMA: CANCELLA



Il menù "cancella" permette di cancellare tutti i programmi memorizzati sul canale specificato tenendo premuto a lungo (almeno 3 secondi) il tasto OK.

NOTA: per cancellare un solo programma vedere il menù "modifica".

## MENU BLUETOOTH

Il menù Bluetooth consente di abilitare o disabilitare l'interfaccia Bluetooth e di cambiare la password utilizzata per associare il proprio dispositivo (smartphone o tablet) all'interruttore orario/astonomico.

### Per abilitare l'interfaccia Bluetooth:

- 1) impostare Bluetooth ON

ATTENZIONE: affinché l'interfaccia Bluetooth sia attiva è necessario che il prodotto sia alimentato da rete elettrica e sia sulla pagina principale. L'interfaccia Bluetooth quindi non è attiva durante la navigazione nei menu.

### Per disabilitare l'interfaccia Bluetooth:

- 2) impostare Bluetooth OFF

In questo modo nessuna comunicazione può avvenire tra il proprio dispositivo e il prodotto. L'interruttore orario funziona con le impostazioni e programmazioni già impostate; eventuali variazioni o creazione di nuovi programmi devono essere fatte agendo direttamente sulla tastiera del prodotto.

## MENU BLUETOOTH

Il menù "bluetooth" permette di abilitare o disabilitare l'interfaccia Bluetooth e di cambiare la password.

La password preimpostata è 123456 ma può essere modificata.

- 1A) Tenere premuto il tasto OK per almeno 3 secondi finché la prima cifra della password comincia a lampeggiare.

1B) Impostare la prima cifra con i tasti C1 e C2 e premere il tasto OK per confermare e passare alla cifra successiva.

- 1C) Ripetere il punto 1B per impostare tutte le 6 cifre. Dopo aver confermato anche l'ultima cifra, il display visualizza la nuova password. Premere il tasto OK per uscire dal menu.

In questo modo è possibile cambiare la password.

La password preimposta è 123456 ma può essere modificata.

- 1A) Tenere premuto il tasto OK per almeno 3 secondi finché la prima cif