CHORUS







MANUALE DI PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI EASY CON EASY CONTROLLER

INDICE

1 DES	CRIZIONE GENERALE	6
1.1	In breve	6
1.2	Inizializzazione con Easy Controller	6
1.3	Legenda	7
2 SUPI	ERVISIONE	8
2.1	Naxos Domo e Naxos Combi (GW1x961 - GW1x962)	8
2.1.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	8
2.1.2	Definizione parametri	9
2.1.3	Parametri di configurazione	
2.1.4	Suggerimenti per la programmazione	14
2.2	App Android - iOS (HAPPY HOME)	15
2.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
2.2.2	Definizione parametri	
2.2.3	Parametri di configurazione	
2.2.4	Suggerimenti per la programmazione	21
23	Ann Android - iOS 1 5 (HAPPY HOME)	23
231	Modalità di localizzazione dei canali Fasy	
2.3.2	Definizione parametri	
2.3.3	Parametri di configurazione	
2.3.4	Suggerimenti per la programmazione	
3 INGR	ESSI	
	_ · · ·	
3.1	Funzioni	
3.2	Interfacce contatti - 2 e 4 canali (GW90833 - GW90834A)	34
3.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
3.2.2	Parametri di configurazione	35
3.3	Pulsantiere e pulsantiere touch 6 canali (GW1x753 - GW10741)	
3.3.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
3.3.2	Parametri di configurazione	
3.4	Pulsantiera 6 canali con simboli intercambiabili (GWA9471)	
3.4.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
3.4.2	Parametri di configurazione	
3.5	Pulsantiera 6 canali con attuatore on/off (GW1x754)	
3.5.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
3.5.2	Parametri di configurazione	
3.6	Pulsantiera 6 canali con attuatore tapparelle (GW1x755)	
3.6.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
3.6.2	Parametri di configurazione	
3.7	Pulsantiera 4 canali (GW1x752)	
3.7.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
3.7.2	Parametri di configurazione	
3.8	Ricevitore RF 8 canali (GW1x776)	
3.8.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
3.8.2	Parametri di configurazione	

4 SENS	SORI	
4.1	Funzioni	
4.2	Rivelatore di movimento IR con crepuscolare (GW1x756)	
4.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
4.2.2	Parametri di configurazione	
5 USCI	TE ATTUATORI CARICHI GENERICI	50
5.1	Funzioni	50
5.2	Attuatore per carichi generici - 1 canale (GW1x766)	51
5.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	51
5.2.2	Parametri di configurazione	51
5.3	Attuatori per carichi generici - 4 canali (GW90835 - GW90836A)	53
5.3.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	53
5.3.2	Parametri di configurazione	53
5.4	Attuatori per carichi generici - 4 canali (GW90835B - GW90836B)	55
5.4.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
5.4.2	Parametri di configurazione	55
6 USCI	TE ATTUATORI COMANDO MOTORE	57
6.1	Funzioni	57
6.2	Attuatore per comando motore - 1 canale (GW1x767)	
6.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	59
6.2.2	Parametri di configurazione	59
6.3	Attuatori per comando motore - 2 e 4 canali (GW90851 - GW90852)	60
6.3.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	60
6.3.2	Parametri di configurazione	60
7 USCI	TE ATTUATORI DIMMER	61
7.1	Funzioni	61
7.2	Dimmer universale 40-500VA - 1 canale (GW90849)	63
7.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	63
7.2.2	Parametri di configurazione	63
7.3	Dimmer per LED (GW90854 - GW90855)	65
7.3.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	65
7.3.2	Parametri di configurazione	67
7.4	Dimmer universale 500VA - 1 canale (GWA9351)	
7.4.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
7.4.2	Parametri di configurazione	
7.5	Dimmer universale 300VA - 2 canali (GWA9352)	70
7.5.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	70
7.5.2	Parametri di configurazione	70
8 TER	IOREGOLAZIONE	72
8.1	Cronotermostato - da parete (GW10761 - GW14761)	72
8.1.1	Impostazione parametri	72
8.1.2	Modalità di localizzazione dei canali Easy	79
8.2	Termostato - da parete (GW10763 - GW14763)	
8.2.1	Impostazione parametri	81

8.2.2	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.3	Cronotermostato - da incasso (GW1x764)			
8.3.1	Impostazione parametri			
8.3.2	Funzioni			
8.3.3	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.3.4	Parametri di configurazione			
8.4	Cronotermostato/programmatore T+H (GW1x764H)			
8.4.1	Impostazione parametri			
8.4.2	Funzioni			
8.4.3	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.4.4	Parametri di configurazione			
8.5	Termostato - da incasso (GW1x765)			
8.5.1	Impostazione parametri			
8.5.2	Funzioni			
8.5.3	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.5.4	Parametri di configurazione			
8.6	Termostato T+H - da incasso (GW1x765H)			
8.6.1	Impostazione parametri			
8.6.2	Funzioni			
8.6.3	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.6.4	Parametri di configurazione			
8.7	Sonda di termoregolazione - da incasso (GW1x769)			
8.7.1	Impostazione parametri			
8.7.2	Funzioni			
8.7.3	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.7.4	Parametri di configurazione			
8.8	Sonda di termoregolazione/umidità - da incasso (GW1x769H)			
8.8.1	Impostazione parametri			
8.8.2	Funzioni			
8.8.3	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.8.4	Parametri di configurazione			
8.9	Sensore di temperatura/umidità - da incasso (GW1x762H)			
8.9.1	Funzioni			
8.9.2	Modalità di localizzazione dei canali Easy			
8.9.3	Parametri di configurazione			
8 10	Termostato ICE (GW16794xx)	167		
8 10 1	Impostazione narametri			
8 10 2	Funzioni	180		
0.10.2 9.10.2	Modalità di localizzazione dei canali Easy	100		
8.10.4	Parametri di configurazione			
		185		
9.1	Interfaccia KNX per contatore di energia (GW90876)			
9.1.1	Modalita di localizzazione dei canali Easy			
9.1.2	Configurazione pannelli NAXOS			
0.1.0				
10	SISTEMA ANTINTRUSIONE			
10.1	Interfaccia KNX per centrale di comando (GW10948)			
10.2	Funzioni	100		
10.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Fasy			
10.2.2	Password di accesso alla centrale di comando GW10931	192		
11	CONTROLLO REMOTO			

Cherus

11.1	Funzioni	
11.2	Remotizzatore GSM (GW90861)	
11.2.1	Modalità di localizzazione dei canali Easy	
11.2.2	Parametri di configurazione	

1 DESCRIZIONE GENERALE

1.1 IN BREVE

Questo manuale illustra i passi per programmare con il software Easy Controller i dispositivi della gamma Easy, indicando per ciascuno di essi le funzioni e i parametri di configurazione. Tutte le informazioni riguardanti i dati tecnici dei prodotti Easy, gli schemi di collegamento, le descrizioni dei comandi e le istruzioni per il corretto montaggio sono contenute nei rispettivi manuali di installazione, forniti in dotazione con i prodotti e scaricabili dal sito www.gewiss.com.

Per maggiori informazioni riguardanti l'installazione e l'uso del software di configurazione Easy Controller (GW 90 840), si rimanda al relativo manuale scaricabile dal sito www.gewiss.com.

1.2 INIZIALIZZAZIONE CON EASY CONTROLLER

Programmare ogni dispositivo Easy tramite il software Easy Controller (GW 90 840), collegando il PC su cui è installato il software al bus KNX.

1. Alimentare il dispositivo attraverso il bus.

2. Far acquisire il dispositivo dal sistema con una delle seguenti procedure:

- Acquisizione automatica
 - selezionare il comando "Cerca/Configura" o "Scansione" dal menù "Dispositivi/Impianto"
- Acquisizione manuale
 - selezionare il comando "Aggiungi dispositivo" dal menù "Dispositivi/Impianto"
 - premere brevemente (< 2 secondi) il tasto di programmazione. Il LED di programmazione si illuminerà durante il processo di acquisizione.

Il dispositivo acquisito viene elencato con un numero assegnato, codice prodotto ed elenco dei canali nella vista "Dispositivi".

I canali di ciascun dispositivo, da utilizzare nelle funzioni che si desidera creare, possono essere selezionati a scelta:

- premendo il pulsante locale di comando: il canale corrispondente verrà evidenziato nell'elenco dei canali
- direttamente dall'elenco dei canali

Dopo la selezione dei dispositivi è possibile creare le funzioni.

6 Easy Controller S	🔗 Easy Controller Software - Progetto Easy 1* Modalità demo					
Progetto Informazioni progetto Dispositivi virtuali Dispositivi Eurzioni Diagnostica Impostazioni Vista ?						
🗋 🖉 🗖	Offine Dispositivi virtuali Dispositivi	Funz	ioni			
Cerca KNX via US	8 💌 -nessuna-		 Connetti Disconnetti 			
Catalogo	e	×D	ispositivi virtuali & ×	Funzioni		8
Codice prodotto	Descrizione		▲ 1. GW 90834 Interfaccia 4 contatti	Nome:	Nuova funzione 1	Rimuovi canale
GW 90834	Interfaccia 4 contatti		1. CH_Pulsante_1/2_Info_4			
GW 1v752	Pulsantiera 4 canali		2. CH_Pulsante_1/2_Info_4	Jens	A1	
GW 1v756	Rivelatore di movimento IR		3. CH_Pulsante_1/2_Info_4	 GW 90834 Interfaccia 4 contatti 		
GW 1v766	Attuatore ON/OFF		4. CH_Pulsante_L/2_Into_4			
GW 1v767	Attuatore comando motore		1. CH Attuatore OnOff Scenario			
GW 90844	Attuatore dimmer		2. CH_Attuatore_OnOff_Scenario			
GW 90845	Attuatore dimmer		3. CH_Attuatore_OnOff_Scenario			
GW 90836	Attuatore ON/OEE		4. CH_Attuatore_OnOff_Scenario			
GW 90861	Remotizzatore GSM	1	4 3. GW 1x/b5 lermostato 1 CH Slave Termostato 2			
GW 1x776	Ricevitore RF		2. CH_Stato_Termoregolazione_2 3. CH_Stato_Termoregolazione_2 3. CH_Commutazione_Info 4. CH_Commutazione_Info			
GW 90849	Attuatore dimmer					
GW 90835	Attuatore ON/OFF 10A					
GW 90836A	Attuatore ON/OFF 16AX		5. CH_Commutazione_Info			
GW 90851	Attuatore comando motore 2 ch.		6. CH_Commutazione_Info	Attoatori		
GW 90852	Attuatore comando motore 4 ch.		8. CH Commutazione Info	2. GW 90836A Attuatore ON/OFF 16AX		
GW 20476	Interfaccia KNX - antifurto		9. CH_Commutazione_Info	1. CH_Attuatore_OnOff_Scenario		
GW 12771	Pannello di controllo		10. CH_Commutazione_Info			
GW 1x741	Pulsantiera Touch 6 canali		11. CH_Programmatore_Info_1			
GW 1x753	Pulsantiera 6 canali		12. CH_Programmatore_Info_1			
GW 1x754	Pulsantiera 6 canali con Attuatore		14 CH Programmatore Info 1			
GW 1x755	Pulsantiera 6 canali con Attuatore		24 cronogrammatoreganogr			
GW 10948	Interfaccia KNX - antifurto					
GW 90834A	Interfaccia 4 contatti					
GW 90833	Interfaccia 2 contatti	-				
			Filtro: Tutti 💌 📃 Vista avanzata 📃 Espandi tutto			
	1 🗘 Aggiungi		Sovrascrivi nomi durante la duplicazione	< Pre	redente Successivo > Scrivi An	rula
	Server connesso					



1.3 LEGENDA

Per ogni dispositivo Easy viene fornita una tabella con l'identificazione di ogni singolo canale:

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale/Parametri	Categoria	Funzioni			
<mark>(1)</mark>	<mark>(2)</mark>	<mark>(3)</mark>	<mark>(4)</mark>	(5)			
1 I I	1 Dispositivo L'eventuale presenza del simbolo "x" nel codice prodotto (es: GW 1x 765) identifica il colore: x = 0 - bianco x = 2 - nero x = 4 - titanio						
2	2 N° canale Numero del canale relativo all'oggetto di comunicazione						
3	Nome canale/parametri Nome dell'oggetto di comunicazione						
4	4 Categoria Tipo di canale: Sensore = canale utilizzato per inviare comandi sul bus Attuatore = canale utilizzato per ricevere comandi dal bus Parametro = canale utilizzato per definire il valore di alcuni parametri						
5	Funzioni Descrizione e funzionalità dell'oggetto di comunicazione						

Nei paragrafi seguenti, per ogni dispositivo Easy, viene riportata la modalità di accesso ai canali, il nome delle funzioni e i parametri di configurazione disponibili.

2 SUPERVISIONE

2.1 NAXOS DOMO E NAXOS COMBI (GW1X961 - GW1X962)



GW 10 961 WH - GW 12 961 BK



GW 10 962 WH - GW 12 962 BK

2.1.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale/Parametri	Categoria	Funzioni
	1	Parametri Generali	Parame- tro	Gestione password per i livelli di accesso al progetto e all'antifurto
	2	Parametri Zone	Parame- tro	Definizione nome delle 4 zone e relativi li- velli di accesso
	3	Parametri Ambienti 1-8	Parame- tro	Definizione nome degli ambienti 1÷8, li- vello di accesso e zone associate
014/4 004	4	Parametri Ambienti 9-16	Parame- tro	Definizione nome degli ambienti 9÷16, li- vello di accesso e zone associate
OW1x961 NAXOS DOMO	5÷28	CH_Commutazione_Info_A	Sensore	Commutazione, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, controllo di dimmer e tapparelle, irrigazione
GW1x962 NAXOS COMBI	29÷32	CH_Termoregolazione_2	Sensore	Master di termoregolazione (gestione mo- dalità HVAC o Setpoint), oppure visualiz- zazione umidità relativa o invio umidità re- lativa
	33÷38	CH_Attuatore_Logico	Attuatore	Lettura ingressi indipendenti
	39÷41	CH_Sensore_RGB	Sensore	Valore assoluto RGB e visualizzaz. stato
	42÷47	CH_Logica_Generica	Sensore	Gestione funzioni logiche con massimo 4 ingressi, operazioni logiche
	48÷55	CH_Antifurto	Sensore	Inserimento totale o parziale, allarmi
	56	CH_Gestione_Energia	Attuatore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata, potenza istantanea, acqua e gas
GW1x962	57÷62	CH_Evento_da_KNX_a_VCT	Attuatore	Funzioni da KNX verso videocitofonia: attiva autoinserimento, apertura porta, co- mando Ausiliario1, comando Ausiliario2, abilita/disabilita risposta con messaggio pre-registrato, abilita/disabilita funzione privacy, abilita melodia come da chiamata pianerottolo.
NAXOS COMBI	63÷72	CH_Evento_da_VCT_a_KNX	Sensore	Funzioni da videocitofonia verso KNX: chiamata da posto esterno, chiamata da portiere, chiamata intercom, chiamata non risposta da posto esterno, chiamata inter- com non risposta, autoinserimento da pan- nello, aperture porta da pannello, co- mando Ausiliario1 e Ausiliario2 da pan- nello, chiamata intercom da pannello.

2.1.2 DEFINIZIONE PARAMETRI

I primi quattro canali non sono classificati come "Sensore" o "Attuatore", ma sono riservati per la definizione dei parametri. Per accedere e modificare i parametri è sufficiente posizionarsi su uno dei canali e premere il tasto destro del mouse.

Parametri generali

> 1 GW 90854 Attuatore dimmer CVD per LED	•	Dispositivo	
2 GW1v752 Pulcantiera 4 canali	-		
4 2 GW 1x/32 Puisantiera 4 Canan		3. GW 1x961 Pannello	touch KNX Naxos Domo
1 Parametri generali			
2. Parametri zone		Canale	
3 Parametri ambienti 1-8	=	1. Parametri generali	
4. Parametri ambienti 9-16	-		
5 CH Commutazione Info A		Parametri	
6. CH Commutazione Info A			
7 CH Commutazione Info A		Gestione password	Gerarchico
8. CH Commutazione Info A		Password supervisore	0
9. CH Commutazione Info A			
10. CH Commutazione Info A		Password 1	0
11. CH Commutazione Info A		Password 2	0
12. CH Commutazione Info A			
13. CH Commutazione Info A		Password 3	0
14. CH Commutazione Info A		Password antintrusione	0
15. CH Commutazione Info A			
16. CH Commutazione Info A			
17. CH Commutazione Info A			
18. CH_Commutazione_Info_A			
19. CH_Commutazione_Info_A			
20. CH_Commutazione_Info_A			
21. CH_Commutazione_Info_A	-		
			Scrivi Appulla

Parametri zone

 Impostazione parametri 1. GW 90854 Attuatore dimmer CVD per LED 2. GW 1x752 Pulsantiera 4 canali 3. GW 1x961 Pannello touch KNX Naxos Domo Parametri generali Parametri ambienti 1-8 Parametri ambienti 1-8 Parametri ambienti 1-8 Parametri ambienti 9-16 C.H_Commutazione_Info_A 	Pispositivo 3. GW 1x961 Pannello touch KNX Naxos Domo Canale 2. Parametri zone Parametri Nome della Zona 1 Zone 1 Livello accesso zona 1 Non protetto Nome della Zona 2 Zone 2 Livello accesso zona 2 Non protetto Nome della Zona 3 Zone 3 Livello accesso zona 3 Non protetto Nome della Zona 4 Zone 4 Livello accesso zona 4 Non protetto
	Scrivi Annulla



Parametri ambienti 1-8

 GW 90854 Attuatore dimmer CVD per LED 		Dispositivo	
2. GW 1x752 Pulsantiera 4 canali			0%N 0
GW 1x961 Pannello touch KNX Naxos Domo		3. GW 1X961 Pannello touch P	KNX Naxos Domo
1. Parametri generali		Canale	
2. Parametri zone		Carlaic	
3. Parametri ambienti 1-8	E	3. Parametri ambienti 1-8	
4. Parametri ambienti 9-16			
5. CH_Commutazione_Info_A		Parametri	
6. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 1 - Nome linea 1	Room
7. CH_Commutazione_Info_A			
8. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 1 - Nome linea 2	1
9. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 1 - Livello di accesso	Non protetto
10. CH_Commutazione_Info_A			
11. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 1 - Zona associata	Zona 1 🔹
CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 2 - Nome linea 1	Room
CH_Commutazione_Info_A			
CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 2 - Nome linea 2	2
15. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 2 - Livello di accesso	Non protetto
CH_Commutazione_Info_A			
17. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 2 - Zona associata	Zona 1 🔹
CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 3 - Nome lines 1	Reem
19. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 5 - Nome intel 1	Room
20. CH_Commutazione_Info_A		Ambiente 3 - Nome linea 2	3
21. CH_Commutazione_Info_A	-	Ambiente 3 - Livello di accesso	
		Ambiente 5 - Livello di accesso	Thom biotetto +

Parametri ambienti 9-16

1 Impostazione parametri	5	00×	5 X
 1. GW 90854 Attuatore dimmer CVD per LED 2. GW 1x752 Pulsantiera 4 canali 3. GW 1x961 Pannello touch KNX Naxos Domo Parametri generali Parametri ambienti 9-16 CH_Commutazione_Info_A 		Dispositivo 3. GW 1x961 Pannello touch KJ Canale 4. Parametri ambienti 9-16 Parametri Ambiente 9 - Nome linea 1 Ambiente 9 - Nome linea 2 Ambiente 9 - Livello di accesso Ambiente 9 - Zona associata Ambiente 10 - Nome linea 1 Ambiente 10 - Nome linea 2 Ambiente 10 - Livello di accesso Ambiente 11 - Nome linea 1 Ambiente 11 - Nome linea 2 Ambiente 11 - Nome linea 2 Ambiente 11 - Nome linea 2	NX Naxos Domo



2.1.3 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Canale: commutazione info A					
Parametro: funzione sensore					
Illuminazione	Elemento configurato per il controllo on/off di una luce				
Illuminazione e comando priori-	Elemento configurato per il controllo on/off e comando prioritario (forzatura) di una				
tario	luce				
Commutazione	Elemento configurato per il controllo on/off di un relè generico				
Commutazione e comando	Elemento configurato per il controllo on/off e comando prioritario (forzatura) di un				
prioritario	relè generico				
Regolazione	Elemento configurato per la regolazione relativa (incrementa/decrementa/stop rego-				
	lazione) della luminosità di un dimmer				
Regolazione e comando priori-	Elemento configurato per la regolazione relativa (incrementa/decrementa/stop rego-				
tario	lazione) della luminosità e comando prioritario (forzatura) di un dimmer				
Regolazione assoluta	Elemento configurato per la regolazione assoluta (valore percentuale) della lumino-				
	sità di un dimmer				
Regolazione assoluta e co-	Elemento configurato per regolazione assoluta (valore percentuale) della luminosità				
mando prioritario	e comando prioritario (forzatura) di un dimmer				
Comando tapparelle	Elemento configurato per il controllo su/giù di una tapparella				
Comando tapparelle e co-	Elemento configurato per il controllo su/giù e comando prioritario (forzatura) di una				
mando prioritario	tapparella				
Comando veneziane	Elemento configurato per il controllo su/giù di una veneziana				
Comando veneziane e co-	Elemento configurato per il controllo su/giù e comando prioritario (forzatura) di una				
mando prioritario	veneziana				
Temporizzata	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente con formato start/stop				
	(temporizzazione)				
Scenario	Elemento configurato per il controllo di uno scenario KNX				
Irrigazione	Elemento configurato per il controllo on/off di un irrigatore da utilizzare all'interno				
	della funzione Irrigazione				

I valori del parametro **funzione sensore** proposti durante la realizzazione della funzione sono filtrati dall'Easy controller a seconda della compatibilità del canale **commutazione info A** con i canali attuatori inseriti nella funzione.

Canale: commutazione info A / termoregolazione 2		
Funzione: illuminazione / illuminazione e comando prioritario / commutazione / commutazione e comando prio-		
ritario / temporizzata / scenario / irrigazione / modalità HVAC / controllo setpoint		
Parametro: nome canale		
Linea 1	Testo riportato sulla prima riga dell'elemento grafico sul pannello	
Linea 2	Testo riportato sulla seconda riga dell'elemento grafico sul pannello	

8	Luce ———	Linea 1
	Disimpegno	
		Linea 2

Canale: commutazione info A / termoregolazione 2		
Funzione: illuminazione / illumin	nazione e comando prioritario / commutazione / commutazione e comando prio-	
ritario / temporizzata / scenario / irrigazione / modalità HVAC / controllo setpoint		
Parametro: livello di accesso		
Non protetto	Nessuna protezione	
Livello di protezione 1	Livello di protezione 1	
Livello di protezione 2	Livello di protezione 2	
Livello di protezione 3	Livello di protezione 3	

Canale: commutazione info A / termoregolazione 2		
Funzione: illuminazione / illumin	nazione e comando prioritario / commutazione / commutazione e comando prio-	
ritario / temporizzata / modalità HVAC / controllo setpoint		
Parametro: ambiente associato		
Ambiente 1	Ambiente 1 associato all'elemento definito sul pannello	
Ambiente 2	Ambiente 2 associato all'elemento definito sul pannello	
Ambiente 3	Ambiente 3 associato all'elemento definito sul pannello	
Ambiente 4	Ambiente 4 associato all'elemento definito sul pannello	
Ambiente 5	Ambiente 5 associato all'elemento definito sul pannello	
Ambiente 6	Ambiente 6 associato all'elemento definito sul pannello	



Ambiente 7	Ambiente 7 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 8	Ambiente 8 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 9	Ambiente 9 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 10	Ambiente 10 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 11	Ambiente 11 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 12	Ambiente 12 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 13	Ambiente 13 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 14	Ambiente 14 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 15	Ambiente 15 associato all'elemento definito sul pannello
Ambiente 16	Ambiente 16 associato all'elemento definito sul pannello
Non visibile	Non visibile

Canale: commutazione info A	
Funzione: scenario	
Parametro: scenario	
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Canale: termoregolazione 2	
Parametro: funzione sensore	
modalità HVAC	Elemento configurato per il controllo di un dispositivo di termoregolazione con con- trollo della modalità HVAC
controllo setpoint	Elemento configurato per il controllo di un dispositivo di termoregolazione con con- trollo del setpoint di funzionamento
ingresso umidità	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza- zione di un valore misurato di umidità relativa o di una soglia di umidità
uscita umidità	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori di una soglia di umidità

I valori del parametro **funzione sensore** proposti durante la realizzazione della funzione sono filtrati dall'Easy controller a seconda della compatibilità del canale **termoregolazione 2** con i canali attuatori inseriti nella funzione.

Canale: logica generica	
Parametro: funzione sensore	
commutazione	Uscita della logica configurata per inviare comandi di tipo on/off
commutazione temporizzata	Uscita della logica configurata per inviare comandi di tipo start/stop (temporizza- zione)

I valori del parametro **funzione sensore** proposti durante la realizzazione della funzione sono filtrati dall'Easy controller a seconda della compatibilità del canale **logica generica** con i canali attuatori inseriti nella funzione.

Canale: logica generica		
Funzione: commutazione / commutazione temporizzata		
Parametro: ingresso ID n (dove n=1, 2, 3 e 4)		
CH_Commutazione_Info n.1	Valore dell'oggetto di comunicazione n.1	
CH_Commutazione_Info n.2	Valore dell'oggetto di comunicazione n.2	
CH_Commutazione_Info n.3	Valore dell'oggetto di comunicazione n.3	
CH_Commutazione_Info n.4	Valore dell'oggetto di comunicazione n.4	
CH_Commutazione_Info n.5	Valore dell'oggetto di comunicazione n.5	
CH_Commutazione_Info n.6	Valore dell'oggetto di comunicazione n.6	
CH_Commutazione_Info n.7	Valore dell'oggetto di comunicazione n.7	
CH_Commutazione_Info n.8	Valore dell'oggetto di comunicazione n.8	
CH_Commutazione_Info n.9	Valore dell'oggetto di comunicazione n.9	
CH_Commutazione_Info n.10	Valore dell'oggetto di comunicazione n.10	
CH_Commutazione_Info n.11	Valore dell'oggetto di comunicazione n.11	
CH_Commutazione_Info n.12	Valore dell'oggetto di comunicazione n.12	
CH_Commutazione_Info n.13	Valore dell'oggetto di comunicazione n.13	
CH_Commutazione_Info n.14	Valore dell'oggetto di comunicazione n.14	
CH_Commutazione_Info n.15	Valore dell'oggetto di comunicazione n.15	
CH_Commutazione_Info n.16	Valore dell'oggetto di comunicazione n.16	
CH_Commutazione_Info n.17	Valore dell'oggetto di comunicazione n.17	
CH_Commutazione_Info n.18	Valore dell'oggetto di comunicazione n.18	



CH_Commutazione_Info n.19	Valore dell'oggetto di comunicazione n.19
CH_Commutazione_Info n.20	Valore dell'oggetto di comunicazione n.20
CH_Commutazione_Info n.21	Valore dell'oggetto di comunicazione n.21
CH_Commutazione_Info n.22	Valore dell'oggetto di comunicazione n.22
CH_Commutazione_Info n.23	Valore dell'oggetto di comunicazione n.23
CH_Commutazione_Info n.24	Valore dell'oggetto di comunicazione n.24
CH_Attuatore_Logico 1	Valore dell'uscita della funzione logica 1
CH_Attuatore_Logico 2	Valore dell'uscita della funzione logica 2
CH_Attuatore_Logico 3	Valore dell'uscita della funzione logica 3
CH_Attuatore_Logico 4	Valore dell'uscita della funzione logica 4
CH_Attuatore_Logico 5	Valore dell'uscita della funzione logica 5
CH Attuatore Logico 6	Valore dell'uscita della funzione logica 6

Canale: logica generica	
Funzione: commutazione / commutazione temporizzata	
Parametro: operazione logica	
AND	AND
OR	OR
NAND	NAND
NOR	NOR
XOR	XOR
XNOR	XNOR

Canale: logica generica	
Funzione: commutazione / commutazione temporizzata	
Parametro: nome della logica	
Linea 1	Testo riportato sulla prima riga dell'elemento grafico sul pannello
Linea 2	Testo riportato sulla seconda riga dell'elemento grafico sul pannello

🖳 Soglia	Linea 1
<pre>temperat</pre>	Linea 2

Canale: attuatore_logico	
Parametro: tipo ingresso	
On/off	Il tipo di icona associata all'ingresso è del tipo on o off
Booleano	Il tipo di icona associata all'ingresso è del tipo vero o falso
Riscaldamento/raffrescamento	Il tipo di icona associata all'ingresso è del tipo riscaldamento o raffrescamento
Abilita/disabilita	Il tipo di icona associata all'ingresso è del tipo abilita o disabilita
Allarme/assenza allarme	Il tipo di icona associata all'ingresso è del tipo presenza allarme o assenza allarme
Occupato/non occupato	Il tipo di icona associata all'ingresso è del tipo occupato o non occupato
Apri/chiudi	Il tipo di icona associata all'ingresso è del tipo aperto o chiuso

Canale: antifurto		
Parametro: tipo funzione antifurto		
Inserimento totale	Gestione inserimento totale della centrale antintrusione	
Attivazione Settore1 Area1	Gestione inserimento del settore 1 appartenente all'area 1 della centrale	
Attivazione Settore2 Area1	Gestione inserimento del settore 2 appartenente all'area 1 della centrale	
Attivazione Settore3 Area1	Gestione inserimento del settore 3 appartenente all'area 1 della centrale	
Attivazione Settore4 Area1	Gestione inserimento del settore 4 appartenente all'area 1 della centrale	
Allarme totale	Segnalazione allarme centrale antintrusione	
Area1 Allarme	Segnalazione allarme area 1	
Abilita attivazione	Abilitazione all'inserimento totale della centrale	

Canale: evento_da_KNX_a_VCT		
Parametro: tipo interazione		
Inclusione video	L'evento KNX attiva sul pannello l'immagine della telecamera del posto esterno	
Comando apriporta	L'evento KNX attiva l'elettroserratura	
Comando ausiliario	L'evento KNX attiva il comando ausiliario	
Comando ausiliario 2	L'evento KNX attiva il comando ausiliario 2	
Abilita/disabilita segreteria	L'evento KNX abilita/disabilita la segreteria videocitofonica	
Abilita/disabilita privacy	L'evento KNX abilita/disabilita la funzione privacy	
Abilita melodia chiamata piane-	L'evento KNX abilita la melodia chiamata da pianerottolo	
rottolo		

Canale: evento_da_VCT_a_KNX		
Parametro: tipo interazione		
Chiamata da posto esterno	La chiamata da posto esterno attiva l'evento KNX	
Chiamata da portineria	La chiamata da portineria attiva l'evento KNX	
Chiamata intercomunicante	La chiamata intercomunicante attiva l'evento KNX	
Feedback chiamata persa da	Il feedback della chiamata persa da posto esterno attiva l'evento KNX	
posto esterno		
Feedback chiamata persa da in-	Il feedback della chiamata persa da intercom attiva l'evento KNX	
tercom		
Comando inclusione video da	Il comando inclusione video da pannello attiva l'evento KNX	
pannello		
Comando apriporta da pannello	Il comando apriporta da pannello attiva l'evento KNX	
Comando ausiliario 1 da pan-	Il comando ausiliario 1 da pannello attiva l'evento KNX	
nello		
Comando ausiliario 2 da pan-	Il comando ausiliario 2 da pannello attiva l'evento KNX	
nello		
Chiamata intercomunicante 1	La chiamata intercomunicante 1 da pannello attiva l'evento KNX	
da pannello		

2.1.4 SUGGERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE

Durante la programmazione con Easy Controller, le funzioni e i parametri impostati verranno acquisiti e memorizzati dal pannello solo togliendo e poi riattivando (dopo qualche secondo) il bus KNX.

Per la programmazione dei pannelli si suggerisce di procedere secondo i seguenti passi fondamentali:

- definire le zone (es: piano terra, primo piano, esterno, etc.) utilizzando il canale 2 (Parametri Zone);
- definire gli ambienti associati ad ogni zona (es: cucina, sala, camera, etc.) utilizzando il canale 3 (Parametri Ambienti 1÷8) e il canale 4 (Parametri Ambienti 9÷16);
- definire gli oggetti di comunicazione, ricordando che i canali associati allo stesso tipo di oggetto (es: tutti i canali luce) vengono visualizzati sui pannelli nello stesso ordine con cui sono stati creati.

2.2 APP ANDROID - IOS (HAPPY HOME)





ablet HAPPY H

2.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale/Parametri	Categoria	Funzioni
	1	CH_App_Parametri_Zone	Parame- tro	Definizione nome delle 8 zone
	2	CH_App_Parametri_Ambienti	Parame- tro	Definizione del nome, del livello di ac- cesso e delle zone associate dei 32 am- bienti
	3÷66	CH_App_Comando_Generico	Sensore	Controllo luci, relè, controllo di dimmer, controllo RGB, tapparelle, veneziane, in- gresso (1 bit, percentuale, temperatura, setpoint, umidità, soglia umidità), uscita (1 bit, percentuale, setpoint, soglia umidità) e ingresso/uscita combinati (1 bit, percen- tuale, setpoint, soglia umidità)
	67÷70	CH_App_Termoregolazione	Sensore	Master di termoregolazione (gestione mo- dalità HVAC o Setpoint) con eventuale vi- sualizzazione umidità relativa
	71÷78	CH_App_Scenario	Sensore	Gestione scenario KNX
HAPPY HOME	79	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_Totale	Sensore	Inserimento totale centrale antifurto
App Android - iOS	80	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_1_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 1 dell'area 1 della centrale antifurto
	81	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_2_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 2 dell'area 1 della centrale antifurto
	82	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_3_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 3 dell'area 1 della centrale antifurto
	83	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_4_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 4 dell'area 1 della centrale antifurto
	84	CH_App_Antifurto_Allarme_To- tale	Sensore	Segnalazione allarme centrale antifurto
	85	CH_App_Antifurto_Al- larme_Area_1	Sensore	Segnalazione allarme area 1
86	86	CH_App_Antifurto_Abilita_Inse- rimento	Sensore	Segnalazione abilitazione all'inserimento totale della centrale
	87	CH_App_Gestione_Energia_Tri- fase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea (tre fase più conteggio totale) di un contatore di energia elettrica trifase

15 -



88	CH_App_Gestione_Ener- gia_Monofase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea di un contatore di energia elettrica monofase
89	CH_App_Gestione_Ener- gia_Monofase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea di un contatore di energia elettrica monofase
90	CH_App_Gestione_Ener- gia_Monofase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea di un contatore di energia elettrica monofase
91	CH_App_EnergiaGasAcqua	Attuatore	Visualizzazione del consumo di acqua e/o gas
92÷99	CH_App_Notifica	Attuatore	Segnalazione a video di un messaggio di testo personalizzabile a seguito di una variazione di stato



2.2.2 DEFINIZIONE PARAMETRI

I primi due canali non sono classificati come "Sensore" o "Attuatore", ma sono riservati per la definizione dei parametri. Per accedere e modificare i parametri è sufficiente posizionarsi su uno dei canali e premere il tasto destro del mouse.

Parametri zone

Impostazione parametri	
 Impostazione parametri 1. HAPPY HOME App Android-IOS CH_App_Parametri_Zone	Dispositivo I. HAPPY HOME App Android-IOS Canale I. CH_App_Parametri_Zone Parametri Nome della Zona 1 Zone 1 Nome della Zona 2 Zone 2 Nome della Zona 3 Zone 3 Nome della Zona 4 Zone 4 Nome della Zona 5 Zone 5 Nome della Zona 7 Zone 7 Nome della Zona 8 Zone 8
	Scrivi Annulla

Parametri ambienti

Impostazione parametri		? ×
▲ 1. HAPPY HOME App Android-IOS	Dispositivo	
1. CH_App_Parametri_Zone	1 HARRY HOME App Apdroid	201-
2. CH_App_Parametri_Ambienti	1. HAPPTHOME App Android	-103
3. CH_App_Comando_Generico	Canale	
4. CH_App_Comando_Generico		
5. CH_App_Comando_Generico	2. CH_App_Parametri_Ambie	nti
6. CH_App_Comando_Generico		
7. CH_App_Comando_Generico	Parametri	
8. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 1 - Nome linea 1	Room
9. CH_App_Comando_Generico		
10. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 1 - Nome linea 2	1
11. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 1 - Zona associata	Zona 1
12. CH_App_Comando_Generico		
13. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 2 - Nome linea 1	Room
14. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 2 - Nome linea 2	2
15. CH_App_Comando_Generico		
16. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 2 - Zona associata	Zona 1 🔹
17. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 3 - Nome linea 1	Room
18. CH_App_Comando_Generico	Panbiente b' Home aned 1	
19. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 3 - Nome linea 2	3
20. CH_App_Comando_Generico	Ambiente 3 - Zona associata	Zona 1
21. CH_App_Comando_Generico		
	_	Scrivi Annulla



2.2.3 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Canale: parametri zone		
Parametro: nome della zona (1 8)		
Testo (max 20 caratteri)	Testo riportato nell'elemento grafico che identifica la zona	
Nome della zona		
Canale: parametri ambienti		
Parametro: nome dell'ambiente	(132)	
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica l'ambiente	
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica l'ambiente	
Linea 1 Bedroom Kids Linea 2		
Canale: parametri ambienti		
Parametro: zona associata all'a	nbiente (1 32)	
Zona 1	L'ambiente appartiene alla zona 1	
Zona 2	L'ambiente appartiene alla zona 2	
Zona 3	L'ambiente appartiene alla zona 3	
Zona 4	L'ambiente appartiene alla zona 4	
Zona 5	L'ambiente appartiene alla zona 5	
Zona 6	L'ambiente appartiene alla zona 6	
Zona 7	L'ambiente appartiene alla zona 7	
Zona 8	L'ambiente appartiene alla zona 8	
Capalo: comando generico		
Parametro: funzione sensore		
	Elemento configurato per il controllo di una luce	
Commutazione	Elemento configurato per il controllo di un relè generico	
Regolazione	Elemento configurato per la regolazione relativa (incrementa/decrementa/stop rego-	
	lazione) della luminosità di un dimmer	
Regolazione assoluta	Elemento configurato per la regolazione assoluta (valore percentuale) della lumino-	
	sità di un dimmer	
Dimmer RGB	Elemento configurato per la regolazione della luminosità delle tre componenti colore	
	di un dimmer RGB	
Comando tapparelle	Elemento configurato per il controllo di una tapparella	
	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indinendente per la visualizza-	
ingresso i bit	zione di un valore on/off	
Ingresso 1 byte percentuale	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza-	
	zione di un valore percentuale	
Ingresso temperatura	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza-	
	zione del valore misurato di temperatura	
Ingresso setpoint temperatura	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza-	
	Zione dei setpoint di temperatura	
ingresso valore umidita	cientento configurato per li controlio di un ingresso indipendente per la Visualizza-	
Ingresso valore soglia di umidità	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza-	
	zione del valore di una soglia di umidità	
Uscita 1 bit	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori	
	on/off	
Uscita 1 byte percentuale	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori	
	percentuali	

	Cherus
Uscita setpoint temperatura	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori di
	un setpoint di temperatura
Uscita valore soglia di umidità	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori di
	una soglia di umidità
Ingresso/Uscita 1 bit	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia
	l'invio che la visualizzazione dello stato di un valore on/off
Ingresso/Uscita 1 byte percen-	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia
tuale	l'invio che la visualizzazione dello stato di un valore percentuale
Ingresso/Uscita setpoint tempe-	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia
ratura	l'invio che la visualizzazione dello stato del setpoint di temperatura
Ingresso/Uscita valore soglia di	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia
umidità	l'invio che la visualizzazione dello stato del valore di una soglia di umidità

umidità I valori del parametro funzione sensore proposti durante la realizzazione della funzione sono filtrati dall'Easy controller a seconda della compatibilità del canale comando generico con i canali attuatori inseriti nella funzione.

Canale: comando generico	
Parametro: nome canale	
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica l'elemento di co-
	mando
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica l'elemento di
	comando



Linea	2
-------	---

Canale: comando generico				
Parametro: ambiente associato al comando				
Ambiente 1	Il comando appartiene all'ambiente 1			
Ambiente 2	Il comando appartiene all'ambiente 2			
Ambiente 3	Il comando appartiene all'ambiente 3			
Ambiente 4	Il comando appartiene all'ambiente 4			
Ambiente 5	Il comando appartiene all'ambiente 5			
Ambiente 6	Il comando appartiene all'ambiente 6			
Ambiente 7	Il comando appartiene all'ambiente 7			
Ambiente 8	Il comando appartiene all'ambiente 8			
Ambiente 9	Il comando appartiene all'ambiente 9			
Ambiente 10	Il comando appartiene all'ambiente 10			
Ambiente 11	Il comando appartiene all'ambiente 11			
Ambiente 12	Il comando appartiene all'ambiente 12			
Ambiente 13	Il comando appartiene all'ambiente 13			
Ambiente 14	Il comando appartiene all'ambiente 14			
Ambiente 15	Il comando appartiene all'ambiente 15			
Ambiente 16	Il comando appartiene all'ambiente 16			
Ambiente 17	Il comando appartiene all'ambiente 17			
Ambiente 18	Il comando appartiene all'ambiente 18			
Ambiente 19	Il comando appartiene all'ambiente 19			
Ambiente 20	Il comando appartiene all'ambiente 20			
Ambiente 21	Il comando appartiene all'ambiente 21			
Ambiente 22	Il comando appartiene all'ambiente 22			
Ambiente 23	Il comando appartiene all'ambiente 23			
Ambiente 24	Il comando appartiene all'ambiente 24			
Ambiente 25	Il comando appartiene all'ambiente 25			
Ambiente 26	Il comando appartiene all'ambiente 26			
Ambiente 27	Il comando appartiene all'ambiente 27			
Ambiente 28	Il comando appartiene all'ambiente 28			
Ambiente 29	Il comando appartiene all'ambiente 29			
Ambiente 30	Il comando appartiene all'ambiente 30			
Ambiente 31	Il comando appartiene all'ambiente 31			
Ambiente 32	Il comando appartiene all'ambiente 32			

Canale: comando generico

Funzione: regolazione Parametro: comando rapido

Cherus

Commutazione on/off	Nell'elemento grafico, il comando immediatamente disponibile è il comando on/off
Regolazione luminosità con in-	Nell'elemento grafico, il comando immediatamente disponibile è incrementa/decre-
cremento/decremento	menta/arresta regolazione luminosità



Canale: comando generico	
Funzione: regolazione assoluta	
Parametro: comando rapido	
Regolazione percentuale lu-	Nell'elemento grafico, il comando immediatamente disponibile è lo slider di imposta-
minosità	zione valore percentuale luminosità
Commutazione on/off	Nell'elemento grafico, il comando immediatamente disponibile è il comando on/off



Canale: termoregolazione	
Parametro: funzione sensore	
modalità HVAC	Elemento configurato per il controllo di un dispositivo di termoregolazione con con- trollo della modalità HVAC
controllo setpoint	Elemento configurato per il controllo di un dispositivo di termoregolazione con con- trollo del setpoint di funzionamento
l volori del perometro funzione co	ncoro proposti duranto la realizzazione della funzione cono filtrati dell'Ecov controllar a

I valori del parametro **funzione sensore** proposti durante la realizzazione della funzione sono filtrati dall'Easy controller a seconda della compatibilità del canale **termoregolazione** con i canali attuatori inseriti nella funzione.

Canale: termoregolazione	
Funzione: modalità HVAC	
Parametro: gestione della moda	alità HVAC AUTO
Disabilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di impostazione modalità AUTO non è presente; sono presenti le modalità COMFORT, PRECOMFORT, ECONOMY, OFF; configurazione tipica per il controllo di termostati/sonde
Abilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di impostazione modalità AUTO è presente insieme alle modalità COMFORT, PRECOMFORT, ECONOMY, OFF; configurazione tipica per il controllo di cronotermostati

Canale: scenario				
Parametro: numero scenario				
Scenario 1	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà l'1			
Scenario 2	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 2			
Scenario 3	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 3			
Scenario 4	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 4			
Scenario 5	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 5			
Scenario 6	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 6			
Scenario 7	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 7			
Scenario 8	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà l'8			

Canale: inserimento totale / inserimento settore 1 / inserimento settore 2 / inserimento settore 3 / inserimento settore 4 antifurto

Parametro: comando di disinserimento					
Disabilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di disinserimento totale / settore 1 / settore 2 / settore 3 / settore 4 antifurto non è disponibile; sarà possibile solo				
	inviare il relativo comando di inserimento				
Abilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di disinserimento totale / settore 1 / settore 2 / settore 3 / settore 4 antifurto è disponibile così come il relativo comando di inserimento				

Canale: gestione energia trifase	
Parametro: nome contatore / T1 / T2 / T3 / TOT	

Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica il contatore / fase 1 (T1) / fase 2 (T2) / fase 3 (T3) / conteggio totale (TOT)			
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica il contatore / fase 1 (T1) / fase 2 (T2) / fase 3 (T3) / conteggio totale (TOT)			
CONSU				
Linea 1 PENER	CONSUMED ENERGY 4333331.00 Wh			
Energy 433333	1 Wh Phase PRODUCED ENERGY 1990829.00 Wh			
Linea 2 - metering	Linea 2			
Canale: gestione energia mono	iase			
Parametro: nome contatore				
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica il contatore mo- nofase			
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica il contatore monofase			
CONSU	JMED			
Linea 1 ENER	łGY			
Linea 2 - metering 433333	1 Wh			
Capale: epergia gas e acqua				
Parametro: nome gas / acgua				
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica il contatore			
, , ,	dell'acqua / gas			
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica il contatore			
	dell'acqua / gas			
Contatore	ALE			
Linea 2 Acqua 47341	,33 m³			
Conclos notifico				
Parametro: testo per variazione	0->1			
Testo (max 20 caratteri)	Testo che verrà visualizzato nel messaggio che verrà visualizzato al verificarsi della			
,	variazione da "0" a "1" dell'oggetto			
Canale: notifica				
Parametro: testo per variazione	1 -> 0			
Testo (max 20 caratteri)	Testo che verrà visualizzato nel messaggio che verrà visualizzato al verificarsi della			
	variazione da "1" a "0" dell'oggetto			
Concle: notifies				
Parametro: condizioni d'invio no	otifica			
Solo su variazione 0 -> 1	La notifica verrà visualizzata solo al verificarsi della variazione da "0" a "1" dell'og-			
	getto			
Solo su variazione 1 -> 0	La notifica verrà visualizzata solo al verificarsi della variazione da "1" a "0" dell'og- getto			
Su entrambe le variazioni	La notifica verrà visualizzata sia al verificarsi della variazione da "0" a "1" dell'oggetto che a guella da "1" a "0"			

Chorus

2.2.4 SUGGERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE

<u>Nella programmazione con Easy Controller, il dispositivo HAPPY HOME rimarrà sempre nella finestra "Dispositivi virtuali"</u> <u>perché, di fatto, non può essere scaricato su alcun dispositivo fisico.</u> Una volta create le funzioni, per poter creare il file leggibile dalla App è necessario esportare il progetto dall'Easy Controller ed importarlo nel tool di conversione **HAPPY HOME Configurator** attraverso il quale sarà possibile generare il file da importare sul dispositivo mobile (Tablet/Smartphone).

Per la programmazione si suggerisce di procedere secondo i seguenti passi fondamentali:

- definire le zone (es: piano terra, primo piano, esterno, etc.) utilizzando il canale 1 (Parametri Zone);
- definire gli ambienti associati ad ogni zona (es: cucina, sala, camera, etc.) utilizzando il canale 2 (Parametri Ambienti 1÷8);

Cherus

- definire gli oggetti di comunicazione;
- assicurarsi di aver scaricato la configurazione di tutti i dispositivi virtuali, ad eccezione della HAPPY HOME
- salvare il progetto Easy Controller (*.eip) ed esportare il file di progetto con estensione xep attraverso la funzione Progetto → Esporta; vedi sotto



• attraverso il software **HAPPY HOME Configurator**, importare il file di progetto dell'Easy Controller con estensione **xep** e procedere con la creazione del file leggibile dall'App

2.3 APP ANDROID - IOS 1.5 (HAPPY HOME)



HAPPY HOME 1.5 - versione Tablet

HAPPY HOME 1.5 - versione Smartphone

La nuova versione 1.5 implementa i canali per la gestione delle notifiche di stato delle valvole di termoregolazione per i 4 elementi Master di termoregolazione.

2.3.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale/Parametri	Categoria	Funzioni
	1	CH_App_Parametri_Zone	Parame- tro	Definizione nome delle 8 zone
	2	CH_App_Parametri_Ambienti	Parame- tro	Definizione del nome, del livello di ac- cesso e delle zone associate dei 32 am- bienti
	3÷66	CH_App_Comando_Generico	Sensore	Controllo luci, relè, controllo di dimmer, controllo RGB, tapparelle, veneziane, in- gresso (1 bit, percentuale, temperatura, setpoint, umidità, soglia umidità), uscita (1 bit, percentuale, setpoint, soglia umidità) e ingresso/uscita combinati (1 bit, percen- tuale, setpoint, soglia umidità)
НАРРҮ	67	CH_App_Termoregolazione	Sensore	Master di termoregolazione 1 (gestione modalità HVAC o Setpoint) con eventuale visualizzazione umidità relativa
HOME 1.5 App Android - iOS	68	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola riscalda- mento (o riscaldamento/raffrescamento se logica di controllo a 2 vie) associata a "Ma- ster di termoregolazione 1"
	69	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola raffresca- mento associata a "Master di termoregola- zione 1"
	70	CH_App_Termoregolazione	Sensore	Master di termoregolazione 2 (gestione modalità HVAC o Setpoint) con eventuale visualizzazione umidità relativa
	71	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola riscalda- mento (o riscaldamento/raffrescamento se logica di controllo a 2 vie) associata a "Ma- ster di termoregolazione 2"
	72	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola raffresca- mento associata a "Master di termoregola- zione 2"



73	CH_App_Termoregolazione	Sensore	Master di termoregolazione 3 (gestione modalità HVAC o Setpoint) con eventuale visualizzazione umidità relativa
74	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola riscalda- mento (o riscaldamento/raffrescamento se logica di controllo a 2 vie) associata a "Ma- ster di termoregolazione 3"
75	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola raffresca- mento associata a "Master di termoregola- zione 3"
76	CH_App_Termoregolazione	Sensore	Master di termoregolazione 4 (gestione modalità HVAC o Setpoint) con eventuale visualizzazione umidità relativa
77	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola riscalda- mento (o riscaldamento/raffrescamento se logica di controllo a 2 vie) associata a "Ma- ster di termoregolazione 4"
78	CH_App_Stato_Valvola	Sensore	Visualizzazione stato valvola raffresca- mento associata a "Master di termoregola- zione 4"
79÷86	CH App Scenario	Sensore	Gestione scenario KNX
87	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_Totale	Sensore	Inserimento totale centrale antifurto
88	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_1_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 1 dell'area 1 della centrale antifurto
89	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_2_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 2 dell'area 1 della centrale antifurto
90	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_3_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 3 dell'area 1 della centrale antifurto
91	CH_App_Antifurto_Inseri- mento_settore_4_area_1	Sensore	Inserimento e stato inserimento settore 4 dell'area 1 della centrale antifurto
92	CH_App_Antifurto_Allarme_To- tale	Sensore	Segnalazione allarme centrale antifurto
93	CH_App_Antifurto_Al- larme_Area_1	Sensore	Segnalazione allarme area 1
94	CH_App_Antifurto_Abilita_Inse- rimento	Sensore	Segnalazione abilitazione all'inserimento totale della centrale
95	CH_App_Gestione_Energia_Tri- fase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea (tre fase più conteggio totale) di un contatore di energia elettrica trifase
96	CH_App_Gestione_Ener- gia_Monofase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea di un contatore di energia elettrica monofase
97	CH_App_Gestione_Ener- gia_Monofase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea di un contatore di energia elettrica monofase
98	CH_App_Gestione_Ener- gia_Monofase	Sensore	Visualizzazione dell'energia prodotta, con- sumata e della potenza istantanea di un contatore di energia elettrica monofase
99	CH_App_EnergiaGasAcqua	Attuatore	Visualizzazione del consumo di acqua e/o gas
100÷107	CH_App_Notifica	Attuatore	Segnalazione a video di un messaggio di testo personalizzabile a seguito di una va- riazione di stato



2.3.2 DEFINIZIONE PARAMETRI

I primi due canali non sono classificati come "Sensore" o "Attuatore", ma sono riservati per la definizione dei parametri. Per accedere e modificare i parametri è sufficiente posizionarsi su uno dei canali e premere il tasto destro del mouse.

Parametri zone

1. HAPPY HOME 1.5 App Android-iOS 1. CH_App_Parametri_Zone 2. CH_App_Parametri_Ambienti	Dispositivo
 3. CH_App_Comando_Generico 4. CH_App_Comando_Generico 5. CH_App_Comando_Generico 6. CH_App_Comando_Generico 7. CH_App_Comando_Generico 8. CH_App_Comando_Generico 9. CH_App_Comando_Generico 10. CH_App_Comando_Generico 11. CH_App_Comando_Generico 12. CH_App_Comando_Generico 13. CH_App_Comando_Generico 14. CH_App_Comando_Generico 15. CH_App_Comando_Generico 16. CH_App_Comando_Generico 17. CH_App_Comando_Generico 18. CH_App_Comando_Generico 19. CH_App_Comando_Generico 19. CH_App_Comando_Generico 20. CH_App_Comando_Generico 21. CH_App_Comando_Generico 21. CH_App_Comando_Generico 	I. HAPPY HONE I.S App Android-IOS Canale I. CH_App_Parametri_Zone Parametri Nome della Zona 1 Zone 2 Nome della Zona 3 Zone 2 Nome della Zona 3 Zone 3 Nome della Zona 4 Zone 5 Nome della Zona 5 Zone 6 Nome della Zona 7 Zone 7 Nome della Zona 8 Zone 8

Parametri ambienti

Mpostazione parametri		-	? 🗾
4 1. HAPPY HOME 1.5 App Android-iOS	•	Dispositivo	
1. CH_App_Parametri_Zone		1 HARRY HOME 1 5 App Apr	draid.iOS
2. CH_App_Parametri_Ambienti		1. HAPPI HOME 1,5 App And	100403
3. CH_App_Comando_Generico	=	Canale	
CH_App_Comando_Generico			
5. CH_App_Comando_Generico		2. CH_App_Parametri_Ambie	enti
6. CH_App_Comando_Generico			
7. CH_App_Comando_Generico		Parametri	
8. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 1 - Nome linea 1	Room
9. CH_App_Comando_Generico			Tool I
10. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 1 - Nome linea 2	1
11. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 1 - Zona associata	Zona 1
12. CH_App_Comando_Generico			
13. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 2 - Nome linea 1	Room
14. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 2 - Nome linea 2	2
15. CH_App_Comando_Generico			2
16. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 2 - Zona associata	Zona 1 🔹
17. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 3 - Nome linea 1	Room
CH_App_Comando_Generico		Amplence 5 - Nome linea 1	Room
19. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 3 - Nome linea 2	3
20. CH_App_Comando_Generico		Ambiente 3 - Zona accociata	7003.1
21. CH_App_Comando_Generico	-	Amplente 5 - zona associata	20110 1
			Scrivi Annulla



2.3.3 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Canale: parametri zone			
Parametro: nome della zona (1.	. 8)		
Testo (max 20 caratteri)	Testo riportato nell'elemento grafico che identifica la zona		
Nome della zona Livingroom			
Canale: parametri ambienti			
Parametro: nome dell'ambiente	(132)		
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica l'ambiente		
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica l'ambiente		
Bedroom Kicis Linea	Linea 1 Bedroom Kids Linea 2		
Canale: parametri ambienti			
Parametro: zona associata all'a	mbiente (1 32)		
Zona 1	L'ambiente appartiene alla zona 1		
Zona 2	L'ambiente appartiene alla zona 2		
Zona 3	L'ambiente appartiene alla zona 3		
Zona 4	L'ambiente appartiene alla zona 4		
Zona 5	L'ambiente appartiene alla zona 5		
Zona 6	L'ambiente appartiene alla zona 6		
	L'ambiente appartiene alla zona 8		
20118 0			
Canale: comando generico			
Parametro: funzione sensore			
Illuminazione	Elemento configurato per il controllo di una luce		
Commutazione	Elemento configurato per il controllo di un relè generico		
Regolazione	Elemento configurato per la regolazione relativa (incrementa/decrementa/stop rego- lazione) della luminosità di un dimmer		
Regolazione assoluta	Elemento configurato per la regolazione assoluta (valore percentuale) della lumino- sità di un dimmer		
Dimmer RGB	Elemento configurato per la regolazione della luminosità delle tre componenti colore di un dimmer RGB		
Comando tapparelle	Elemento configurato per il controllo di una tapparella		
Comando veneziane	Elemento configurato per il controllo di una veneziana		
Ingresso 1 bit	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza- zione di un valore on/off		
Ingresso 1 byte percentuale	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza- zione di un valore percentuale		
Ingresso temperatura	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza- zione del valore misurato di temperatura		
Ingresso setpoint temperatura	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza- zione del setpoint di temperatura		
Ingresso valore umidità	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza- zione del valore misurato di umidità relativa		
Ingresso valore soglia di umidità	Elemento configurato per il controllo di un ingresso indipendente per la visualizza- zione del valore di una soglia di umidità		
Uscita 1 bit	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori on/off		
Uscita 1 byte percentuale	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori percentuali		

Uscita setpoint temperatura	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori di un setpoint di temperatura
Uscita valore soglia di umidità	Elemento configurato per il controllo di un'uscita indipendente per l'invio di valori di una soglia di umidità
Ingresso/Uscita 1 bit	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia l'invio che la visualizzazione dello stato di un valore on/off
Ingresso/Uscita 1 byte percen- tuale	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia l'invio che la visualizzazione dello stato di un valore percentuale
Ingresso/Uscita setpoint tempe- ratura	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia l'invio che la visualizzazione dello stato del setpoint di temperatura
Ingresso/Uscita valore soglia di umidità	Elemento configurato per il controllo di un'ingresso/uscita associati che permette sia l'invio che la visualizzazione dello stato del valore di una soglia di umidità

Chorus

I valori del parametro **funzione sensore** proposti durante la realizzazione della funzione sono filtrati dall'Easy controller a seconda della compatibilità del canale **comando generico** con i canali attuatori inseriti nella funzione.

Canale: comando generico	
Parametro: nome canale	
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica l'elemento di co- mando
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica l'elemento di comando



Linea	2
-------	---

Canale: comando generico		
Parametro: ambiente associato al comando		
Ambiente 1	Il comando appartiene all'ambiente 1	
Ambiente 2	Il comando appartiene all'ambiente 2	
Ambiente 3	Il comando appartiene all'ambiente 3	
Ambiente 4	Il comando appartiene all'ambiente 4	
Ambiente 5	Il comando appartiene all'ambiente 5	
Ambiente 6	Il comando appartiene all'ambiente 6	
Ambiente 7	Il comando appartiene all'ambiente 7	
Ambiente 8	Il comando appartiene all'ambiente 8	
Ambiente 9	Il comando appartiene all'ambiente 9	
Ambiente 10	Il comando appartiene all'ambiente 10	
Ambiente 11	Il comando appartiene all'ambiente 11	
Ambiente 12	Il comando appartiene all'ambiente 12	
Ambiente 13	Il comando appartiene all'ambiente 13	
Ambiente 14	Il comando appartiene all'ambiente 14	
Ambiente 15	Il comando appartiene all'ambiente 15	
Ambiente 16	Il comando appartiene all'ambiente 16	
Ambiente 17	Il comando appartiene all'ambiente 17	
Ambiente 18	Il comando appartiene all'ambiente 18	
Ambiente 19	Il comando appartiene all'ambiente 19	
Ambiente 20	Il comando appartiene all'ambiente 20	
Ambiente 21	Il comando appartiene all'ambiente 21	
Ambiente 22	Il comando appartiene all'ambiente 22	
Ambiente 23	Il comando appartiene all'ambiente 23	
Ambiente 24	Il comando appartiene all'ambiente 24	
Ambiente 25	Il comando appartiene all'ambiente 25	
Ambiente 26	Il comando appartiene all'ambiente 26	
Ambiente 27	Il comando appartiene all'ambiente 27	
Ambiente 28	Il comando appartiene all'ambiente 28	
Ambiente 29	Il comando appartiene all'ambiente 29	
Ambiente 30	Il comando appartiene all'ambiente 30	
Ambiente 31	Il comando appartiene all'ambiente 31	
Ambiente 32	Il comando appartiene all'ambiente 32	

Chorus





Canale: comando generico	
Funzione: regolazione assoluta	
Parametro: comando rapido	
Regolazione percentuale lu-	Nell'elemento grafico, il comando immediatamente disponibile è lo slider di imposta-
minosità	zione valore percentuale luminosità
Commutazione on/off	Nell'elemento grafico, il comando immediatamente disponibile è il comando on/off



Canale. lennoregolazione	
Parametro: funzione sensore	
modalità HVAC	Elemento configurato per il controllo di un dispositivo di termoregolazione con con- trollo della modalità HVAC
controllo setpoint	Elemento configurato per il controllo di un dispositivo di termoregolazione con con- trollo del setpoint di funzionamento

I valori del parametro **funzione sensore** proposti durante la realizzazione della funzione sono filtrati dall'Easy controller a seconda della compatibilità del canale **termoregolazione** con i canali attuatori inseriti nella funzione.

Canale: termoregolazione	
Parametro: logica di controllo	
comune (2 vie)	La logica di controllo delle elettrovalvole del dispositivo slave prevede una valvola
	unica per riscaldamento e raffrescamento
distinta (4 vie)	La logica di controllo delle elettrovalvole del dispositivo slave prevede due valvole
	separate, una per il riscaldamento e una per il raffrescamento

Se la logica è a **2 vie**, solo il primo dei due canali **CH_App_Stato_Valvola** associati all'elemento viene preso in considerazione per valutare lo stato della valvola; viceversa, se la logica è a **4 vie**, il primo canale **CH_App_Stato_Valvola** viene preso in considerazione per valutare lo stato della valvola del riscaldamento mentre il secondo per la valvola del raffrescamento.

Canale: termoregolazione		
Funzione: modalità HVAC		
Parametro: gestione della modalità HVAC AUTO		
Disabilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di impostazione modalità AUTO non è presente; sono presenti le modalità COMFORT, PRECOMFORT, ECONOMY, OFF; configurazione tipica per il controllo di termostati/sonde	
Abilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di impostazione modalità AUTO è presente insieme alle modalità COMFORT, PRECOMFORT, ECONOMY, OFF; configurazione tipica per il controllo di cronotermostati	

Canale: scenario	
Parametro: numero scenario	
Scenario 1	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà l'1
Scenario 2	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 2
Scenario 3	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 3
Scenario 4	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 4
Scenario 5	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 5
Scenario 6	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 6
Scenario 7	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà il 7
Scenario 8	Lo scenario che verrà richiamato/memorizzato sarà l'8



Canale: inserimento totale / inserimento settore 1 / inserimento settore 2 / inserimento setto	re 3 / inserimento
settore 4 antifurto	

Parametro: comando di disinse	rimento
Disabilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di disinserimento totale / settore 1 / settore 2 / settore 3 / settore 4 antifurto non è disponibile; sarà possibile solo
	inviare il relativo comando di inserimento
Abilita	Nel set di comandi dell'elemento grafico, il comando di disinserimento totale / settore 1 / settore 2 / settore 3 / settore 4 antifurto è disponibile così come il relativo comando di inserimento

Canale: gestione energia trifase		
Parametro: nome contatore / T1 / T2 / T3 / TOT		
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica il contatore / fase 1 (T1) / fase 2 (T2) / fase 3 (T3) / conteggio totale (TOT)	
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica il contatore / fase 1 (T1) / fase 2 (T2) / fase 3 (T3) / conteggio totale (TOT)	

				A -	ENERGIA CONSUMATA	203 Wh
Linea 1	"	0 Wb	Linea 1 -		ENERGIA PRODOTTA	136 Wh
	Contatore	0 Wil		Fase	POTENZA NETTA	18,9 W
Linea 2-	IIIIdae		Linea 2 -			

Canale: gestione energia mono	fase
Parametro: nome contatore	
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica il contatore mo- nofase
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica il contatore monofase



```
ENERGIA CONSUMATA
                     0 Wh
Energy
metering
```

Canale: energia gas e acqua	
Parametro: nome gas / acqua	
Nome linea 1 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella prima riga dell'elemento grafico che identifica il contatore dell'acqua / gas
Nome linea 2 (max 10 caratteri)	Testo riportato nella seconda riga dell'elemento grafico che identifica il contatore dell'acqua / gas



,ş

Canale: notifica		
Parametro: testo per variazione 0 -> 1		
Testo (max 20 caratteri)	Testo che verrà visualizzato nel messaggio che verrà visualizzato al verificarsi della variazione da "0" a "1" dell'oggetto	

Canale: notifica		
Parametro: testo per variazione 1 -> 0		
Testo (max 20 caratteri)	Testo che verrà visualizzato nel messaggio che verrà visualizzato al verificarsi della	
	variazione da "1" a "0" dell'oggetto	

Canale: notifica		
Parametro: condizioni d'invio notifica		
Solo su variazione 0 -> 1	La notifica verrà visualizzata solo al verificarsi della variazione da "0" a "1" dell'og-	
	La notifica verrà visualizzata solo al verificarei della variazione da "1" a "0" dell'og-	
	getto	
Su entrambe le variazioni	La notifica verrà visualizzata sia al verificarsi della variazione da "0" a "1" dell'oggetto	
	che a quella da "1" a "0"	



2.3.4 SUGGERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE

<u>Nella programmazione con Easy Controller, il dispositivo HAPPY HOME rimarrà sempre nella finestra "Dispositivi virtuali" perché, di fatto, non può essere scaricato su alcun dispositivo fisico.</u> Una volta create le funzioni, per poter creare il file leggibile dalla App è necessario esportare il progetto dall'Easy Controller ed importarlo nel tool di conversione **HAPPY HOME Configurator** attraverso il quale sarà possibile generare il file da importare sul dispositivo mobile (Tablet/Smartphone).

Per la programmazione si suggerisce di procedere secondo i seguenti passi fondamentali:

- definire le zone (es: piano terra, primo piano, esterno, etc.) utilizzando il canale 1 (Parametri Zone);
- definire gli ambienti associati ad ogni zona (es: cucina, sala, camera, etc.) utilizzando il canale 2 (Parametri Ambienti 1÷8);
- definire gli oggetti di comunicazione;
- assicurarsi di aver scaricato la configurazione di tutti i dispositivi virtuali, ad eccezione della HAPPY HOME
- salvare il progetto Easy Controller (*.eip) ed esportare il file di progetto con estensione xep attraverso la funzione Progetto → Esporta; vedi sotto



• attraverso il software **HAPPY HOME Configurator**, importare il file di progetto dell'Easy Controller con estensione **xep** e procedere con la creazione del file leggibile dall'App

3 INGRESSI

3.1 FUNZIONI

Ognuno dei canali di ingresso viene configurato con Easy controller per realizzare una delle seguenti funzioni:

COMMUTAZIONE CICLICA ON/OFF

Consente di attivare o disattivare dei carici elettrici, come ad esempio degli apparecchi di illuminazione, collegati ad un attuatore KNX. Il pulsante collegato all'ingresso invia alternativamente i comandi ON e OFF.

Codice	LED di segnalazione
GW90833 - GW90834A	L'eventuale LED di segnalazione è acceso con carico attivo (impostazione di default)
GW1x753 - GW1x754 -	Il LED ambra è usato come localizzazione notturna, il LED verde come segnalazione stato
GW1x755	del carico (impostazione di default)
GW1x752	Il LED verde segnala lo stato chiuso del contatto NA dell'attuatore comandato

GESTIONE FRONTI

Consente di attivare o disattivare dei carichi elettrici, come ad esempio degli apparecchi di illuminazione, collegati ad un attuatore KNX. Il canale si può configurare per:

inviare il comando ON;

- inviare il comando OFF;
- inviare il comando ON a contatto chiuso, OFF a contatto aperto (ON/OFF);
- inviare il comando OFF a contatto chiuso, ON a contatto aperto (OFF/ON).

Codice	LED di segnalazione
GW90833 - GW90834A	L'eventuale LED di segnalazione rimane sempre spento/acceso in funzione della configu-
	razione impostata (stato/localizzazione notturna)
GW1x753 - GW1x754 -	In questa modalità il dispositivo non consente il controllo automatico dei LED di segnala-
GW1x755 - GW1x752	zione. È possibile associare la loro accensione allo stato del contatto di un attuatore tramite
	un apposito canale di stato da selezionare esplicitamente in fase di creazione della funzione

COMANDO ON CON TEMPORIZZAZIONE

Consente di attivare con un pulsante un carico elettrico collegato ad un attuatore KNX, ad esempio la luce scale, che si disattiverà automaticamente trascorso un tempo prefissato parametrizzabile sull'attuatore.

Codice	LED di segnalazione
GW90833 - GW90834A	L'eventuale LED di segnalazione stato connesso all'ingresso rimane acceso per la durata
	dell'attivazione (impostazione di default)
GW1x753 - GW1x754 -	Il LED ambra è usato come localizzazione notturna, il LED verde come segnalazione stato
GW1x755	del carico (impostazione di default)
GW1x752	Il LED verde segnala lo stato chiuso del contatto NA dell'attuatore comandato

INVIO COMANDI PRIORITARI (solo per GW90833 - GW90834A - GW1x776)

Collegando all'ingresso un interruttore, consente di forzare lo stato (ON o OFF fisso, parametrizzabile a scelta) di un dispositivo KNX, finché il contatto è chiuso. Questa funzione può essere usata, ad esempio, per mantenere accese delle luci ignorando eventuali altri comandi di spegnimento. Se non vengono ricevuti altri comandi, al termine della forzatura i dispositivi comandati tornano nello stato precedente l'attivazione della stessa. In caso contrario lo stato assunto è quello corrispondente all'ultimo comando ricevuto durante la forzatura.

GESTIONE SCENARI

Mediante un pulsante consente di attivare uno scenario (chiusura breve del contatto, ≤ 3 s) o memorizzarne i nuovi valori (chiusura lunga del contatto, > 3 s). In questa modalità il LED lampeggia brevemente in caso di trasmissione comando di apprendimento scenario (impostazione di default). Ad ogni ingresso può essere associato un solo scenario.



GESTIONE DI TENDE E TAPPARELLE

Consente di azionare tende o tapparelle motorizzate collegate ad un attuatore KNX. Il funzionamento di ogni singola tenda o tapparella può essere controllato con due canali distinti oppure con un singolo canale.

Codice	LED di segnalazione
GW90833 - GW90834A	L'eventuale LED di segnalazione rimane sempre spento/acceso in funzione della configu-
	razione impostata (stato/localizzazione notturna)
GW1x753 - GW1x754 -	II LED di segnalazione rimane sempre spento
GW1x755	
GW1x752	II LED verde di segnalazione rimane sempre spento

Modalità con due pulsanti:

- pressione lunga del pulsante (> 0,5 s): movimento della tapparella (su o giù, secondo la configurazione del pulsante);
- pressione breve del pulsante (≤ 0,5 s): Stop, se la tapparella è in movimento; regolazione lamelle se la tapparella è
- ferma e solo se l'attuatore è in configurazione "veneziane".

Modalità con singolo pulsante:

- pressione lunga del pulsante (> 0,5 s): movimento della tapparella (in direzione contraria all'ultimo movimento eseguito);
- pressione breve del pulsante (≤ 0,5 s): Stop, se la tapparella è in movimento; regolazione lamelle se la tapparella è ferma e solo se l'attuatore è in configurazione "veneziane".

GESTIONE ALLARME VENTO (solo per GW90833 - GW90834A)

Consente di inviare periodicamente sul bus KNX:

- il segnale di "allarme vento" quando il sensore di vento collegato chiude il contatto al superamento di una soglia prefissata di velocità del vento;
- il segnale di "allarme vento assente" quando il sensore di vento non chiude il contatto.

L'allarme vento può essere usato, ad esempio, per far chiudere automaticamente delle tende motorizzate (collegate ad un attuatore KNX) in presenza di vento. L'eventuale LED di segnalazione rimane sempre spento/acceso in funzione della configurazione impostata (stato/localizzazione notturna).

GESTIONE ALLARME PIOGGIA (solo per GW90833 - GW90834A)

Consente di inviare periodicamente sul bus KNX:

- il segnale "allarme pioggia" quando il sensore di pioggia collegato chiude il contatto al riconoscimento della pioggia;
- il segnale "allarme pioggia assente" quando il sensore di pioggia non chiude il contatto.

L'allarme pioggia può essere usato, ad esempio, per far chiudere automaticamente dei lucernai motorizzati (collegati ad un attuatore KNX) quando inizia a piovere e farli riaprire al termine delle precipitazioni.

L'eventuale LED di segnalazione rimane sempre spento/acceso in funzione della configurazione impostata (stato/localizzazione notturna).

GESTIONE DIMMER

Consente di gestire degli apparecchi di illuminazione collegati ad un dimmer KNX. Il funzionamento di ogni singolo canale dimmer può essere controllato con due canali distinti oppure con un singolo canale.

Codice	LED di segnalazione
GW90833 - GW90834A	L'eventuale LED di segnalazione connesso all'ingresso è acceso quando il corrispondente
	canale dimmer risulta acceso (impostazione di default)
GW1x753 - GW1x754 -	Il LED ambra è usato come localizzazione notturna, il LED verde come segnalazione stato
GW1x755	del carico (impostazione di default)
GW1x752	Il LED verde segnala quando il canale dimmer controllato risulta acceso

Modalità con due pulsanti:

- pressione lunga del pulsante (> 0,5 s): regolazione della potenza luminosa (in incremento o diminuzione, secondo la configurazione del pulsante);
- pressione breve del pulsante (≤ 0,5 s): accensione o spegnimento totale (secondo la configurazione del pulsante).

Modalità con singolo pulsante:

- chiusura lunga del contatto (> 0,5 s): regolazione della potenza luminosa (in direzione contraria all'ultima regolazione eseguita);
- chiusura breve del contatto (≤ 0,5 s): accensione o spegnimento totali, rispettivamente se il canale dimmer è spento o
 acceso.

Cherus

COMANDI PER TERMOREGOLAZIONE (solo per GW90833 - GW90834A)

Mediante un interruttore, consente di inviare dei comandi verso dispositivi di termoregolazione KNX, come ad esempio il termostato di un impianto di riscaldamento. L'ingresso può essere configurato per:

- abilitare (contatto chiuso) o disabilitare (contatto aperto) il dispositivo di termoregolazione;
- impostare il funzionamento del dispositivo di termoregolazione, secondo una delle seguenti modalità:

Contatto chiuso	Contatto aperto	
Comfort	Economy	
Comfort	Nessuna azione	
Economy	Nessuna azione	
Antigelo	Auto	

L'eventuale LED di segnalazione rimane sempre spento/acceso in funzione della configurazione impostata (stato/localizzazione notturna).

SENSORE DI TEMPERATURA (solo per GW90834A)

I canali di ingresso possono essere utilizzati per acquisire valori di temperatura quando sono connessi a sensori NTC (es: GW10800, GW1x900).

SONDA DI TEMPERATURA (solo per GW1x753)

Il dispositivo è dotato di una sonda di temperatura integrata. Il valore di temperatura misurato viene inviato sul bus KNX ogni 15min ed in ogni caso in presenza di variazioni di almeno 0,2°C.

3.2 INTERFACCE CONTATTI - 2 E 4 CANALI (GW90833 - GW90834A)





GW 90 833

GW 90 834A

3.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW90833	1÷2	CH_Pulsante_1/2_Info_4	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio), allarme vento/pioggia, modalità HVAC e abilitazione termorego- lazione
	3÷4	CH_Info_Stato	Attuatore	Gestione segnalazione luminosa se non gestita direttamente dalla funzione confi- gurata ⁽¹⁾ per il canale d'ingresso asso- ciato "CH_Pulsante_1/2_Info_4"

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW90834A	1÷4	CH_Pulsante_1/2_Info_4	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio), allarme vento/pioggia, modalità HVAC e abilitazione termorego- lazione
	5÷8	CH_Info_Stato	Attuatore	Gestione segnalazione luminosa se non gestita direttamente dalla funzione confi- gurata ⁽¹⁾ per il canale d'ingresso asso- ciato "CH_Pulsante_1/2_Info_4"
	9÷12	CH_Sensore_Tempera- tura_Umidità	Sensore	Gestione dei canali di ingresso per l'ac- quisizione dei valori di temperatura quando connessi a sensori esterni di tipo NTC (es: GW10800, GW1x900)

(1) Le funzioni del canale che gestiscono direttamente la segnalazione luminosa sono: commutazione ciclica, temporizzazioni e controllo di dimmer (pulsante singolo e doppio)

Cherus

3.2.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Funzione: fronti	
Parametro: funzione fronte	
On/off	On alla pressione, off al rilascio
Off/on	Off alla pressione, on al rilascio
On	On
Off	Off

Funzione: scenario	
Parametro: scenario	
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: comando prioritario	
Parametro: comando prioritario	
Off/su	Off e su prioritari
On/giù	On e giù prioritari

Funzione: dimmer pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Incrementa luminosità	Aumento luminosità, accensione	
Decrementa luminosità Diminuzione luminosità, spegnimento		

Funzione: tapparelle pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Su	Sollevamento veneziane, regolazione lamelle in apertura	
Giù	Abbassamento veneziane, regolazione lamelle in chiusura	

Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: modalità termoregolazione		
Comfort/Economy	Commutazione modalità di funzionamento da comfort e economy	
Comfort	Modalità di funzionamento comfort	
Economy	Modalità di funzionamento economy	
Antigelo/Auto	Commutazione modalità di funzionamento da antigelo a auto	

_

3.3 PULSANTIERE E PULSANTIERE TOUCH 6 CANALI (GW1x753 - GW10741)





GW 1x 753

GW 10 741

3.3.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW1x753 GW10741	1÷6	CH_Pulsante_1/2_Info_1	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio)
	7÷12	CH_Info_Stato	Attuatore	Gestione segnalazione luminosa se non gestita direttamente dalla funzione confi- gurata ⁽¹⁾ per il canale d'ingresso asso- ciato "CH_Pulsante_1/2_Info_1"
	13	CH_Sensore_Temperatura	Sensore	Invio temperatura misurata

(1) Le funzioni del canale che gestiscono direttamente la segnalazione luminosa sono: commutazione ciclica, temporizzazioni e controllo di dimmer (pulsante singolo e doppio)

Il canale relativo al sensore di temperatura può essere selezionato, a scelta:

- mantenendo premuto per almeno 2 secondi il pulsante di programmazione dell'indirizzo fisico: il canale corrispondente verrà evidenziato nell'elenco dei canali;
- direttamente dall'elenco dei canali.

Durante le fasi di configurazioni con Easy controller, per evitare la trasmissione intempestiva sul bus del valore di temperatura misurato, l'invio dell'oggetto è disabilitato per default.

Solo dopo la prima pressione del pulsante di programmazione dell'indirizzo fisico per almeno 2 secondi si attiva la trasmissione periodica o su variazione del valore di temperatura.


3.3.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Funzione: fronti		
Parametro: funzione fronte		
On/off	On alla pressione, off al rilascio	
Off/on	Off alla pressione, on al rilascio	
On	On	
Off	Off	

Funzione: scenario	
Parametro: scenario	
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: dimmer pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Incrementa luminosità	Aumento luminosità, accensione	
Decrementa luminosità	Diminuzione luminosità, spegnimento	

Funzione: tapparella pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Su	Sollevamento veneziane, regolazione lamelle in apertura	
Giù	Abbassamento veneziane, regolazione lamelle in chiusura	

3.4 PULSANTIERA 6 CANALI CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI (GWA9471)



GW A9 471

3.4.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
1÷6	1 . 6	CH_Pulsante_1/2_Info_1	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio)
GWA9471	7÷12	CH_Info_Stato	Attuatore	Gestione segnalazione luminosa se non gestita direttamente dalla funzione confi- gurata ⁽¹⁾ per il canale d'ingresso asso- ciato "CH_Pulsante_1/2_Info_1"
	13	CH_Binary_Actuator_Basic	Attuatore	Ricezione comandi di attivazione fun- zione "Soft reduction"

(1) Le funzioni del canale che gestiscono direttamente la segnalazione luminosa sono: commutazione ciclica, temporizzazioni e controllo di dimmer (pulsante singolo e doppio)

I canali del dispositivo possono essere selezionati, a scelta:

- canali 1-6: premendo il pulsante relativo a ciascun canale (con placca montata) o direttamente dall'elenco dei • canali;
- canali 7-13: direttamente dall'elenco dei canali; •

3.4.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Funzione: fronti	
Parametro: funzione fronte	
On/off	On alla pressione, off al rilascio
Off/on	Off alla pressione, on al rilascio
On	On
Off	Off

Funzione: scenario	
Parametro: scenario	
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Cherus

Funzione: dimmer pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Incrementa luminosità	Aumento luminosità, accensione	
Decrementa luminosità	Diminuzione luminosità, spegnimento	

Funzione: tapparella pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Su	Sollevamento veneziane, regolazione lamelle in apertura	
Giù	Abbassamento veneziane, regolazione lamelle in chiusura	

3.5 PULSANTIERA 6 CANALI CON ATTUATORE ON/OFF (GW1x754)



GW 1x 754

3.5.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
1÷6	CH_Pulsante_1/2_Info_1	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio)	
GW1x754	7÷12	CH_Info_Stato	Attuatore	Gestione segnalazione luminosa se non gestita direttamente dalla funzione confi- gurata ⁽¹⁾ per il canale d'ingresso asso- ciato "CH_Pulsante_1/2_Info_1"
	13	CH_Attuatore_OnOff_Scenario	Attuatore	Commutazione, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari.

(1) Le funzioni del canale che gestiscono direttamente la segnalazione luminosa sono: commutazione ciclica, temporizzazioni e controllo di dimmer (pulsante singolo e doppio)

I canali del dispositivo possono essere selezionati, a scelta:

- canale 1 della pulsantiera: direttamente dall'elenco dei canali;
- canali 2-6 della pulsantiera: premendo il pulsante relativo a ciascun canale o direttamente dall'elenco dei canali;
- canale dell'attuatore: premendo il tasto di programmazione per almeno 2 secondi, direttamente dall'elenco dei canali o attraverso il canale 1 della pulsantiera quando quest'ultimo non risulti associato ad alcuna funzione.



3.5.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

SEZIONE PULSANTIERA

Funzione: fronti		
Parametro: funzione fronte		
On/off	On alla pressione, off al rilascio	
Off/on	Off alla pressione, on al rilascio	
On	On	
Off	Off	

Funzione: scenario	
Parametro: scenario	
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: dimmer pulsante doppio			
Parametro: funzione pulsante			
Incrementa luminosità	Aumento luminosità, accensione		
Decrementa luminosità Diminuzione luminosità, spegnimento			

Funzione: tapparella pulsante doppio			
Parametro: funzione pulsante			
Su	Sollevamento veneziane, regolazione lamelle in apertura		
Giù	Abbassamento veneziane, regolazione lamelle in chiusura		

SEZIONE ATTUATORE

Canale: attuatore_onoff_scenario			
Parametro: tempo di attivazione			
Non attivo	Nessuna temporizzazione		
1 secondo	Relè attivato per 1 secondo		
2 secondi	Relè attivato per 2 secondi		
3 secondi	Relè attivato per 3 secondi		
5 secondi	Relè attivato per 5 secondi		
10 secondi	Relè attivato per 10 secondi		
15 secondi	Relè attivato per 15 secondi		
20 secondi	Relè attivato per 20 secondi		
30 secondi	Relè attivato per 30 secondi		
45 secondi	Relè attivato per 45 secondi		
1 minuto	Relè attivato per 1 minuto		
1 minuto 15 sec	Relè attivato per 75 secondi		
1 minuto 30 sec	Relè attivato per 1,5 minuti		
2 minuti	Relè attivato per 2 minuti		
2 minuti 30 sec	Relè attivato per 2,5 minuti		
3 minuti	Relè attivato per 3 minuti		
5 minuti	Relè attivato per 5 minuti		
15 minuti	Relè attivato per 15 minuti		
20 minuti	Relè attivato per 20 minuti		
30 minuti	Relè attivato per 30 minuti		
1 ora	Relè attivato per 1 ora		
2 ore	Relè attivato per 2 ore		
3 ore	Relè attivato per 3 ore		
5 ore	Relè attivato per 5 ore		
12 ore	Relè attivato per 12 ore		
24 ore	Relè attivato per 24 ore		



Canale: attuatore_onoff_scenario			
Parametro: tempo di preavviso			
Nessun preavviso	Nessun preavviso		
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del relè		
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del relè		
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del relè		

3.6 PULSANTIERA 6 CANALI CON ATTUATORE TAPPARELLE (GW1x755)



GW 1x 755

3.6.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
1÷(GW1x755 7÷1	1÷6	CH_Pulsante_1/2_Info_1	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio)
	7÷12	CH_Info_Stato	Attuatore	Gestione segnalazione luminosa se non gestita direttamente dalla funzione confi- gurata ⁽¹⁾ per il canale d'ingresso asso- ciato "CH_Pulsante_1/2_Info_1"
	13	CH_Attuatore_Tapparelle_Sce- nario	Attuatore	Movimentazione tapparelle/veneziane (pulsante singolo o doppio), regolazione lamelle, scenari, gestione allarmi (vento e pioggia), comandi prioritari

(1) Le funzioni del canale che gestiscono direttamente la segnalazione luminosa sono: commutazione ciclica, temporizzazioni e controllo di dimmer (pulsante singolo e doppio)

I canali del dispositivo possono essere selezionati, a scelta:

- canali 1-2 della pulsantiera: direttamente dall'elenco dei canali;
- canali 3-6 della pulsantiera: premendo il pulsante relativo a ciascun canale o direttamente dall'elenco dei canali;
- canali dell'attuatore: premendo il tasto di programmazione per almeno 2 secondi, direttamente dall'elenco dei canali o attraverso i canali 1 o 2 della pulsantiera quando questi ultimi non risultino associato ad alcuna funzione.



3.6.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

SEZIONE PULSANTIERA

Funzione: fronti	
Parametro: funzione fronte	
On/off	On alla pressione, off al rilascio
Off/on	Off alla pressione, on al rilascio
On	On
Off	Off

Funzione: scenario	
Parametro: scenario	
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: dimmer pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Incrementa luminosità	Aumento luminosità, accensione	
Decrementa luminosità Diminuzione luminosità, spegnimento		

Funzione: tapparella pulsante doppio			
Parametro: funzione pulsante			
Su	Sollevamento veneziane, regolazione lamelle in apertura		
Giù	Abbassamento veneziane, regolazione lamelle in chiusura		

SEZIONE ATTUATORE

Canale: attuatore_tapparelle_scenario			
Parametro: modo funzionamento			
Tapparelle	Movimentazione tapparelle		
Veneziane	Movimentazione veneziane e regolazione lamelle		

Canale: attuatore_tapparelle_scenario		
Parametro: modalità allarme		
Nessun allarme	Segnalazione di allarme ignorata	
Posizione allarme su	Apertura completa tapparella	
Posizione allarme giù	Chiusura completa tapparella	

3.7 PULSANTIERA 4 CANALI (GW1x752)



GW 1x 752

3.7.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW1x752	1÷4	1÷4 CH_Pulsante_1/2_Info_1	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio)
	5÷8	CH_Info_Stato	Attuatore	Attiva/disattiva led del proprio canale

3.7.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Funzione: fronti	Funzione: fronti	
Parametro: funzione fronte		
On/off	On alla pressione, off al rilascio	
Off/on	Off alla pressione, on al rilascio	
On	On	
Off	Off	

Funzione: scenario	
Parametro: scenario	
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: dimmer pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Incrementa luminosità	Aumento luminosità, accensione	
Decrementa luminosità	Diminuzione luminosità, spegnimento	

Funzione: tapparelle pulsante doppio		
Parametro: funzione pulsante		
Su	Sollevamento veneziane, regolazione lamelle in apertura	
Giù	Abbassamento veneziane, regolazione lamelle in chiusura	

3.8 RICEVITORE RF 8 CANALI (GW1x776)



GW 1x 776

3.8.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW1x776	1÷8	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari, con- trollo di dimmer e tapparelle (pulsante singolo o doppio)

Il canale da utilizzare può essere selezionato, a scelta:

- azionando il comando RF (nel caso in cui l'associazione dei canali RF sia già stata effettuata);
- portando il selettore rotativo del ricevitore RF sul numero di canale da programmare e premendo il pulsante frontale del ricevitore (il LED frontale del ricevitore farà un lampeggio verde);
- direttamente dall'elenco dei canali.

Nella tabella seguente sono riportate le funzioni utilizzabili a seconda del dispositivo di comando RF scelto.

Funzione	Rivelatore RF di mo- vimento IR crepu- scolare	Pulsantiera di co- mando RF - Teleco- mando RF	Cronotermostato RF - Cronotermo- stato bidirezionale RF	Modulo di ingresso a 2 canali RF
Commutazione	\checkmark			
Modo temporizzato	\checkmark			
Scenario				\checkmark
Comando prioritario				
Dimmer 2 pulsanti				
Tapparelle 2 pulsanti				



3.8.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Funzione: scenario	
Parametro: numero scenario A	- numero scenario B
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: comando prioritario	
Parametro: comando prioritario	
Off/su	Off e su prioritari
On/giù	On e giù prioritari

4 Sensori

4.1 FUNZIONI

ATTIVAZIONE CON MOVIMENTO + CREPUSCOLARE

Invia sul bus KNX un messaggio di attivazione temporizzata, ad esempio per comandare l'accensione di una luce, quando viene rivelato un movimento nell'area coperta dal sensore ad infrarossi e, contemporaneamente, la luminosità ambientale è inferiore a un valore prestabilito. La rivelazione del movimento e l'invio del messaggio di attivazione è segnalata da un breve lampeggio del LED verde frontale.

Il "Periodo di trasmissione", di durata personalizzabile, è il periodo di osservazione attivato ad ogni invio del messaggio di attivazione: se in questo periodo il sensore IR rivela un movimento allo scadere del tempo verrà inviato un nuovo messaggio di attivazione, indipendentemente dal valore di luminosità rivelato.

Il dispositivo gestisce una pausa di sicurezza che esclude per 5 secondi il sensore IR, quando l'attuatore comandato commuta in OFF (richiede che l'attuatore comandato invii la sua informazione di stato). Si evitano così attivazioni non volute, ad esempio causate dallo spegnimento di un carico elettrico con elevata emissione di calore. È infine possibile attivare la rivelazione del movimento solo se l'attuatore da comandare è ON (rilevazione condizionata). Tale modalità permette, ad esempio, l'accensione delle luci con un dispositivo tradizionale (pulsante) e il loro spegnimento automatico quando non viene rivelato più alcun movimento.

4.2 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE (GW1x756)



GW 1x 756

4.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW1x756	1	CH_Sensore_Movimento	Sensore	Comando ON con temporizzazione (il tempo viene impostato sull'attuatore)

Il canale da utilizzare può essere selezionato, a scelta:

- localmente, provocando l'intervento del rivelatore;
- direttamente dall'elenco dei canali.

4.2.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Canale: sensore_movimento	
Parametro: tempo di ciclo	
10 secondi	Tempo di ciclo 10 secondi
30 secondi	Tempo di ciclo 30 secondi
45 secondi	Tempo di ciclo 45 secondi
1 minuto	Tempo di ciclo 1 minuto
2 minuti	Tempo di ciclo 2 minuti
5 minuti	Tempo di ciclo 5 minuti

Canale: sensore_movimento		
Parametro: rilevamento condizionato		
Disabilitato	Rivelazione condizionata disabilitata	
Abilitato	Rivelazione condizionata abilitata	

5 USCITE ATTUATORI CARICHI GENERICI

5.1 FUNZIONI

Ognuno dei canali dell'attuatore viene configurato con Easy controller per realizzare una delle seguenti funzioni.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE CARICHI

Il canale dell'attuatore attiva o disattiva il carico elettrico quando riceve dei comandi ON/OFF inviati, ad esempio, da un'interfaccia contatti o da una pulsantiera configurate in modalità *Commutazione ciclica ON/OFF* o *Gestione fronti*.

Codice	LED di segnalazione
GW1x766 - GW90835 -	Il LED verde si illumina quando il contatto NA del relè è chiuso
GW90836A - GW90835B -	
GW90836B	

ESECUZIONE COMANDI TEMPORIZZATI

L'attuatore attiva il carico elettrico collegato per il tempo determinato dal valore del parametro *Tempo attivazione* e lo disattiva al suo scadere. Questa è l'impostazione, ad esempio, per la luce scale. Se durante il periodo di attivazione l'attuatore riceve un nuovo comando *ON con temporizzazione*, il conteggio del tempo riparte dall'inizio. Alla ricezione di un comando OFF o all'attivazione di uno scenario comprendente il comando di OFF dell'attuatore, il relé viene disattivato e il conteggio annullato. Con il parametro *Tempo di preavviso* si può abilitare il preavviso allo spegnimento: in questo caso il relè si aprirà brevemente quando al termine della temporizzazione mancherà il tempo definito dal parametro. Sarà così possibile, se necessario, inviare un nuovo comando *ON con temporizzazione* prima che la luce si spenga.

Codice	LED di segnalazione
GW1x766 - GW90835 -	Il LED verde si illumina quando il contatto NA del relè è chiuso
GW90836A - GW90835B -	
GW90836B	

ESECUZIONE COMANDI PRIORITARI

L'attuatore commuta il relè nello stato (ON o OFF) trasmesso dal dispositivo che invia il comando prioritario. Finché non riceve un comando di revoca della forzatura, l'attuatore ignora tutti gli altri comandi ricevuti, incluso quello di un eventuale pulsante frontale. Se non vengono ricevuti altri comandi, al termine della forzatura l'attuatore torna nello stato precedente l'attivazione della stessa. In caso contrario lo stato assunto è quello corrispondente all'ultimo comando ricevuto durante la forzatura.

Codice	LED di segnalazione
GW1x766 - GW90835 - GW90836A - GW90835B -	Il LED verde si illumina quando il contatto NA del relè è chiuso
GW90836B	

GESTIONE SCENARI

Ciascun canale dell'attuatore è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali è associato lo stato ON o OFF del relè. Non è possibile associare ad uno scenario un'attivazione temporizzata. Prima di procedere alla memorizzazione di uno scenario è necessario comandare l'uscita dell'attuatore nello stato desiderato (ON/OFF).

Codice	LED di segnalazione
GW1x766 - GW90835 - GW90836A - GW90835B - GW90836B	Il LED verde si illumina quando il contatto NA del relè è chiuso

5.2 ATTUATORE PER CARICHI GENERICI - 1 CANALE (GW1x766)



GW 1x 766

5.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW1x766	1	CH_Attuatore_OnOff_Scenario	Attuatore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari

Il canale da utilizzare può essere selezionato, a scelta:

- localmente, premendo il pulsante di comando locale;
- direttamente dall'elenco dei canali.

5.2.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Canale: attuatore_onoff_scenario	
Parametro: tempo di attivazione	9
Non attivo	Nessuna temporizzazione
1 secondo	Relè attivato per 1 secondo
2 secondi	Relè attivato per 2 secondi
3 secondi	Relè attivato per 3 secondi
5 secondi	Relè attivato per 5 secondi
10 secondi	Relè attivato per 10 secondi
15 secondi	Relè attivato per 15 secondi
20 secondi	Relè attivato per 20 secondi
30 secondi	Relè attivato per 30 secondi
45 secondi	Relè attivato per 45 secondi
1 minuto	Relè attivato per 1 minuto
1 minuto 15 sec	Relè attivato per 75 secondi
1 minuto 30 sec	Relè attivato per 1,5 minuti
2 minuti	Relè attivato per 2 minuti
2 minuti 30 sec	Relè attivato per 2,5 minuti
3 minuti	Relè attivato per 3 minuti
5 minuti	Relè attivato per 5 minuti
15 minuti	Relè attivato per 15 minuti
20 minuti	Relè attivato per 20 minuti
30 minuti	Relè attivato per 30 minuti
1 ora	Relè attivato per 1 ora
2 ore	Relè attivato per 2 ore
3 ore	Relè attivato per 3 ore
5 ore	Relè attivato per 5 ore
12 ore	Relè attivato per 12 ore
24 ore	Relè attivato per 24 ore



Canale: attuatore_onoff_scenario		
Parametro: tempo di preavviso		
Nessun preavviso	Nessun preavviso	
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del relè	
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del relè	
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del relè	

5.3 ATTUATORI PER CARICHI GENERICI - 4 CANALI (GW90835 - GW90836A)



5.3.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW90835 GW90836A	1÷4	CH_Attuatore_OnOff_Scenario	Attuatore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari

5.3.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Canale: attuatore_onoff_scenario		
Parametro: tempo di attivazione		
Non attivo	Nessuna temporizzazione	
1 secondo	Relè attivato per 1 secondo	
2 secondi	Relè attivato per 2 secondi	
3 secondi	Relè attivato per 3 secondi	
5 secondi	Relè attivato per 5 secondi	
10 secondi	Relè attivato per 10 secondi	
15 secondi	Relè attivato per 15 secondi	
20 secondi	Relè attivato per 20 secondi	
30 secondi	Relè attivato per 30 secondi	
45 secondi	Relè attivato per 45 secondi	
1 minuto	Relè attivato per 1 minuto	
1 minuto 15 sec	Relè attivato per 75 secondi	
1 minuto 30 sec	Relè attivato per 1,5 minuti	
2 minuti	Relè attivato per 2 minuti	
2 minuti 30 sec	Relè attivato per 2,5 minuti	
3 minuti	Relè attivato per 3 minuti	
5 minuti	Relè attivato per 5 minuti	
15 minuti	Relè attivato per 15 minuti	
20 minuti	Relè attivato per 20 minuti	
30 minuti	Relè attivato per 30 minuti	
1 ora	Relè attivato per 1 ora	
2 ore	Relè attivato per 2 ore	
3 ore	Relè attivato per 3 ore	
5 ore	Relè attivato per 5 ore	
12 ore	Relè attivato per 12 ore	
24 ore	Relè attivato per 24 ore	



Canale: attuatore_onoff_scenario		
Parametro: tempo di preavviso		
Nessun preavviso	Nessun preavviso	
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del relè	
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del relè	
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del relè	

5.4 ATTUATORI PER CARICHI GENERICI - 4 CANALI (GW90835B - GW90836B)



5.4.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW90835B GW90836B	1÷4	CH_Attuatore_OnOff_Scenario	Attuatore	Commutazione ciclica, fronti, scenari, temporizzazioni, comandi prioritari

5.4.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Canale: attuatore_onoff_scenario		
Parametro: tempo di attivazione		
Non attivo	Nessuna temporizzazione	
1 secondo	Relè attivato per 1 secondo	
2 secondi	Relè attivato per 2 secondi	
3 secondi	Relè attivato per 3 secondi	
5 secondi	Relè attivato per 5 secondi	
10 secondi	Relè attivato per 10 secondi	
15 secondi	Relè attivato per 15 secondi	
20 secondi	Relè attivato per 20 secondi	
30 secondi	Relè attivato per 30 secondi	
45 secondi	Relè attivato per 45 secondi	
1 minuto	Relè attivato per 1 minuto	
1 minuto 15 sec	Relè attivato per 75 secondi	
1 minuto 30 sec	Relè attivato per 1,5 minuti	
2 minuti	Relè attivato per 2 minuti	
2 minuti 30 sec	Relè attivato per 2,5 minuti	
3 minuti	Relè attivato per 3 minuti	
5 minuti	Relè attivato per 5 minuti	
15 minuti	Relè attivato per 15 minuti	
20 minuti	Relè attivato per 20 minuti	
30 minuti	Relè attivato per 30 minuti	
1 ora	Relè attivato per 1 ora	
2 ore	Relè attivato per 2 ore	
3 ore	Relè attivato per 3 ore	
5 ore	Relè attivato per 5 ore	
12 ore	Relè attivato per 12 ore	
24 ore	Relè attivato per 24 ore	



Canale: attuatore_onoff_scenario		
Parametro: tempo di preavviso		
Nessun preavviso	Nessun preavviso	
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del relè	
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del relè	
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del relè	

6 USCITE ATTUATORI COMANDO MOTORE

6.1 FUNZIONI

L'attuatore motore è in grado di gestire contemporaneamente comandi di movimentazione, di allarme e prioritari. In caso di più modalità attive nello stesso momento, l'attuatore eseguirà quella a priorità più alta. La priorità delle varie funzioni, da guella massima a guella minima, è la seguente:

- Stato relè su caduta tensione bus (max)
- Comandi prioritari
- Gestione allarmi
- Stato relè su ritorno tensione bus
- Movimentazione tapparelle/veneziane, gestione scenari, pulsanti comando locale (min)

MOVIMENTAZIONE TAPPARELLE

Alza o abbassa le tapparelle, oppure ne ferma il movimento, al ricevimento del relativo comando. In caso di mancato invio del comando di Stop il motore viene arrestato solamente al termine del *Tempo di movimentazione*: occorre quindi che le tapparelle siano dotate di un sensore di fine corsa o di una frizione autonoma.

Codice	LED di segnalazione
GW1x767 - GW90851 -	I due LED verdi di segnalazione di stato di ciascun canale si accendono quando i contatti
GW90852	NA dei rispettivi relè sono chiusi (salita/discesa)

MOVIMENTAZIONE VENEZIANE

ATTENZIONE: per poter sfruttare completamente questa modalità le veneziane devono poter orientare meccanicamente le loro lamelle con piccoli movimenti di salita/discesa del motore.

Le veneziane possono essere alzate o abbassate, oppure se ne può fermare il movimento, inviando il relativo comando. Le lamelle vengono ruotate quando, a veneziane ferme, l'attuatore riceve un comando di movimento breve. In caso di mancato invio del comando di Stop il motore viene arrestato solamente al termine del *Tempo di movimentazione*: occorre quindi che le veneziane siano dotate di un sensore di fine corsa o di una frizione autonoma.

Codice	LED di segnalazione
GW1x767 - GW90851 -	I due LED verdi di segnalazione di stato di ciascun canale si accendono quando i contatti
GW90852	NA dei rispettivi relè sono chiusi (salita/discesa)

GESTIONE ALLARMI

Se si attiva questa funzione, l'attuatore apre o chiude completamente per sicurezza la tapparella (veneziana, tenda motorizzata) quando riceve un messaggio di allarme da un sensore di vento o di pioggia. La scelta di apertura o chiusura viene effettuata durante la programmazione. Come ulteriore sicurezza, se l'attuatore non riceve per più di 30 minuti un messaggio di "allarme assente" da parte del sensore interpreta questa mancanza come un guasto e, di conseguenza, porta la tapparella nella posizione di sicurezza prestabilita. Lo stato di allarme perdura finché l'attuatore non riceve un messaggio di "allarme assente". Al termine dell'allarme l'attuatore riporta la tapparella nella posizione iniziale (o esegue

messaggio di "allarme assente". Al termine dell'allarme l'attuatore riporta la tapparella nella posizione iniziale (o esegue l'ultimo comando ricevuto, se durante la fase di allarme ha ricevuto dei comandi).

Codice	LED di segnalazione
GW1x767 - GW90851 -	I due LED verdi di segnalazione di stato di ciascun canale si accendono quando i contatti
GW90852	NA dei rispettivi relè sono chiusi (salita/discesa)

ESECUZIONE COMANDI PRIORITARI

Alla ricezione di un comando che ordina la forzatura, porta la tapparella nella posizione impostata (SU o GIÙ). Finché non viene revocato il comando prioritario, l'attuatore ignora tutti gli altri comandi ricevuti, compresi quelli di allarme pioggia e vento. Alla revoca del comando prioritario l'attuatore riporta la tapparella nella posizione iniziale (o esegue l'ultimo comando ricevuto, se durante il comando prioritario ha ricevuto dei comandi).

Codice	LED di segnalazione
GW1x767 - GW90851 -	I due LED verdi di segnalazione di stato di ciascun canale si accendono quando i contatti
GW90852	NA dei rispettivi relè sono chiusi (salita/discesa)

GESTIONE SCENARI

L'attuatore è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali è associata una precisa posizione (SU, GIÙ o intermedia) della tapparella. L'apprendimento dello scenario è possibile solo quando la tapparella è ferma. Posizionare la tapparella nella posizione desiderata prima di memorizzare lo scenario.



Codice	LED di segnalazione
GW1x767 - GW90851 -	I due LED verdi di segnalazione di stato di ciascun canale si accendono quando i contatti
GW90852	NA dei rispettivi relè sono chiusi (salita/discesa)

6.2 ATTUATORE PER COMANDO MOTORE - 1 CANALE (GW1x767)



GW 1x 767

6.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW1x767	1	CH_Attuatore_Tapparelle_Sce- nario	Attuatore	Tapparelle (pulsante singolo o doppio), fronti tapparelle, scenari, comandi priori- tari, sensori vento e pioggia

Il canale da utilizzare può essere selezionato, a scelta:

- localmente, premendo uno dei pulsanti di comando locale;
- direttamente dall'elenco dei canali.

6.2.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Canale: attuatore_tapparelle_scenario		
Parametro: modo funzionamento		
Tapparelle	Movimentazione tapparelle	
Veneziane	Movimentazione veneziane e regolazione lamelle	

Canale: attuatore_tapparelle_scenario		
Parametro: modalità allarme		
Nessun allarme	Segnalazione di allarme ignorata	
Posizione allarme su	Apertura completa tapparella	
Posizione allarme giù	Chiusura completa tapparella	

6.3 ATTUATORI PER COMANDO MOTORE - 2 E 4 CANALI (GW90851 - GW90852)



6.3.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW90851	1÷2	CH_Attuatore_Tapparelle_Sce- nario	Attuatore	Tapparelle (pulsante singolo o doppio), fronti tapparelle, scenari, comandi priori- tari, sensori vento e pioggia
GW90852	1÷4	CH_Attuatore_Tapparelle_Sce- nario	Attuatore	Tapparelle (pulsante singolo o doppio), fronti tapparelle, scenari, comandi priori- tari, sensori vento e pioggia

Il canale da utilizzare può essere selezionato, a scelta:

- localmente, premendo uno dei pulsanti di comando locale;
- direttamente dall'elenco dei canali.

6.3.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Canale: attuatore_tapparelle_scenario		
Parametro: modo funzionamento		
Tapparelle	Movimentazione tapparelle	
Veneziane	Movimentazione veneziane e regolazione lamelle	
Veneziane	Movimentazione veneziane e regolazione lamelle	

Canale: attuatore_tapparelle_scenario		
Parametro: modalità allarme		
Nessun allarme	Segnalazione di allarme ignorata	
Posizione allarme su	Apertura completa tapparella	
Posizione allarme giù	Chiusura completa tapparella	

7 USCITE ATTUATORI DIMMER

7.1 FUNZIONI

Ognuno dei canali del dimmer universale viene configurato con Easy controller per realizzare una delle seguenti funzioni.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE CARICHI

L'attuatore dimmer attiva (100%) o disattiva (0%) il carico elettrico quando riceve dei comandi ON/OFF inviati, ad esempio, da un'interfaccia contatti o da una pulsantiera configurate in modalità *Commutazione ciclica ON/OFF o in Gestione fronti*.

Codice	LED di segnalazione
GW90849 - GWA9351 -	Il LED di stato si illumina per indicare che l'uscita è attiva
GWA9352	

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ

Consente di accendere o spegnere la luce, oppure di variare il suo valore di luminosità da 13% a 100% in incremento o da 100% a 13% in decremento, secondo i comandi ricevuti da altri dispositivi KNX. Il dispositivo è in grado di accettare in ingresso comandi di valore luminosità percentuale.

Codice	LED di segnalazione
GW90849 - GWA9351 -	Il LED di stato si illumina per indicare che l'uscita è attiva
GWA9352	

ESECUZIONE COMANDI TEMPORIZZATI

L'attuatore dimmer attiva a piena potenza il carico elettrico collegato per il tempo determinato dal parametro *Tempo di attivazione* e lo disattiva al suo scadere. Questa è l'impostazione, ad esempio, per la luce scale. Se durante il tempo di attivazione l'attuatore dimmer riceve un nuovo comando ON con temporizzazione, il conteggio del tempo riparte dall'inizio. Se viene inviato un comando di OFF prima dello scadere del tempo, la luce viene spenta.

Con il parametro *Tempo di preavviso* si può abilitare il preavviso di spegnimento: in questo caso il dispositivo decrementa il valore di luminosità per il tempo impostato fino allo spegnimento. Sarà quindi possibile inviare un nuovo comando di temporizzazione prima che la luce si spenga.

Codice	LED di segnalazione
GW90849 - GWA9351 -	Il LED di stato si illumina per indicare che l'uscita è attiva
GWA9352	

ESECUZIONE COMANDI PRIORITARI

L'attuatore dimmer attiva (100%) o disattiva (0%) il carico comandato in funzione del comando (ON o OFF) trasmesso dal dispositivo che invia il comando prioritario. Finché non riceve un comando di revoca della forzatura, il dimmer ignora tutti gli altri comandi ricevuti incluso quello del pulsante frontale. Se non vengono ricevuti altri comandi, al termine della forzatura l'attuatore torna nello stato precedente l'attivazione della stessa. In caso contrario lo stato assunto è quello corrispondente all'ultimo comando ricevuto (un comando di incremento/decremento luminosità viene comunque ignorato).

Codice	LED di segnalazione
GW90849 - GWA9351 -	Il LED di stato si illumina per indicare che l'uscita è attiva
GWA9352	

GESTIONE SCENARI

L'attuatore dimmer permette la memorizzazione e la gestione di max 8 scenari. I valori di luminosità possono essere memorizzati e richiamati tramite dispositivi Easy o pulsanti tradizionali collegati al bus attraverso un'interfaccia contatti. E' possibile creare fino a 8 scenari, con valori di luminosità liberamente impostabili. Alla ricezione del comando il dimmer porta il carico al valore di luminosità precedentemente impostato.

Codice	LED di segnalazione
GW90849 - GWA9351 -	Il LED di stato si illumina per indicare che l'uscita è attiva
GWA9352	

I dimmer per LED vengono configurati con Easy controller per realizzare una delle seguenti funzioni.

COMMUTAZIONE ON/OFF (*)

L'attuatore dimmer attiva all'ultimo valore di luminosità memorizzato o disattiva (0%) il canale corrispondente quando riceve dei comandi ON/OFF inviati, ad esempio, da un'interfaccia contatti o da una pulsantiera configurate in modalità Commutazione ciclica ON/OFF o in Gestione fronti.

Chorus

REGOLAZIONE RELATIVA LUMINOSITÀ RGB[W] (*)

Consente di incrementare o decrementare il valore di luminosità del canale, in base ai comandi ricevuti da altri dispositivi KNX. Alla ricezione di un comando di stop, la regolazione viene arrestata e viene mantenuto il valore di luminosità raggiunto. Se il tipo di carico è RGBW (o RGB + 1 monocolore), è possibile regolare la brillantezza del colore.

REGOLAZIONE ASSOLUTA LUMINOSITÀ RGB[W] (*)

Consente di impostare il valore percentuale assoluto di luminosità definito dal comando ricevuto. Il valore di luminosità viene raggiunto attraverso una rampa. Se il tipo di carico è RGBW (o RGB + 1 monocolore), è possibile regolare la brillantezza del colore.

SCENARI (*)

L'attuatore dimmer permette la memorizzazione e la gestione di max 8 scenari. I valori di luminosità possono essere memorizzati e richiamati tramite dispositivi Easy o pulsanti tradizionali collegati al bus attraverso un'interfaccia contatti. E' possibile creare fino a 8 scenari, con valori di luminosità liberamente impostabili. Alla ricezione del comando il dimmer porta il carico al valore di luminosità precedentemente impostato.

SEQUENZE COLORE E SEQUENZE LUMINOSE

Se il tipo di carico è RGBW (o RGB + 1 monocolore), è possibile gestire 5 sequenze di colore preconfigurate (strobo monocolore, lampeggio monocolore, scala brillantezza colore, rainbow, strobo rainbow). Se il tipo di carico è monocolore, per ciascun canale è possibile gestire 2 diverse sequenze luminose preconfigurate (strobo e lampeggio).

COMANDO PRIORITARIO (FORZATURA) (*)

L'attuatore dimmer attiva all'ultimo valore di luminosità memorizzato o disattiva (0%) il canale corrispondente in funzione del comando (ON o OFF) trasmesso dal dispositivo che invia il comando prioritario. Finché non riceve un comando di revoca della forzatura, il dimmer ignora tutti gli altri comandi ricevuti incluso quello del pulsante frontale. Se non vengono ricevuti altri comandi, al termine della forzatura l'attuatore torna nello stato precedente l'attivazione della stessa. In caso contrario lo stato assunto è quello corrispondente all'ultimo comando ricevuto.

COMMUTAZIONE TEMPORIZZATA (LUCE SCALE) (*)

L'attuatore dimmer attiva all'ultimo valore di luminosità memorizzato il canale corrispondente, per il tempo determinato dal parametro Tempo di attivazione e lo disattiva (valore luminosità 0%) al suo scadere. Questa è l'impostazione, ad esempio, per la luce scale. Se durante il tempo di attivazione l'attuatore dimmer riceve un nuovo comando ON con temporizzazione, il conteggio del tempo riparte dall'inizio. Se viene inviato un comando di OFF prima dello scadere del tempo, la luce viene spenta. Con il parametro Tempo di preavviso si può abilitare il preavviso di spegnimento: in questo caso il dispositivo decrementa il valore di luminosità per il tempo impostato fino allo spegnimento. Sarà quindi possibile inviare un nuovo comando di temporizzazione prima che la luce si spenga.

(*) di ogni singolo canale e dei 4 canali contemporaneamente

7.2 DIMMER UNIVERSALE 40-500VA - 1 CANALE (GW90849)



GW 90 849

7.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW90849	1	CH_Dimmer_Scenario	Attuatore	Commutazione ciclica, fronti, regolazione dimmer (pulsante singolo o doppio), sce- nari, temporizzazioni, comandi prioritari

7.2.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Funzione: modo temporizzato			
Parametro: tempo di attivazione			
Non attivo	Nessuna temporizzazione		
1 secondo	Canale attivato per 1 secondo		
2 secondi	Canale attivato per 2 secondi		
3 secondi	Canale attivato per 3 secondi		
5 secondi	Canale attivato per 5 secondi		
10 secondi	Canale attivato per 10 secondi		
15 secondi	Canale attivato per 15 secondi		
20 secondi	Canale attivato per 20 secondi		
30 secondi	Canale attivato per 30 secondi		
45 secondi	Canale attivato per 45 secondi		
1 minuto	Canale attivato per 1 minuto		
1 minuto 15 sec	Canale attivato per 75 secondi		
1 minuto 30 sec	Canale attivato per 1,5 minuti		
2 minuti	Canale attivato per 2 minuti		
2 minuti 30 sec	Canale attivato per 2,5 minuti		
3 minuti	Canale attivato per 3 minuti		
5 minuti	Canale attivato per 5 minuti		
15 minuti	Canale attivato per 15 minuti		
20 minuti	Canale attivato per 20 minuti		
30 minuti	Canale attivato per 30 minuti		
1 ora	Canale attivato per 1 ora		
2 ore	Canale attivato per 2 ore		
3 ore	Canale attivato per 3 ore		
5 ore	Canale attivato per 5 ore		
12 ore	Canale attivato per 12 ore		
24 ore	Canale attivato per 24 ore		



Funzione: modo temporizzato	
Parametro: tempo di preavviso	
Nessun preavviso	Nessun preavviso
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del Canale
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del Canale
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del Canale

Cherus

7.3 DIMMER PER LED (GW90854 - GW90855)





GW 90 854 - tipo CVD

GW 90 855 - tipo CCD

7.3.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GW90854 GW90855	1÷3	CH_Dimmer_Scenario	Attuatore	Ricezione comandi on/off, attivazione temporizzata, regolazione relativa e as- soluta della luminosità, comandi prioritari, scenari, invio segnalazioni di stato e lumi- nosità attuale del canale 1, 2 o 3 (carico monocolore)
	4	CH_Dimmer_Scenario	Attuatore	Ricezione comandi on/off, attivazione temporizzata, regolazione relativa e as- soluta della luminosità, comandi prioritari, scenari, invio segnalazioni di stato e lumi- nosità attuale del canale 4 (carico mono- colore o carico RGB + 1 monocolore)
	5	CH_Dimmer_Scenario	Attuatore	Ricezione comandi on/off, regolazione re- lativa e assoluta della luminosità, invio segnalazioni di stato e luminosità attuale del colore, ricezione comandi attivazione temporizzata, scenari e comandi prioritari di tutti e 4 i colori rosso, verde, blu e bianco (carico RGBW) o delle sole com- ponenti rosso, verde e blu (carico RGB + 1 monocolore)
	6	CH_Dimmer_Base	Attuatore	Ricezione comandi on/off, regolazione re- lativa e assoluta della luminosità, invio segnalazioni di stato e luminosità attuale del colore rosso (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore)
	7	CH_Dimmer_Base	Attuatore	Ricezione comandi on/off, regolazione re- lativa e assoluta della luminosità, invio segnalazioni di stato e luminosità attuale del colore verde (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore)
	8	CH_Dimmer_Base	Attuatore	Ricezione comandi on/off, regolazione re- lativa e assoluta della luminosità, invio segnalazioni di stato e luminosità attuale del colore blu (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore)
	9	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Ricezione comandi attivazione sequenza RGBW 1 (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore) o sequenza luminosa 1 del canale 1 (carico monocolore)
	10	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Ricezione comandi attivazione sequenza RGBW 2 (carico RGBW o carico RGB +



			1 monocolore) o sequenza luminosa 2 del canale 1 (carico monocolore)
11	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Ricezione comandi attivazione sequenza RGBW 3 (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore) o sequenza luminosa 1 del canale 2 (carico monocolore)
12	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Ricezione comandi attivazione sequenza RGBW 4 (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore) o sequenza luminosa 2 del canale 2 (carico monocolore)
13	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Ricezione comandi attivazione sequenza RGBW 5 (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore) o sequenza luminosa 1 del canale 3 (carico monocolore)
14	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Sequenza luminosa 2 del canale 3 (ca- rico monocolore)
15	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Sequenza luminosa 1 del canale 4 (ca- rico monocolore o carico RGB + 1 mono- colore)
16	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Sequenza luminosa 2 del canale 4 (ca- rico monocolore o carico RGB + 1 mono- colore)
17	CH_Attuatore_RGB	Attuatore	Ricezione comandi on/off, regolazione re- lativa e assoluta della luminosità, invio segnalazioni di stato e luminosità attuale del colore (carico RGBW o carico RGB + 1 monocolore)

La tipologia di configurazione dei dimmer prevede 3 funzionamenti:

LED monocolore

I 4 canali sono configurati per lavorare in maniera completamente indipendente l'uno dall'altro.

• LED RGBW

I 4 canali sono configurati per controllare carichi che prevedono le tre componenti colore RGB più la componente W; con questa configurazione, le tre componenti colore RGB possono essere comandate indipendentemente mentre la componente W viene controllata direttamente dalla logica di controllo dei dispositivi e viene attivata in sostituzione delle componenti colore quando il valore di queste ultime è all'incirca identico ed il colore risultante è nella scala del grigio (ottenendo, di fatto, un effetto bianco più "puro").

• LED RGB + LED monocolore

3 canali sono configurati per controllare carichi che prevedono le tre componenti colore RGB ed uno è liberamente utilizzabile ed indipendente dalla logica di funzionamento del canale RGB.

Per utilizzare i dispositivi con carichi RGBW, i canali da utilizzare sono quelli dal 5 al 13 più il canale 17.

Per utilizzare i dispositivi con carichi monocolore indipendenti, i canali da utilizzare sono quelli dall'1 al 4 ed i canali dal 9 al 16 per le sequenze luminose.

Per utilizzare i dispositivi con carichi RGB + 1 canale indipendente, i canali da utilizzare sono quelli dal 5 al 13 più il canale 17 per il carico RGB ed i canali 4, 15 e 16 per il carico indipendente.

Se il carico selezionato è monocolore, i canali da 5 a 8 e il canale 17 non vengono in nessun modo gestiti anche se inseriti in una funzione.

Se il carico selezionato è RGBW, i canali 1, 2, 3, 4, 14, 15 e 16 non saranno gestiti anche se inseriti in una funzione.

Se il carico selezionato è RGB + 1 canale indipendente, i canali 1, 2, 3 e 14 non saranno gestiti anche se inseriti in una funzione.

7.3.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Funzione: modo temporizzato	
Parametro: tempo di attivazione	9
Non attivo	Nessuna temporizzazione
1 secondo	Canale attivato per 1 secondo
2 secondi	Canale attivato per 2 secondi
3 secondi	Canale attivato per 3 secondi
5 secondi	Canale attivato per 5 secondi
10 secondi	Canale attivato per 10 secondi
15 secondi	Canale attivato per 15 secondi
20 secondi	Canale attivato per 20 secondi
30 secondi	Canale attivato per 30 secondi
45 secondi	Canale attivato per 45 secondi
1 minuto	Canale attivato per 1 minuto
1 minuto 15 sec	Canale attivato per 75 secondi
1 minuto 30 sec	Canale attivato per 1,5 minuti
2 minuti	Canale attivato per 2 minuti
2 minuti 30 sec	Canale attivato per 2,5 minuti
3 minuti	Canale attivato per 3 minuti
5 minuti	Canale attivato per 5 minuti
15 minuti	Canale attivato per 15 minuti
20 minuti	Canale attivato per 20 minuti
30 minuti	Canale attivato per 30 minuti
1 ora	Canale attivato per 1 ora
2 ore	Canale attivato per 2 ore
3 ore	Canale attivato per 3 ore
5 ore	Canale attivato per 5 ore
12 ore	Canale attivato per 12 ore
24 ore	Canale attivato per 24 ore

Chorus

Funzione: modo temporizzato	
Parametro: tempo di preavviso	
Nessun preavviso	Nessun preavviso
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del Canale
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del Canale
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del Canale

7.4 DIMMER UNIVERSALE 500VA - 1 CANALE (GWA9351)



GWA9351

7.4.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GWA9351	1	CH_Dimmer_Scenario	Attuatore	Commutazione ciclica, fronti, regolazione dimmer (pulsante singolo o doppio), sce- nari, temporizzazioni, comandi prioritari

7.4.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Funzione: modo temporizzato		
Parametro: tempo di attivazione		
Non attivo	Nessuna temporizzazione	
1 secondo	Canale attivato per 1 secondo	
2 secondi	Canale attivato per 2 secondi	
3 secondi	Canale attivato per 3 secondi	
5 secondi	Canale attivato per 5 secondi	
10 secondi	Canale attivato per 10 secondi	
15 secondi	Canale attivato per 15 secondi	
20 secondi	Canale attivato per 20 secondi	
30 secondi	Canale attivato per 30 secondi	
45 secondi	Canale attivato per 45 secondi	
1 minuto	Canale attivato per 1 minuto	
1 minuto 15 sec	Canale attivato per 75 secondi	
1 minuto 30 sec	Canale attivato per 1,5 minuti	
2 minuti	Canale attivato per 2 minuti	
2 minuti 30 sec	Canale attivato per 2,5 minuti	
3 minuti	Canale attivato per 3 minuti	
5 minuti	Canale attivato per 5 minuti	
15 minuti	Canale attivato per 15 minuti	
20 minuti	Canale attivato per 20 minuti	
30 minuti	Canale attivato per 30 minuti	
1 ora	Canale attivato per 1 ora	
2 ore	Canale attivato per 2 ore	
3 ore	Canale attivato per 3 ore	
5 ore	Canale attivato per 5 ore	
12 ore	Canale attivato per 12 ore	
24 ore	Canale attivato per 24 ore	



Funzione: modo temporizzato	
Parametro: tempo di preavviso	
Nessun preavviso	Nessun preavviso
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del Canale
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del Canale
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del Canale

7.5 DIMMER UNIVERSALE 300VA - 2 CANALI (GWA9352)



GWA9352

7.5.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
GWA9352	1	CH_Dimmer_Scenario	Attuatore	Commutazione ciclica, fronti, regolazione dimmer (pulsante singolo o doppio), sce- nari, temporizzazioni, comandi prioritari canale 1
	2	CH_Dimmer_Scenario	Attuatore	Commutazione ciclica, fronti, regolazione dimmer (pulsante singolo o doppio), sce- nari, temporizzazioni, comandi prioritari canale 2

7.5.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Funzione: modo temporizzato		
Parametro: tempo di attivazione		
Non attivo	Nessuna temporizzazione	
1 secondo	Canale attivato per 1 secondo	
2 secondi	Canale attivato per 2 secondi	
3 secondi	Canale attivato per 3 secondi	
5 secondi	Canale attivato per 5 secondi	
10 secondi	Canale attivato per 10 secondi	
15 secondi	Canale attivato per 15 secondi	
20 secondi	Canale attivato per 20 secondi	
30 secondi	Canale attivato per 30 secondi	
45 secondi	Canale attivato per 45 secondi	
1 minuto	Canale attivato per 1 minuto	
1 minuto 15 sec	Canale attivato per 75 secondi	
1 minuto 30 sec	Canale attivato per 1,5 minuti	
2 minuti	Canale attivato per 2 minuti	
2 minuti 30 sec	Canale attivato per 2,5 minuti	
3 minuti	Canale attivato per 3 minuti	
5 minuti	Canale attivato per 5 minuti	
15 minuti	Canale attivato per 15 minuti	
20 minuti	Canale attivato per 20 minuti	
30 minuti	Canale attivato per 30 minuti	
1 ora	Canale attivato per 1 ora	
2 ore	Canale attivato per 2 ore	
3 ore	Canale attivato per 3 ore	
5 ore	Canale attivato per 5 ore	
12 ore	Canale attivato per 12 ore	
24 ore	Canale attivato per 24 ore	



Funzione: modo temporizzato	
Parametro: tempo di preavviso	
Nessun preavviso	Nessun preavviso
15 secondi	Preavviso 15 secondi prima della disattivazione del Canale
30 secondi	Preavviso 30 secondi prima della disattivazione del Canale
1 minuto	Preavviso 1 minuto prima della disattivazione del Canale

8 TERMOREGOLAZIONE

8.1 CRONOTERMOSTATO - DA PARETE (GW10761 - GW14761)



GW 10 761 - GW 14 761

8.1.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Per impostare i parametri del cronotermostato:

- 1. selezionare con il tasto & il tipo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento),
- 2. premere una volta il tasto 🕥 .

Sul display appaiono la scritta SET e l'orologio, mentre la barra del giorno della settimana inizia a lampeggiare.
Giorno della settimana		
Ore		
Mir	nuti	
Unità di misura d	lella temperatura	
Riscaldamento	Condizionamento	
P02risc - Set Point T=	P02cond - Set Point T=	
P04risc - Set Point Tantigelo	P04cond - Set Point TPROTEZIONE ALTE TEMPERATURE	
P05risc - Valore differenziale di regolazione ON/OFF riscaldamento	P05cond - Valore differenziale di regolazione ON/OFF condizionamento	
P06risc - Logica di controllo	P06cond - Logica di controllo	
P07risc - Tempo di ciclo	P07cond - Tempo di ciclo	
P08 _{risc} - Valore differenziale di regolazione PWM	P08cond - Valore differenziale di regolazione PWM	
P09risc - Attivazione autoapprendimento		

A questo punto, secondo il tipo di funzionamento, è possibile modificare in sequenza:

Per scorrere la sequenza, confermando il valore del parametro visualizzato, premere il tasto \bigcirc finché non appare il parametro che si desidera modificare.

L'uscita dalla procedura di impostazione dei parametri avviene premendo nuovamente il tasto (2) oppure, automaticamente, dopo 30 secondi dall'ultima digitazione.

Per impostare i parametri di riscaldamento e condizionamento occorre eseguire entrambe le sequenze (nella seconda sequenza si possono confermare i parametri uguali, modificando solo quelli specifici).

Chorus



Quando le cifre dei minuti lampeggiano, impostare i minuti con i tasti $\bigcirc \oplus$. Per confermare il valore impostato, premere il tasto (entro 30 secondi.



Impostazione unità di misura temperatura

Quando il simbolo °C o °F della temperatura inizia a lampeggiare, selezionare l'unità di misura della temperatura con i tasti $\wedge \vee$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto 💿 entro 30 secondi.





P01_{risc} - Impostazione Set Point T_• (riscaldamento) All'apparire del simbolo T_•, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T_• ($T_{ECONOMY}$) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \odot entro 30 secondi.



P01cond - Impostazione Set Point T_• (condizionamento) All'apparire del simbolo T_•, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T_• (T_{COMFORT}) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



P02risc - Impostazione Set Point T= (riscaldamento) All'apparire del simbolo T= , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T= (TPRECOMFORT) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



PO2cond - Impostazione Set Point T: (condizionamento) All'apparire del simbolo T: , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T: (TPRECOMFORT) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.



PO3risc - Impostazione Set Point T≣ (riscaldamento) All'apparire del simbolo T≣, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T≣ (TCOMFORT) con i tasti ∧∨.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \odot entro 30 secondi.



PO3cond - Impostazione Set Point T[■] (condizionamento) All'apparire del simbolo T[■], il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T[■] (T_{ECONOMY}) con i tasti ∧ ∨.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \odot entro 30 secondi.



P04risc - Impostazione valore temperatura antigelo

All'apparire del simbolo 3, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura antigelo con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \odot entro 30 secondi.



P04_{cond} - **Impostazione valore protezione alte temperature** All'apparire del simbolo \Diamond , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura protezione alte temperature con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

ATTENZIONE!

Tra i valori di set point esistono i seguenti vincoli:

- Riscaldamento

TANTIGELO T. T. T.

- Condizionamento

T. T. T. T. TPROTEZIONE ALTE TEMPERATURE



P05 - Impostazione differenziale di regolazione ON/OFF All'apparire del simbolo ΔT , impostare il valore del differenziale di regolazione con i tasti $\land \lor$. Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

Il differenziale di regolazione è lo scostamento tra il set point impostato e la temperatura effettiva di attivazione. Si possono impostare differenziali di regolazione diversi per riscaldamento e condizionamento.

Salvo situazioni particolari, si consiglia di mantenere i valori preimpostati.





P06 - Logica di controllo

All'apparire della scritta P 06, impostare la logica di controllo dell'impianto di termoregolazione con i tasti $\wedge \vee$.

(00 = controllo a 2 punti, 01 = controllo proporzionale (PWM))

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

Si possono impostare logiche di controllo diverse per riscaldamento e condizionamento.

Se si è scelto il controllo a 2 punti saltare al punto P09, per il controllo proporzionale andare al punto P07.



P07 - Impostazione tempo di ciclo

All'apparire della scritta P07, impostare la lunghezza del tempo di ciclo con i tasti $\wedge \vee$.

l possibili valori sono: **5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuti**. Si possono impostare tempi di ciclo diversi per riscaldamento e condizionamento.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

P08 - Impostazione valore differenziale di regolazione PWM

All'apparire della scritta P08, impostare il valore del differenziale di regolazione PWM con i tasti $\land \lor$. Si possono impostare valori differenziali di regolazione PWM diversi per riscaldamento e condizionamento. Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

La procedura di impostazione parametri è terminata. Premere il tasto (2) per tornare al funzionamento normale.



P09 - Attivazione autoapprendimento (solo riscaldamento) All'apparire del simbolo $\underline{T}_{\mathcal{T}}$, attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione con i tasti $\wedge \vee$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



L'autoapprendimento permette di ottimizzare l'anticipo (max. 2 ore) sull'attivazione del riscaldamento.

Il cronotermostato gestisce automaticamente l'anticipo, in modo da garantire la temperatura impostata all'inizio di ogni periodo del profilo programmato.

Questa funzione si attiva solo in riscaldamento, nella modalità di funzionamento automatico.

La procedura di impostazione parametri è terminata. Premere il tasto <a>> per tornare al funzionamento normale.



8.1.2 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Per accedere alla modalità di localizzazione dei canali Easy, premere contemporaneamente i tasti $\land \lor$ per un tempo > 5 secondi. Selezionare il canale che si desidera utilizzare con i tasti $\land \lor$, confermando la scelta con il tasto \odot . In alternativa i canali da utilizzare possono essere selezionati direttamente dall'elenco dei canali.

Sis (Status) Dia utilizzare per inviare a dispositivi remoti (ad esempio il termostato Easy, il remotizzatore GSM Easy, etc.): • modalità HVAC e tipo di funzionamento: • temperatura misurate (ogni 15 minuti o ad ogni sua variazione). Sul configuratore Easy il canale viene indicato come S.CH (Status) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 1.CH_Commutazione_Info CdC (Comando raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Commutazione_Info MAS (Master) Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionami come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione SLA (Glave) Da utilizzare per ricevere/impostare: • da remoto, con attri disposit		
E 18 CdH (Camando riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On'Off agli attuatori Easy che control- tano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 1.CH_Commutazione_Info CdE (Comando riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On'Off agli attuatori Easy che control- tano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 1.CH_Commutazione_Info CdE (Comando raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On'Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Commutazione_Info MAS (Master) Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: • da modalità HVAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità HVAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità HVAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità Ginestra aperta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra aperta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra aperta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra aperta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra aperta rilevata da un di- sposi	E 18 5£ 5	StS (Status) Da utilizzare per inviare a dispositivi remoti (ad esempio il termostato Easy, il remotizzatore GSM Easy, etc.): • modalità HVAC e tipo di funzionamento; • temperatura misurata (ogni 15 minuti o ad ogni sua variazione). Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 5 CH
 E IB C d H C d C (Comando raffrescamento) Sul configuratore Easy il canale viene indicato come I.CH_Commutazione_Info C d C (Comando raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come I.CH_Commutazione_Info C d C (Comando raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Commutazione_Info MAS (Master) Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione SLA (Slave) Da utilizzare per inviare per inviare ai ternostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità divAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità divAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità di VAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri co- mandi, se si verifica la condizione di finestra apeta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra apeta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra apeta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra apeta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra apeta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra apeta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra apeta rilevata da un di- spositivo		5.CH_Stato_Termoregolazione
 CdC (Comando raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Commutazione_Info MAS (Master) Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffresca- mento) e la modalità HVAC di funzionamento / raffresca- mento) e la modalità HVAC S Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri co- mandi, se si verifica la condizione di finestra apetra rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra apetra rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il cronotermo- stato torna nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento il set point correnti. 	^{Е 18} Е А Н	Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 1.CH_Commutazione_Info
E 18 Cd C (Comando Parrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Commutazione_Info MAS (Master) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione B 5L 6 SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: • da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffresca- mento) e la modalità HVAC di funzionamento del conotermostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; • la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri con- mandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra aperta rilevata da un di- spositivo remoto. Alla segnalazione di finestra diusa il cronotermo- stato torna nella modalità OFF del conotermostato. GFF; • la menorizzazione/irproduzione di funzionamento il set point correnti.		
 2.CH_Commutazione_Info ARS (Master) Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento del cronotermostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra aperta rilevata da un dispositivi comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il cronotermostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento il set point correnti. 	ειθ Ε Ι Β	Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come
 MAS (Master) Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento / raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento del cronotermostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivi remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il cronotermostato torma nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il cronotermostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento il set point correnti. 		2.CH_Commutazione_Info
 SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento del cronotermostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il cronotermostato otrina nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il cronotermostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento il set point correnti. 		MAS (Master)Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento.Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Master_Termoregolazione
 SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento del cronotermostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il cronotermostato otrina nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il cronotermostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento il set point correnti. 		
 la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il cronotermostato torna nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il cronotermostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento il set point correnti. 	E 18 5L R	 SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento del cronotermostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc;
Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 4 CH Slave Termo-		 la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il cronotermostato torna nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il cronotermostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento il set point correnti.

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento
GW1x761	2	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	3	CH_Master_Termoregolazione	Sensore	Master di Termoregolazione
	4	CH_Slave_Termoregolazione	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario crono, contatto finestra, invio segnalazioni di stato
	5	CH_Stato_Termoregolazione	Sensore	Invio segnalazioni di stato

regolazione



8.2 TERMOSTATO - DA PARETE (GW10763 - GW14763)



GW 10 763 - GW 14 763

8.2.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Per impostare i parametri del termostato premere il tasto SET. Sul display appare la scritta SET e il simbolo con il tipo di funzionamento impostato (riscaldamento o condizionamento) inizia a lampeggiare.

È possibile impostare i seguenti parametri:

Tipo di funzionamento (riscaldamento/condizionamento)
Giorno della settimana
Ore
Minuti
Unità di misura della temperatura

Riscaldamento Condizionamento P01risc - Set Point T_ P01cond - Set Point T_ P02risc - Set Point T= PO2cond - Set Point T= P03risc - Set Point TE PO3cond - Set Point TE P04cond - Set Point TPROTEZIONE ALTE TEMPERATURE P04risc - Set Point TANTIGELO P05 - Logica di controllo P05 - Logica di controllo P06 - Tempo di ciclo P06 - Tempo di ciclo P07 - Valore differenziale P07 - Valore differenziale di regolazione PWM di regolazione PWM P08 - Valore differenziale P08 - Valore differenziale di regolazione di regolazione ON/OFF ON/OFF P09 - Modalità di controllo P09 - Modalità di controllo P10 - Abilitazione comando remoto P10 - Abilitazione comando remoto

A questo punto, secondo il tipo di funzionamento, è possibile modificare in sequenza:

Per scorrere la sequenza, confermando il valore del parametro visualizzato, premere il tasto \bigcirc finché non appare il parametro che si desidera modificare.

L'uscita dalla procedura di impostazione dei parametri avviene premendo nuovamente il tasto SET oppure, automaticamente, dopo 30 secondi dall'ultima digitazione.

Per impostare i parametri di riscaldamento e condizionamento occorre eseguire entrambe le sequenze (nella seconda sequenza si possono confermare i parametri uguali, modificando solo quelli specifici).











Quando il simbolo $\textcircled{}{}_{0}$ o $\textcircled{}_{0}$ lampeggia, è possibile selezionare il tipo di funzionamento con i tasti $\land \lor$. Per confermare la scelta, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

Impostazione del giorno della settimana

Quando la barra del giorno della settimana lampeggia, selezionare il giorno corrente con i tasti $\wedge \vee$.

(luned)=1, marted)=2 ... domenica=7).

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

Impostazione dell'ora

Quando le cifre dell'ora lampeggiano, impostare l'ora con i tasti $\land \lor$. Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

Impostazione dei minuti

Quando le cifre dei minuti lampeggiano, impostare i minuti con i tasti $\wedge \vee$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



Impostazione unità di misura temperatura

Quando il simbolo °C o °F della temperatura inizia a lampeggiare, selezionare l'unità di misura della temperatura con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



P01_{risc} - Impostazione Set Point T_• (riscaldamento) All'apparire del simbolo T_•, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T_• (T_{ECONOMY}) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



P01cond - Impostazione Set Point T_• (condizionamento) All'apparire del simbolo T_•, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T_• (TCOMFORT) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.



P02_{risc} - Impostazione Set Point **Ts** (riscaldamento) All'apparire del simbolo **Ts** , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di **Ts** (TPRECOMFORT) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.



P02cond - Impostazione Set Point T= (condizionamento) All'apparire del simbolo T=, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T= TPRECOMFORT) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



P03risc - Impostazione Set Point T: (riscaldamento) All'apparire del simbolo T:, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di T: (TCOMFORT) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.



P03cond - Impostazione Set Point TE (condizionamento) All'apparire del simbolo TE, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di TE (TECONOMY) con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.



P04risc - Impostazione valore temperatura antigelo

All'apparire del simbolo 3, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura antigelo con i tasti $\land \lor$.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.



P04_{cond} - Impostazione valore protezione alte temperature All'apparire del simbolo \hat{a} , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura protezione alte temperature con i tasti $\wedge \vee$. Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

ATTENZIONE!

Tra i valori di set point esistono i seguenti vincoli:





P05 - Logica di controllo

All'apparire della scritta P05, impostare la logica di controllo dell'impianto di termoregolazione con i tasti $\land \lor$.

(00 = controllo a 2 punti, 01 = controllo proporzionale (PWM), 02 = controllo fan coil)

Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi. Si possono impostare logiche di controllo diverse per riscaldamento e condizionamento. Se si è scelto il controllo a 2 punti o il controllo fan coil saltare al punto P08, per il controllo proporzionale andare al punto P06.

P06 - Impostazione tempo di ciclo

All'apparire della scritta P06, impostare la lunghezza del tempo di ciclo con i tasti $\land \lor$.

I possibili valori sono: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuti.

Si possono inmpostare tempi di ciclo diversi per riscaldamento e condizionamento.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.



ՀՈ

P 06

P07 - Impostazione valore differenziale di regolazione PWM

All'apparire della scritta P07, impostare il valore del differenziale di regolazione PWM con i tasti $\land \lor$.

Si possono impostare valori differenziali di regolazione PWM diversi per riscaldamento e condizionamento.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

Saltare al punto P09.



P08 - Impostazione differenziale di regolazione per controllo a due punti o fan coil

All'apparire del simbolo ΔT , impostare la lunghezza del differenziale di regolazione con i tasti ΔV .

Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro 30 secondi.

Il differenziale di regolazione è lo scostamento tra il setpoint impostato e la temperatura effettiva di attivazione. Si possono impostare differenziali di regolazione diversi per riscaldamento e condizionamento.

Salvo situazioni particolari, si consiglia di mantenere i valori preimpostati.

P09 - Impostazione modalità di controllo All'apparire della scritta P09, impostare la modalità di

controllo del termostato con i tasti $\wedge \vee$.

(00 = SLAVE, 01 = STAND ALONE)

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo *Modalità di controllo*.

Se si è scelta la modalità SLAVE la programmazione è terminata. Premere il tasto SET per tornare al funzionamento normale.

Se si è scelta la modalità STAND ALONE passare al punto P10.



P10 - Abilitazione dei comandi remoti

All'apparire della scritta P10, abilitare o disabilitare i comandi remoti con i tasti $\land \lor$.

(OFF = comandi remoti disabilitati, ON = comandi remoti abilitati)

L'abilitazione è segnalata sul display dal simbolo \, & .

L'abilitazione dei comandi remoti permette di impostare da remoto il tipo e la modalità di funzionamento, ad esempio tramite il remotizzatore GSM EIB Easy (GW 90 861).

La programmazione è terminata. Premere il tasto SET per tornare al funzionamento normale.





8.2.2 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Per accedere alla modalità di localizzazione dei canali Easy, premere contemporaneamente i tasti $\land \lor$ per un tempo > 5 secondi. Selezionare il canale che si desidera utilizzare con i tasti $\land \lor$, confermando la scelta con il tasto \odot . In alternativa i canali da utilizzare possono essere selezionati direttamente dall'elenco dei canali.

E 18 SE S	 StS (Status) Da utilizzare per inviare a dispositivi remoti (ad esempio il cronotermostato Easy, il remotizzatore GSM Easy, etc.): modalità HVAC e tipo di funzionamento; temperatura misurata (ogni 15 minuti o ad ogni sua variazione) Sul configuratore Easy il canale viene indicato come
	2.CH_Stato_Termoregolazione CdH (Comando riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento.
	Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Commutazione_Info
E 18 E d E	CdC (Comando raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 4.CH_Commutazione_Info
	Cd1 (Velocità 1 fan coil)
	Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 1 del fan coil. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 5.CH_Master_Termoregolazione
FIR	Cd2 (Velocità 2 fan coil) Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che
<u> </u>	controlla la velocità 2 del fan coil. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 6.CH_Master_Termoregolazione
E 18 E d 3	Cd3 (Velocità 3 fan coil) Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 3 del fan coil. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come
	7.CH_Master_Termoregolazione





SLA (Slave)

Da utilizzare per ricevere/impostare:

- da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento / raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint) di funzionamento del termostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono il cronotermostato Easy, la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc;
- la modalità OFF del termostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il termostato torna nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF;
- la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il termostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento e il setpoint correnti.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 1.CH_Slave_Termoregolazione

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Slave_Termoregolazione	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario termo- stato, contatto finestra, invio segnalazioni di stato e Funzione slave
	2	CH_Stato_Termoregolazione	Sensore	Invio segnalazioni di stato
GW1x763	3	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento
	4	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	5	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil
	6	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil
	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil

Cherus

8.3 CRONOTERMOSTATO - DA INCASSO (GW1x764)



GW 1x 764

8.3.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Per impostare i parametri di funzionamento del dispositivo occorre visualizzare a display la pagina principale relativa al cronotermostato o al generico profilo del programmatore orario, quindi, premere il tasto 📖.

Per uscire dalla procedura di impostazione dei parametri, senza memorizzare la modifica della pagina in corso, è sufficiente premere nuovamente il tasto oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione. I parametri modificabili dipendono dalla pagina visualizzata nello stato normale di funzionamento: se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato verrà presentato il menu Set relativo al cronotermostato; se la pagina visualizzata è quella di un generico profilo del programmatore orario, verrà presentato il menu Set relativo al profilo selezionato.

<u>I parametri relativi al cronotermostato / programmatore orario</u> sono raggruppati in tre insiemi funzionali: parametri generali, parametri di funzionamento e parametri di controllo.

Parametri generali



Impostazione del giorno

L'accesso al menu Set è indicato è indicato dalla comparsa della scritta SET a display e dal lampeggio del giorno della settimana. Impostare il giorno con i tasti \bigtriangleup (MON = lunedì, TUE = martedì, WED = mercoledì, THU = giovedì, FRI = venerdì, SAT = sabato, SUN = domenica). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🕮 entro 30 secondi.



Impostazione dell'ora

Quando le cifre dell'ora lampeggiano, impostare l'ora con i tasti $\Box \Box$.

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 🛱 entro 30 secondi.



Impostazione dei minuti

Quando le cifre dei minuti lampeggiano, impostare i minuti con i tasti $\begin{tabular}{l} \hline \end{tabular}$

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.













Impostazione unità di misura temperatura

Quando il simbolo °C o °F della temperatura inizia a lampeggiare, selezionare l'unità di misura della temperatura con i tasti 🖸 🗹 . Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🛱 entro 30 secondi.

Ritorno a pagina principale

Utilizzare i tasti o per impostare la pagina principale che il dispositivo dovrà visualizzare automaticamente allo scadere di un periodo di inattività dell'utente (OFF = funzione disabilitata; CRONO = pagina principale del cronotermostato; PRO01, PRO02 ... PRO07 = pagine relative ai profili orari, se abilitati).

Se la funzione è abilitata, la pressione del tasto e permette di accedere alla pagina di impostazione della durata del periodo di inattività e con i tasti $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ è possibile impostare l'intervallo (da 5 a 120 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.

Colore retroilluminazione

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per modificare il colore della retroilluminazione del display. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

Tema icone

Utilizzare i tasti o per modificare i temi di colore con i quali vengono rappresentate le diverse icone visualizzate a display (MONO = tema monocromatico; TH1, TH2, TH3, TH4, TH5 = temi a colori) quando la retroilluminazione è attiva. La schermata è visibile solo se il colore della retroilluminazione è bianco. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto

Colore icone tema monocromatico

Utilizzare i tasti o per modificare il colore delle icone con tema monocromatico. Il parametro è visibile solo se il tema delle icone è monocromatico e la retroilluminazione attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.





Temporizzazione retroilluminazione

Utilizzare i tasti o per impostare la durata minima del tempo di inattività dell'utente prima che la retroilluminazione si disattivi automaticamente (intervallo impostabile da 10 a 180 secondi). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.

Intensità luminos<u>a r</u>etro<u>ill</u>uminazione

Utilizzare i tasti \bigcirc o \bigcirc per scegliere il tipo di gestione dell'intensità della retroilluminazione (MAN = valore fisso; SENS = sensore crepuscolare). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Se il tipo di gestione è MAN, utilizzare i tasti \bigcirc o \bigcirc per scegliere la percentuale di intensità luminosa desiderata (intervallo impostabile da 30 a 100%).

Se il tipo di gestione è SENS, utilizzare i tasti ▲ o ▲ per incrementare (+10%), decrementare (-10%) o lasciare invariato (0%) il valore di luminosità rilevato dal sensore crepuscolare a bordo. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto ➡ entro 30 secondi.





Sensore di temperatura esterno

Utilizzare i tasti o per impostare la funzione del sensore di temperatura NTC collegato al cronotermostato (OFF = disabilitato; TEMP = abilitato come sonda di temperatura; FLO = abilitato come sonda a pavimento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Incidenza del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura m<u>isurata</u>

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per impostare il peso (%) del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura misurata dal cronotermostato (valore impostabile da 10% a 100%, a passi di 10). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al cronotermostato è stato abilitato come sonda di temperatura nella schermata precedente. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione temperatura di soglia allarme

Utilizzare i tasti o per impostare la temperatura limite a pavimento sopra la quale il cronotermostato blocca il riscaldamento per prevenire eventuali danni (valore espresso in decimi di °C, impostabile da 150 a 1000, a passi di 100). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al cronotermostato è stato abilitato come sonda di temperatura (TEMP).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione relè <u>lo</u>cale

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per impostare la modalità di funzionamento del relè a bordo del cronotermostato (OFF = disabilitato, HEAT = gestione valvola di riscaldamento, COOL = gestione valvola di condizionamento, BOTH = gestione valvola riscaldamento/condizionamento).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

Parametri di funzionamento



Selezione riscaldamento/condizionamento

Utilizzare i tasti \square o \square ner selezionare il tipo di funzionamento (\blacksquare = riscaldamento; ④ = condizionamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \blacksquare entro 30 secondi.

Se tipo di funzionamento = riscaldamento:



Impostazione setpoint TEMP (riscaldamento) / w. • Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint TEMP (se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato) o il Valore 1 del profilo orario associato allo stato w. • (se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario). Regolare il valore di TEMP (TECONOMY) / w. • con i tasti . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



Impostazione setpoint ^{TEMP} (riscaldamento) / _{VAL} Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint ^{TEMP} (se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato) o il Valore 2 del profilo orario associato allo stato _{VAL} (se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario). Regolare il valore di ^{TEMP} (TPRECOMFORT) / _{VAL} con i tasti Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.



OFF





Impostazione valore temperatura antigelo / $_{WL}$ Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint OFF (se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato) o il Valore 4 del profilo orario associato allo stato $_{WL}$ (se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario). Regolare il valore della temperatura antigelo / $_{WL}$ con i tasti \bigtriangleup \checkmark . Per confermare il valore impostato, premere il tasto \blacksquare entro 30 secondi.



Se tipo di funzionamento = condizionamento:



Impostazione setpoint ^{TEMP} • (condizionamento) / vaL • Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint ^{TEMP} • (se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato) o il Valore 1 del profilo orario associato allo stato vaL • (se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario). Regolare il valore di ^{TEMP} • (TCOMFORT) / vaL • con i tasti A. Per confermare il valore impostato, premere il tasto E entro 30 secondi.



Impostazione setpoint ^{TEMP} (condizionamento) / VAL Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint ^{TEMP} (se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato) o il Valore 2 del profilo orario associato allo stato VAL (se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario). Regolare il valore di ^{TEMP} (TPRECOMFORT) / VAL con i tasti . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.





Impostazione setpoint TEMP (condizionamento) / WL Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint TEMP (se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato) o il Valore 3 del profilo orario associato allo stato WL (se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario). Regolare il valore di TEMP (TECONOMY) / WL con i tasti A Y. Per confermare il valore impostato, premere il tasto E entro 30 secondi.



Impostazione valore protezione alte temperature / Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint OFF (se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato) o il Valore 4 del profilo orario associato allo stato (se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario).

Regolare il valore della temperatura protezione alte temperature / 🚛 🛚 con i tasti 🛆 🗹.

Per confermare il valore impostato, premere il tasto 🕮 entro 30 secondi.

ATTENZIONE!

Tra i valori di setpoint esistono i seguenti vincoli:

- RISCALDAMENTO

Tantigelo ≤ TEMP • ≤ TEMP • ≤ TEMP

- Condizionamento TEMP = < TEMP = < TEMP = < TPROTEZIONE ALTE TEMPERATURE



Impostazione tempo di invio ciclico del profilo

Permette di impostare la frequenza con cui inviare sul bus il valore corrente del profilo orario. Il parametro ha effetto solo con cronotermostato/programmatore orario in modalità di funzionamento Automatico. Utilizzare i tasti 🛆 🗋 per modificare il tempo di invio (OFF = invio solo ad ogni variazione del profilo orario; 1M, 2M, 5M, 10M, 15M, 30M, 45M, 60M = valori espressi in minuti). Per confermare il valore impostato, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

Parametri di controllo



Logica di contro<u>llo</u> (2<u>o</u> 4 vie)

Utilizzare i tasti \square o \square per modificare il tipo di logica di controllo dell'impianto di termoregolazione (2 = logica comune; 4 = logica distinta). La logica di controllo comune è associata ad impianti a 2 vie, con una sola valvola per riscaldamento/condizionamento.

La logica di controllo distinta è associata ad impianti a 4 vie, con due valvole, una per riscaldamento e l'altra per condizionamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Algoritmo di controllo termoregolazione

Utilizzare i tasti
o Per modificare l'algoritmo di controllo del riscaldamento
, del condizionamento
o di entrambi
() (2P = due punti On/Off; PI = proporzionale integrale PWM; FAN = fan coil con controllo velocità On/Off) in base al tipo di funzionamento e alla logica di controllo impostati nelle schermate precedenti. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto
entro 30 secondi.

Le schermate visualizzabili dipendono dal tipo di algoritmo di controllo dell'impianto di termoregolazione che è stato abilitato nella schermata precedente:

- due punti ON-OFF
- proporzionale integrale PWM
- fan coil con controllo velocità ON-OFF

DUE PUNTI ON-OFF

Il principio di funzionamento prevede la gestione dell'impianto di termoregolazione basandosi su due soglie (ciclo di isteresi), utilizzate per discriminare l'accensione e lo spegnimento dell'impianto.



Impostazione differenziale regolazione

Utilizzare i tasti \bigtriangleup per impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a due punti (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo,

premere il tasto 🕮 entro 30 secondi.



Attivazione autoapprendimento (solo riscaldamento)

L'autoapprendimento permette di ottimizzare l'anticipo (max. 2 ore) sull'attivazione del riscaldamento. Il cronotermostato gestisce automaticamente l'anticipo, in modo da garantire la temperatura impostata all'inizio di ogni periodo del profilo programmato. Questa funzione si attiva solo in riscaldamento, nella modalità d<u>i funzio</u>namento automatico.

Utilizzare i tasti o per attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione di apprendimento gradiente termico. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

PROPORZIONALE INTEGRALE PWM

L'algoritmo di controllo PWM, utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione, permette di abbattere i tempi dovuti all'inerzia termica introdotti dal controllo a due punti.



Impostazione banda proporzionale

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore della banda proporzionale dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1°C a 10°C).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 📟 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di integrazione

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore del tempo di integrazione dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1 a 250 secondi, OFF). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di ciclo

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore del tempo di ciclo dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (possibili valori sono: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minuti). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

FAN COIL CON CONTROLLO VELOCITÀ ON-OFF

Il principio di funzionamento consiste nell'attivare/disattivare le velocità del fan coil in base alla differenza tra setpoint impostato e temperatura misurata, utilizzando oggetti di comunicazione indipendenti da 1 bit per la gestione delle singole velocità.



Impostazione differenziale regolazione valvola

Utilizzare i tasti per impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo della valvola del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Se la logica di controllo è comune, il parametro rimane lo stesso sia in riscaldamento che in condizionamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.











Impostazione differenziale regolazione velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0°C a 2,0°C). Se si imposta il valore a 0°C, quando si attiva l'elettrovalvola si attiverà anche istantaneamente la velocità 1 del fan coil. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 2

Utilizzare i tasti 🖸 o 🗹 per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🗮 entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 2

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

L'impostazione dei parametri del cronotermostato è terminata. Premere il tasto 🕮 per tornare al funzionamento normale.



8.3.2 FUNZIONI

I canali di ingresso del cronotermostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

RICEZIONE COMANDI REMOTI

Il cronotermostato è in grado di ricevere da altri dispositivi KNX (ad es: Pannelli NAXOS, App HAPPY HOME ecc.) i comandi per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e la modalità HVAC (OFF, Economy, Precomfort, Comfort o Auto). Il dispositivo non permette il controllo a setpoint.

<u>SCENARI</u>

Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali può essere associato il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento), la modalità HVAC (OFF, Economy, Precomfort, Comfort, Auto) e la forzatura della temperatura.

CONTATTO FINESTRA

Il dispositivo gestisce la funzione di contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione di contatto finestra aperta, di forzare il cronotermostato nella modalità HVAC OFF. Al ripristino della condizione finestra chiusa, il cronotermostato si riporta nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o esegue i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.

I canali di uscita del cronotermostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

FUNZIONE MASTER

Il cronotermostato, se abbinato a dispositivi slave (ad es: termostati Easy, sonde di termoregolazione Easy), può operare in modalità master: il cronotermostato controlla i dispositivi slave inviando loro le modalità HVAC di funzionamento o i Setpoint ad esso associato; in questo caso, ogni qualvolta venga modificata la modalità di funzionamento o il setpoint sul dispositivo master, la modifica viene inoltrata immediatamente anche ai dispositivi slave. Nel caso in cui la modalità di funzionamento impostata sul cronotermostato fosse Auto, ai dispositivi slave non viene inoltrata questa informazione, ma vengono inviate le varie modalità HVAC di termoregolazione o i Setpoint associati a seconda del profilo orario impostato.

GESTIONE ELETTROVALVOLA

Il cronotermostato permette di inviare il comando di On/Off agli attuatori KNX che controllano l'elettrovalvola del riscaldamento, del raffrescamento o del riscaldamento/raffrescamento.

GESTIONE FAN COIL

Il cronotermostato permette di gestire la velocità di un fan coil (3 velocità), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

INVIO SEGNALAZIONI DI STATO

Il dispositivo è in grado di trasmettere i suoi parametri di funzionamento (modalità HVAC, tipo di funzionamento e setpoint attivi) e i dati correnti (temperatura misurata) agli altri dispositivi sul bus KNX.

PROFILI ORARI

Il dispositivo include 7 profili orari liberamente configurabili (più altri 2 riservati al cronotermostato), con risoluzione di 15 minuti e senza limite di variazioni giornaliere.

8.3.3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Per accedere alla modalità di localizzazione dei canali Easy, partire dalla schermata di normale funzionamento del cronotermostato e premere tre volte il tasto . In questa modalità è possibile localizzare i canali implementati dal dispositivo per inserirli nelle diverse funzioni realizzate con il configuratore Easy (Easy Controller). Utilizzare i tasti o per selezionare i canali da localizzare, quindi premere il tasto re per inviare il comando bus che permette la localizzazione del canale prescelto: per segnalare l'avvenuto invio, l'icona si accende per un breve periodo. Per uscire dalla modalità di localizzazione dei canali Easy è sufficiente premere nuovamente il tasto oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione.

In alternativa i canali da utilizzare possono essere selezionati direttamente dall'elenco dei canali.



- LOC MAS	MAS (Master) Da utilizzare per inviare ai termostati di zona funzionanti come "slave" il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 11.CH_Programmatore_Info_1 PR17 (Profili orari)
	 Profili orari indipendenti (da 1 a 7), ciascuno dei quali può controllare fino a 4 valori di una variabile indipendente. Sul configuratore Easy i sette canali vengono indicati come 12.CH_Programmatore_Info_1 18.CH_Programmatore_Info_1
- LOC SLA	 SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC di funzionamento del cronotermostato. (Il dispositivo non permette il controllo a setpoint.) Esempi di dispositivi utilizzabili sono la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; la modalità OFF del cronotermostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il cronotermostato torna nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il cronotermostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento.
- ^{LOC} 5T 5	regolazione_2 STS (Status) Da utilizzare per inviare a dispositivi remoti (ad esempio il remotizzatore GSM Easy): • modalità HVAC e tipo di funzionamento; • temperatura misurata (ogni 15 minuti o ad ogni sua variazione). Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Stato_Termoregolazione_2
Edh	CDH (Comando riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento o di riscaldamento/raffre- scamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Commutazione_Info
	CDC (Comando raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 4.CH_Commutazione_Info







Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Slave_Termoregolazione_2	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario crono, contatto finestra, invio segnalazioni di stato
	2	CH_Stato_Termoregolazione_2	Sensore	Invio segnalazioni di stato
	3	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento o ri- scaldamento/raffrescamento
	4	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	5	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil riscaldamento
	6	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil riscaldamento
	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil riscaldamento
C M 4 $\sqrt{2}$ C 4	8	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil raffrescamento
GW 1X/64	9	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil raffrescamento
	10	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil raffrescamento
	11	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Master di Termoregolazione
	12	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 1
	13	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 2
	14	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 3
	15	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 4
	16	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 5
	17	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 6
	18	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 7

8.3.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Funzione: slave termoregolazione		
Parametro: contatto finestra		
Disabilitato	Disabilitato	
Abilitato	Abilitato	

Funzione: slave termoregolazione		
Parametro: sensore esterno		
Disabilitato	Disabilitato	
Sensore di temperatura	Sensore di temperatura	
Sensore a pavimento	Sensore a pavimento (per allarme temperatura pavimento)	

Funzione: slave termoregolazione		
Parametro: contributo sensore	/ soglia pavimento	
10% / 15°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 10% / soglia allarme temper. tubi 15°C	
20% / 20°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 20% / soglia allarme temper. tubi 20°C	
30% / 30°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 30% / soglia allarme temper. tubi 30°C	
40% / 40°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 40% / soglia allarme temper. tubi 40°C	
50% / 50°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 50% / soglia allarme temper. tubi 50°C	
60% / 60°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 60% / soglia allarme temper. tubi 60°C	
70% / 70°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 70% / soglia allarme temper. tubi 70°C	
80% / 80°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 80% / soglia allarme temper. tubi 80°C	
90% / 90°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 90% / soglia allarme temper. tubi 90°C	
100% / 100°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 100% / soglia allarme temper. tubi 100°C	

8.4 CRONOTERMOSTATO/PROGRAMMATORE T+H (GW1x764H)



GW 1x 764H

8.4.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Per uscire dalla procedura di impostazione dei parametri, senza memorizzare la modifica della pagina in corso, è sufficiente premere nuovamente il tasto di oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione. I parametri modificabili dipendono dalla pagina visualizzata nello stato normale di funzionamento: se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato verrà presentato il menu Set relativo al cronotermostato; se la pagina visualizzata è quella di un generico profilo del programmatore orario, verrà presentato il menu Set relativo al profilo selezionato; se la pagina visualizzata è quella relativa alla sezione umidità, verrà presentato il menu Set relativo alla soglia di umidità selezionata. I parametri relativi al cronotermostato, al programmatore orario e all'umidità sono raggruppati in tre insiemi funzionali: parametri generali, parametri di funzionamento e parametri di controllo.

Parametri generali



Impostazione del giorno

L'accesso al menu Set è indicato è indicato dalla comparsa della scritta SET a display e dal lampeggio del giorno della settimana. Impostare il giorno con i tasti \square (MON = lunedì, TUE = martedì, WED = mercoledì, THU = giovedì, FRI = venerdì, SAT = sabato, SUN = domenica).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🔤 entro 30 secondi.



Impostazione dell'ora

Quando le cifre dell'ora lampeggiano, impostare l'ora con i tasti

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Impostazione dei minuti

Quando le cifre dei minuti lampeggiano, impostare i minuti con i tasti 🛆 🗹 .

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 📰 entro 30 secondi.



Impostazione unità di misura temperatura

Quando il simbolo °C o °F della temperatura inizia a lampeggiare, selezionare l'unità di misura della temperatura con i tasti 🛆 🗹 . Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🚍 entro 30 secondi.



Ritorno a pagin<u>a princ</u>ipale

Utilizzare i tasti \bigcirc o \bigcirc per impostare la pagina principale che il dispositivo dovrà visualizzare automaticamente allo scadere di un periodo di inattività dell'utente (OFF = funzione disabilitata; CRONO = pagina principale del cronotermostato; PRO01, PRO02 ... PRO07 = pagine relative ai profili orari, se abilitati; Hr = pagine relative all'umidità, se abilitate). Se la funzione è abilitata, la pressione del tasto \textcircled permette di accedere alla pagina di impostazione della durata del periodo di inattività e con i tasti \bigcirc o \textcircled è possibile impostare l'intervallo (da 5 a 120 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \textcircled entro 30 secondi.



Colore retroillum<u>in</u>azione

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per modificare il colore della retroilluminazione del display. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

NOTA: in caso di scelta del colore rosso/blu, lo sfondo del cronotermostato, durante il normale funzionamento, apparirà monocromatico bianco in condizioni di riposo (valvole riscaldamento e raffrescamento disattive), mentre si colorerà di rosso se deve essere attivato l'impianto di riscaldamento o blu se deve essere attivato quello di raffrescamento.



Tema icone

Utilizzare i tasti o per modificare i temi di colore con i quali vengono rappresentate le diverse icone visualizzate a display (MONO = tema monocromatico; TH1, TH2, TH3, TH4, TH5 = temi a colori) quando la retroilluminazione è attiva. La schermata è visibile solo se il colore della retroilluminazione è bianco. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Cherus







Utilizzare i tasti ▲ o ▲ per modificare il colore delle icone con tema monocromatico. Il parametro è visibile solo se il tema delle icone è monocromatico e la retroilluminazione attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto ➡ entro 30 secondi.

Temporizzazione retroilluminazione

Utilizzare i tasti o per impostare la durata minima del tempo di inattività dell'utente prima che la retroilluminazione si disattivi automaticamente (intervallo impostabile da 10 a 180 secondi). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Intensità luminosa retroilluminazione

Utilizzare i tasti \square o \square per scegliere il tipo di gestione dell'intensità della retroilluminazione (MAN = valore fisso; SENS = sensore crepuscolare). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Se il tipo di gestione è MAN, utilizzare i tasti \square o \square per scegliere la percentuale di intensità luminosa desiderata (intervallo impostabile da 30 a 100%).

Se il tipo di gestione è SENS, utilizzare i tasti △ o ☑ per incrementare (+10%), decrementare (-10%) o lasciare invariato (0%) il valore di luminosità rilevato dal sensore crepuscolare a bordo. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.





Sensore di temp<u>er</u>atu<u>ra</u> esterno

Utilizzare i tasti o per impostare la funzione del sensore di temperatura NTC collegato al cronotermostato (OFF = disabilitato; TEMP = abilitato come sonda di temperatura; FLO = abilitato come sonda a pavimento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Incidenza del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura misurata

Utilizzare i tasti o per impostare il peso (%) del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura misurata dal cronotermostato (valore impostabile da 10% a 100%, a passi di 10). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al cronotermostato è stato abilitato come sonda di temperatura nella schermata precedente. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.



Impostazione temperatura di soglia allarme

Utilizzare i tasti o per impostare la temperatura limite a pavimento sopra la quale il cronotermostato blocca il riscaldamento per prevenire eventuali danni (valore espresso in decimi di °C, impostabile da 150 a 1000, a passi di 100). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al cronotermostato è stato abilitato come sonda di temperatura (TEMP).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.





Utilizzare i tasti
 o
 per impostare la modalità di funzionamento del relè a bordo del cronotermostato (0FF = disabilitato, HEAT = gestione valvola di riscaldamento, COOL = gestione valvola di raffrescamento, BOTH = gestione valvola riscaldamento/ raffrescamento).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Abilitazione pagine parametri supplementari

Utilizzare i tasti \bigcirc o \bigcirc per abilitare/disabilitare i tre insiemi funzionali in cui sono suddivisi i parametri di configurazione del dispositivo (G = parametri Generali, GF = parametri Generali + Funzionamento, GFC = parametri Generali + Funzionamento + Controllo). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \boxdot entro 30 secondi.

Se dal menu "Abilitazione pagine parametri supplementari" è stata abilitata la modifica da locale del solo gruppo dei Parametri Generali (opzione G), con la pressione del tasto si ritornerà all'inizio del menu di configurazione dei parametri, altrimenti si proseguirà con la configurazione del successivo gruppo di parametri.

Parametri di funzionamento



Bilanciamento de<u>l b</u>ian<u>co</u>

Utilizzare i tasti 🖸 o 🗹 per impostare il peso della componente rossa (RED) nella retroilluminazione del display (valore impostabile da 1 a 63). La regolazione è valida solo per il colore bianco dello schermo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🔤 entro 30 secondi.



Utilizzare i tasti 🖸 o 🗹 per impostare il peso della componente verde (GRE) nella retroilluminazione del display (valore impostabile da 1 a 63). La regolazione è valida solo per il colore bianco dello schermo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Utilizzare i tasti 🖸 o 🗹 per impostare il peso della componente blu (BLU) nella retroilluminazione del display (valore impostabile da 1 a 63). La regolazione è valida solo per il colore bianco dello schermo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🔤 entro 30 secondi.



Selezione riscaldamento/raffrescamento

Utilizzare i tasti \square o \square per selezionare il tipo di funzionamento (\square = riscaldamento; \square = raffrescamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \square entro 30 secondi.
Se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato (tipo di funzionamento: riscaldamento)









Impostazione setpoint

Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint TEMP •.

Regolare il valore di ^{TEMP} • (TECONOMY) con i tasti 🛆 🗹. Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 🗮 entro 30 secondi.

Impostazione setpoint

Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint

Regolare il valore di ^{TEMP} • (TPRECOMFORT) con i tasti A . Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione setpoint 🎟 🛢

Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint

Regolare il valore di ^{TEMP} I (TCOMFORT) con i tasti Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione valore temperatura antigelo

Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint (TOFF).

Regolare il valore della temperatura antigelo (TOFF) con i tasti 🖸 🗹. Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖾 entro 30 secondi.

Se la pagina visualizzata è relativa al cronotermostato (tipo di funzionamento: raffrescamento)







Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint

Regolare il valore di ^{TEMP} • (TCOMFORT) con i tasti A. Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione setpoint

Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint

Regolare il valore di ^{TEMP} • (TPRECOMFORT) con i tasti Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.

---<u>`</u>ÈÉČ- --•



Impostazione setpoint 🍽 🛙

Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint TEMP

Regolare il valore di ^{TEMP} (TECONOMY) con i tasti Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto e noto 30 secondi.

Impostazione valore protezione alte temperature

Permette di modificare il valore di temperatura associato al setpoint (TOFF).

Regolare il valore della protezione alte temperature (TOFF) con i tasti
Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.

ATTENZIONE!

Tra i valori di setpoint esistono i seguenti vincoli:

- RISCALDAMENTO
 - Tantigelo ≤ ^{temp} ₀ ≤ ^{temp} ≬ ≤ ^{temp} ≬
- RAFFRESCAMENTO
 - TEMP S < TEM

Cherus

Se la pagina visualizzata è relativa al programmatore orario



Impostazione 👊 🔹

Permette di modificare il Valore 1 del profilo orario associato allo stato wu. • se la la variabile di controllo è diversa da 1 bit.

Regolare il valore di 🛯 🛯 🛯 con i tasti 🗖 🗹.

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 📰 entro 30 secondi.



Impostazione 🗤 🛢

Permette di modificare il Valore 2 del profilo orario associato allo stato val 🛚 se la variabile di controllo è diversa da 1 bit.

Regolare il valore di val lo con i tasti A . Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.



Impostazione 🗤 🛢

Permette di modificare il Valore 3 del profilo orario associato allo stato v_{ML} is se la variabile di controllo è diversa da 1 bit. Regolare il valore di v_{ML} is con i tasti \bigtriangleup \checkmark . Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto \blacksquare entro 30 secondi.



Impostazione 👞 🛽

Permette di modificare il Valore 4 del profilo orario associato allo stato w se la la variabile di controllo è diversa da 1 bit. Regolare il valore di V con i tasti Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.



Impostazione tempo di invio ciclico del profilo

Permette di impostare la frequenza con cui inviare sul bus il valore corrente del profilo orario. Il parametro ha effetto solo con cronotermostato/programmatore orario in modalità di funzionamento Automatico. Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per modificare il tempo di invio (OFF = invio solo ad ogni variazione del profilo orario; 1M, 2M, 5M, 10M, 15M, 30M, 45M, 60M = valori espressi in minuti). Per confermare il valore impostato, premere il tasto 🚍 entro 30 secondi.

Se la pagina visualizzata è relativa all'umidità



Soglie di umidità (da 1..5)

Utilizzare i tasti 🖾 🗹 per modificare il valore delle soglie di umidità relativa (fino a 5, se abilitate). L'intervallo impostabile varia da 1% a 100%. Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

Se dal menu "Abilitazione pagine parametri supplementari" è stata abilitata la modifica da locale del gruppo dei Parametri Generali + Funzionamento (opzione GF), con la pressione del tasto si ritornerà all'inizio del menu di configurazione dei parametri, altrimenti si proseguirà con la configurazione del successivo gruppo di parametri.

Parametri di controllo



Logica di controllo (2 o 4 vie)

Utilizzare i tasti o per modificare il tipo di logica di controllo dell'impianto di termoregolazione (2 = logica comune; 4 = logica distinta). La logica di controllo comune è associata ad impianti a 2 vie, con una sola valvola per riscaldamento/raffrescamento.

La logica di controllo distinta è associata ad impianti a 4 vie, con due valvole, una per riscaldamento e l'altra per raffrescamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Algoritmo di controllo termoregolazione

Utilizzare i tasti o per modificare l'algoritmo di controllo del riscaldamento , del raffrescamento o di entrambi (2P = due punti On/Off; PI = proporzionale integrale PWM; FAN = fan coil con controllo velocità On/Off) in base al tipo di funzionamento e alla logica di controllo impostati nelle schermate precedenti. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.

Le schermate visualizzabili dipendono dal tipo di algoritmo di controllo dell'impianto di termoregolazione che è stato abilitato nella schermata precedente:

- due punti ON-OFF
- proporzionale integrale PWM
- fan coil con controllo velocità ON-OFF

DUE PUNTI ON-OFF

Il principio di funzionamento prevede la gestione dell'impianto di termoregolazione basandosi su due soglie (ciclo di isteresi), utilizzate per discriminare l'accensione e lo spegnimento dell'impianto.



Impostazione differenziale regolazione

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a due punti (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo,

premere il tasto 🗷 entro 30 secondi.



Attivazione autoapprendimento (solo riscaldamento)

L'autoapprendimento permette di ottimizzare l'anticipo (max. 2 ore) sull'attivazione del riscaldamento. Il cronotermostato gestisce automaticamente l'anticipo, in modo da garantire la temperatura impostata all'inizio di ogni periodo del profilo programmato. Questa funzione si attiva solo in riscaldamento, nella modalità di funzionamento automatico.

Utilizzare i tasti o per attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione di apprendimento gradiente termico. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

PROPORZIONALE INTEGRALE PWM

L'algoritmo di controllo PWM, utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione, permette di abbattere i tempi dovuti all'inerzia termica introdotti dal controllo a due punti.



Impostazione banda proporzionale

Utilizzare i tasti 🖸 🗹 per impostare il valore della banda proporzionale dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1°C a 10°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di integrazione

Utilizzare i tasti 🖸 🗹 per impostare il valore del tempo di integrazione dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1 a 250 secondi, OFF). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🗮 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di ciclo

Utilizzare i tasti 🖸 per impostare il valore del tempo di ciclo dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (possibili valori sono: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minuti). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖾 entro 30 secondi.

FAN COIL CON CONTROLLO VELOCITÀ ON-OFF

Il principio di funzionamento consiste nell'attivare/disattivare le velocità del fan coil in base alla differenza tra setpoint impostato e temperatura misurata, utilizzando oggetti di comunicazione indipendenti da 1 bit per la gestione delle singole velocità.



Impostazione differenziale regolazione valvola

Utilizzare i tasti
per impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo della valvola del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Se la logica di controllo è comune, il parametro rimane lo stesso sia in riscaldamento che in condizionamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.













Impostazione differenziale regolazione velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0°C a 2,0°C). Se si imposta il valore a 0°C, quando si attiva l'elettrovalvola si attiverà anche istantaneamente la velocità 1 del fan coil. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 2

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione <u>inerzia</u> velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 2

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

L'impostazione dei parametri del cronotermostato è terminata. Premere il tasto 🕮 per tornare al funzionamento normale.



8.4.2 FUNZIONI

I canali di ingresso del cronotermostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

RICEZIONE COMANDI REMOTI

Il cronotermostato è in grado di ricevere da altri dispositivi KNX (ad es: Pannelli NAXOS) i comandi per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e la modalità HVAC (OFF, Economy, Precomfort, Comfort o Auto). Il dispositivo non permette il controllo a setpoint.

<u>SCENARI</u>

Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali può essere associato il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento), la modalità HVAC (OFF, Economy, Precomfort, Comfort, Auto) e la forzatura della temperatura.

CONTATTO FINESTRA

Il dispositivo gestisce la funzione di contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione di contatto finestra aperta, di forzare il cronotermostato nella modalità HVAC OFF. Al ripristino della condizione finestra chiusa, il cronotermostato si riporta nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o esegue i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.

GESTIONE UMIDITÀ RELATIVA

Il dispositivo riceve la misura dell'umidità relativa da un sensore esterno KNX ed è in grado di gestire fino a 5 soglie di umidità relativa con invio comandi bus in seguito al superamento e al rientro in soglia.

I canali di uscita del cronotermostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

FUNZIONE MASTER

Il cronotermostato, se abbinato a dispositivi slave (ad es: termostati Easy, sonde di termoregolazione Easy), può operare in modalità master: il cronotermostato controlla i dispositivi slave inviando loro le modalità HVAC di funzionamento o i Setpoint ad esso associato; in questo caso, ogni qualvolta venga modificata la modalità di funzionamento o il setpoint sul dispositivo master, la modifica viene inoltrata immediatamente anche ai dispositivi slave. Nel caso in cui la modalità di funzionamento impostata sul cronotermostato fosse Auto, ai dispositivi slave non viene inoltrata questa informazione, ma vengono inviate le varie modalità HVAC di termoregolazione o i Setpoint associati a seconda del profilo orario impostato.

GESTIONE ELETTROVALVOLA

Il cronotermostato permette di inviare il comando di On/Off agli attuatori KNX che controllano l'elettrovalvola del riscaldamento, del raffrescamento o del riscaldamento/raffrescamento.

GESTIONE FAN COIL

Il cronotermostato permette di gestire la velocità di un fan coil (3 velocità), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

INVIO SEGNALAZIONI DI STATO

Il dispositivo è in grado di trasmettere i suoi parametri di funzionamento (modalità HVAC, tipo di funzionamento e setpoint attivi) e i dati correnti (temperatura misurata) agli altri dispositivi sul bus KNX.

PROFILI ORARI

Il dispositivo include 7 profili orari liberamente configurabili (più altri 2 riservati al cronotermostato), con risoluzione di 15 minuti e senza limite di variazioni giornaliere.

SOGLIE DI UMIDITÀ

Il dispositivo implementa 5 soglie di umidità relativa alle quali è possibile associare l'invio di un comando bus al superamento della soglia istessa

8.4.3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Per accedere alla modalità di localizzazione dei canali Easy, partire dalla schermata di normale funzionamento del cronotermostato e premere tre volte il tasto 🖼 (il menu "Abilitazione pagine parametri supplementari" deve essere impostato su GFC). In questa modalità è possibile localizzare i canali implementati dal dispositivo per inserirli nelle diverse funzioni realizzate con il configuratore Easy (Easy Controller). Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per selezionare i canali da localizzare, quindi premere il tasto 🖼 per inviare il comando bus che permette la localizzazione del canale prescelto: per segnalare l'avvenuto invio, l'icona lo si accende per un breve periodo. Per uscire dalla modalità di localizzazione dei canali Easy è sufficiente premere nuovamente il tasto 🖾 oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione.











Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Attuatore_Umidità_Ter- moregolazione	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario crono, contatto finestra, invio segnalazioni di stato
	2	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento o ri- scaldamento/raffrescamento
	3	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	4	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil riscaldamento
	5	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil riscaldamento
	6	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil riscaldamento
	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil raffrescamento
	8	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil raffrescamento
	9	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil raffrescamento
	10	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Master di Termoregolazione
	11	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 1
	12	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 2
GW1x764H	13	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 3
	14	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 4
	15	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 5
	16	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 6
	17	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Profilo orario generico 7
	18	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al superamento della soglia di umidità 1
	19	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al superamento della soglia di umidità 2
	20	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al superamento della soglia di umidità 3
	21	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al superamento della soglia di umidità 4
	22	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al superamento della soglia di umidità 5

8.4.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Parametro: contatto finestra		
Disabilitato		
Abilitato		
C /		

Canale: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: sensore esterno		
Disabilitato	Disabilitato	
Disabilitato	Disabilitato	
Sensore di temperatura NTC - GW10800	Sensore di temperatura GW10800 (per media pesata della temperatura misurata)	
Sensore di temperatura GW1x900	Sensore di temperatura da incasso GW1x900 (per media pesata della temperatura misurata)	

Canale: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: contributo sensore / soglia pavimento		
10% / 15°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 10% / soglia allarme temper. tubi 15°C	
20% / 20°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 20% / soglia allarme temper. tubi 20°C	
30% / 30°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 30% / soglia allarme temper. tubi 30°C	
40% / 40°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 40% / soglia allarme temper. tubi 40°C	
50% / 50°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 50% / soglia allarme temper. tubi 50°C	
60% / 60°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 60% / soglia allarme temper. tubi 60°C	
70% / 70°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 70% / soglia allarme temper. tubi 70°C	
80% / 80°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 80% / soglia allarme temper. tubi 80°C	
90% / 90°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 90% / soglia allarme temper. tubi 90°C	
100% / 100°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 100% / soglia allarme temper. tubi 100°C	

Cherus

Canale: commutazione soglia	
Parametro: tipo di controllo	
Isteresi tipo 1	Isteresi della soglia per umidificare:
	Sopra soglia = soglia umidità Sotto soglia ≤ soglia umidità - isteresi
Isteresi tipo 2	Isteresi della soglia per deumidificare:
	Sopra soglia ≥ soglia umidità + isteresi Sotto soglia = soglia umidità

Canale: commutazione soglia	
Funzione: commutazione	
Parametro: azione commutazione sopra soglia	
Nessuna azione	Nessun comando inviato
Off	Invia comando "OFF"
On	Invia comando "ON"

Canale: commutazione soglia	
Funzione: commutazione	
Parametro: azione commutazione sotto soglia	
Nessuna azione	Nessun comando inviato
Off	Invia comando "OFF"
On	Invia comando "ON"

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sul cronotermo-	
	stato; l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sul cronotermo-	
	stato; l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sul cronotermo-	
	stato; l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sul cronotermo-	
	stato; l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 1 °C	
Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 2 °C	
Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 3 °C	
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 4 °C	
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 1 °C	
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 2 °C	
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 3 °C	
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 4 °C	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 1 °C	
Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 2 °C	



Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 3 °C
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato + 4 °C
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 1 °C
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 2 °C
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 3 °C
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul cronotermostato - 4 °C

8.5 TERMOSTATO - DA INCASSO (GW1x765)



GW 1x 765

8.5.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Per impostare i parametri di funzionamento del termostato e degli elementi remoti eventualmente presenti (es: sonde di termoregolazione Easy), premere il tasto .

Per uscire dalla procedura di impostazione dei parametri, senza memorizzare la modifica della pagina in corso, è sufficiente premere due volte il tasto e oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione. I parametri modificabili dipendono dalla pagina visualizzata nello stato normale di funzionamento: se la pagina visualizzata è relativa al termostato verrà presentato il menu Set relativo al termostato; se la pagina visualizzata è quella di un generico elemento remoto, verrà presentato il menu Set relativo a quell'elemento selezionato.

<u>I parametri relativi al termostato</u> sono raggruppati in tre insiemi funzionali: parametri generali, parametri di funzionamento e parametri di controllo.

Parametri generali



Impostazione dell'ora

Quando le cifre dell'ora lampeggiano, impostare l'ora con i tasti $\square \square$.

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 🔤 entro 30 secondi.



Impostazione dei minuti

Quando le cifre dei minuti lampeggiano, impostare i minuti con i tasti $\bigtriangleup \boxdot$.

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 📟 entro 30 secondi.









Impostazione unità di misura temperatura

Quando il simbolo °C o °F della temperatura inizia a lampeggiare, selezionare l'unità di misura della temperatura con i tasti 🗠 🗹 . Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 📅 entro 30 secondi.

Ritorno a pagin<u>a princ</u>ipale

Utilizzare i tasti \square o \square per impostare la pagina principale che il dispositivo dovrà visualizzare automaticamente allo scadere di un periodo di inattività dell'utente (OFF = funzione disabilitata; THER = pagina principale del termostato; P01, P02, P03, P04 = pagine relative agli elementi remoti, se abilita<u>ti).</u>

Se la funzione è abilitata, la pressione del tasto permette di accedere alla pagina di impostazione della durata del periodo di inattività e con i tasti o è possibile impostare l'intervallo (da 5 a 120 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Colore retroilluminazione

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per modificare il colore della retroilluminazione del display. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🛱 entro 30 secondi.

Tema icone

Utilizzare i tasti o per modificare i temi di colore con i quali vengono rappresentate le diverse icone visualizzate a display (MONO = tema monocromatico; TH1, TH2, TH3, TH4, TH5 = temi a colori) quando la retroilluminazione è attiva. La schermata è visibile solo se il colore della retroilluminazione è bianco. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Colore icone tema monocromatico

Utilizzare i tasti o per modificare il colore delle icone con tema monocromatico. Il parametro è visibile solo se il tema delle icone è monocromatico e la retroilluminazione attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.





Temporizzazione retroilluminazione

Utilizzare i tasti o per impostare la durata minima del tempo di inattività dell'utente prima che la retroilluminazione si disattivi automaticamente (intervallo impostabile da 10 a 180 secondi). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Intensità luminosa retroilluminazione

Utilizzare i tasti \bigtriangleup o \bigstar per scegliere il tipo di gestione dell'intensità della retroilluminazione (MAN = valore fisso; SENS = sensore crepuscolare). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Se il tipo di gestione è MAN, utilizzare i tasti \bigtriangleup o \bigtriangleup per scegliere la percentuale di intensità luminosa desiderata (intervallo impostabile da 30 a 100%).

Se il tipo di gestione è SENS, utilizzare i tasti \triangle o \triangle per incrementare (+10%), decrementare (-10%) o lasciare invariato (0%) il valore di luminosità rilevato dal sensore crepuscolare a bordo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🕮 entro 30 secondi.



Sensore di temperatura esterno

Utilizzare i tasti \bigtriangleup o \bigtriangleup per impostare la funzione del sensore di temperatura NTC collegato al termostato (OFF = disabilitato; TEMP = abilitato come sonda di temperatura; FLO = abilitato come sonda a pavimento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \blacksquare entro 30 secondi.

Incidenza del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura misurata

Utilizzare i tasti o per impostare il peso (%) del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura misurata dal termostato (valore impostabile da 10% a 100%, a passi di 10). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al termostato è stato abilitato come sonda di temperatura nella schermata precedente. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Impostazione temperatura di soglia allarme

Utilizzare i tasti o per impostare la temperatura limite a pavimento sopra la quale il termostato blocca il riscaldamento per prevenire eventuali danni (valore espresso in decimi di °C, impostabile da 150 a 1000, a passi di 100). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al termostato è stato abilitato come sonda di temperatura (TEMP).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🗮 entro 30 secondi.



Impostazione rel<u>è locale</u>

Utilizzare i tasti \bigcirc o \bigcirc per impostare la modalità di funzionamento del relè a bordo del termostato (OFF = disabilitato, HEAT = gestione valvola di riscaldamento, COOL = gestione valvola di condizionamento, BOTH = gestione valvola riscaldamento/condizionamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \bowtie entro 30 secondi.

Parametri di funzionamento



Tipo di control<u>lo</u> te<u>rm</u>ostato

Utilizzare i tasti o per modificare il tipo di controllo del termostato (SETP = setpoint, MODE = modalità HVAC). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Selezione riscaldamento/condizionamento

Utilizzare i tasti \bigtriangleup o \bigstar per selezionare il tipo di funzionamento (m = riscaldamento; m = condizionamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto m entro 30 secondi.

Se tipo di funzionamento = riscaldamento:





8ET

Impostazione setpoint TEMP (riscaldamento)

impostato, premere il tasto 🚝 entro 30 secondi.

con i tasti 🛆 🗹. Per confermare il valore

impostato, premere il tasto 🖽 entro 30 secondi.

Impostazione setpoint ^{TEMP} (riscaldamento)

All'apparire del simbolo TEMP a lampeogiare. Regolare il valore di TEMP ((TCOMFORT) con i tasti 🔼 🗸

Impostazione setpoint TEMP (riscaldamento) All'apparire del simbolo TEMP , il valore di temperatura

inizia a lampeggiare. Regolare il valore di TEMP . (TECONOMY)

All'apparire del simbolo ™ 🔋 , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. <u>Regol</u>are il valore di ™® 🛢 (TPRECOMFORT) con i tasti 🗠 🗹. Per confermare il valore

Per confermare il valore impostato, premere il tasto 🖽 entro 30 secondi.



Impostazione valore temperatura antigelo

All'apparire del simbolo OFF, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura antigelo con i tasti 🔨 🗹

Per confermare il valore impostato, premere il tasto 🖽 entro 30 secondi.

Se tipo di funzionamento = condizionamento:



Impostazione setpoint ^{TEMP} • (condizionamento) All'apparire del simbolo ^{TEMP} • , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di TEMP • (TCOMFORT) con i tasti 🗠 🔄. Per confermare il valore impostato,

premere il tasto 🕮 entro 30 secondi.







Impostazione setpoint (condizionamento) All'apparire del simbolo (condizionamento) inizia a lampeggiare. Regolare il valore di (TPRECOMFORT) con i tasti (Condizionamento) (TPRECOMFORT) con i tasti (Condizionamento) (Condizioname

Impostazione setpoint TEMP || (condizionamento)

All'apparire del simbolo ™ (i valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di ™ (TECONOMY) con i tasti . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione valore protezione alte temperature

All'apparire del simbolo OFF, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura protezione alte temperature con i tasti Per confermare il valore impostato, premere il tasto 30 secondi.

ATTENZIONE!

Tra i valori di setpoint esistono i seguenti vincoli:

 RISCALDAMENTO TANTIGELO ≤ TEMP • ≤ TEMP • ≤ TEMP •
 CONDIZIONAMENTO TEMP • ≤ TEMP • ≤ TEMP • ≤ TPROTEZIONE ALTE TEMPERATURE

Parametri di controllo



Logica di controllo (2 o 4 vie)

Utilizzare i tasti \square o \square per modificare il tipo di logica di controllo dell'impianto di termoregolazione (2 = logica comune; 4 = logica distinta). La logica di controllo comune è associata ad impianti a 2 vie, con una sola valvola per riscaldamento/condizionamento.

La logica di controllo distinta è associata ad impianti a 4 vie, con due valvole, una per riscaldamento e l'altra per condizionamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Algoritmo di controllo termoregolazione

Le schermate visualizzabili dipendono dal tipo di algoritmo di controllo dell'impianto di termoregolazione che è stato impostato nella schermata precedente:

- due punti ON-OFF
- proporzionale integrale PWM
- fan coil con controllo velocità ON-OFF

DUE PUNTI ON-OFF

Il principio di funzionamento prevede la gestione dell'impianto di termoregolazione basandosi su due soglie (ciclo di isteresi), utilizzate per discriminare l'accensione e lo spegnimento dell'impianto.



Impostazione differenziale regolazione

Utilizzare i tasti \frown per impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a due punti (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo,

premere il tasto 📟 entro 30 secondi.

Cherus

PROPORZIONALE INTEGRALE PWM

L'algoritmo di controllo PWM, utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione, permette di abbattere i tempi dovuti all'inerzia termica introdotti dal controllo a due punti.



Impostazione banda proporzionale

Utilizzare i tasti 🖸 🗹 per impostare il valore della banda proporzionale dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1°C a 10°C, a passi di 0,5°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di integrazione

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore del tempo di integrazione dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1 a 250 secondi, OFF). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di ciclo

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore del tempo di ciclo dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (possibili valori sono: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minuti). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

Cherus

FAN COIL CON CONTROLLO VELOCITÀ ON-OFF

Il principio di funzionamento consiste nell'attivare/disattivare le velocità del fan coil in base alla differenza tra setpoint impostato e temperatura misurata, utilizzando oggetti di comunicazione indipendenti da 1 bit per la gestione delle singole velocità.





Utilizzare i tasti regolazione dell'algoritmo di controllo della valvola del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Se la logica di controllo è comune, il parametro rimane lo stesso sia in riscaldamento che in condizionamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.











Impostazione differenziale regolazione velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0°C a 2,0°C). Se si imposta il valore a 0°C, quando si attiva l'elettrovalvola si attiverà anche istantaneamente la velocità 1 del fan coil. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 2

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 2

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Impostazione inerzia velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazioni comuni a tutti gli algoritmi di controllo





Impostazione modalità di controllo

Utilizzare i tasti \bigtriangleup o \Join per modificare il funzionamento del termostato da slave ad autonomo e viceversa (SLA = slave; AUT = autonomo). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \boxdot entro 30 secondi.

Abilitazione comandi remoti

Utilizzare i tasti o per abilitare la ricezione dei comandi remoti quando il dispositivo è impostato come autonomo (ON = comandi remoti abilitati; OFF = comandi remoti disabilitati). La schermata è visibile se il dispositivo è stato impostato come autonomo nella schermata precedente. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.



L'abilitazione dei comandi remoti permette di impostare da remoto il tipo e la modalità di funzionamento del termostato, ad esempio tramite il remotizzatore GSM Easy. Durante il normale funzionamento del termostato, alla ricezione di un comando da remoto, il simbolo Dampeggia finché la modalità attiva rimane quella impostata da remoto.



Disattivazione spegnimento termostato

Utilizzare i tasti ▲ o ▲ per impostare la condizione che permette di disattivare lo spegnimento del termostato (LOC = da locale; ROL = da remoto e/o da locale). Il parametro è visibile solo se il termostato è impostato come slave oppure come autonomo con controllo a Setpoint. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto ■ entro 30 secondi.

L'impostazione dei parametri del termostato è terminata. Premere il tasto 📼 per tornare al funzionamento normale.



8.5.2 FUNZIONI

I canali di ingresso del termostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

FUNZIONE SLAVE

Il termostato, se abbinato ad un dispositivo master (ad es: cronotermostato Easy), può operare in modalità slave: se il tipo di controllo attivo è HVAC non è possibile modificare da locale la modalità HVAC; se il tipo di controllo attivo è Setpoint o HVAC è possibile forzare temporaneamente da locale di $\pm 3^{\circ}$ il setpoint di funzionamento.

RICEZIONE COMANDI REMOTI

Il termostato è in grado di ricevere da altri dispositivi KNX (ad es: cronotermostato Easy) i comandi per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento).

SCENARI

Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali può essere associato il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento), la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento) e la forzatura della temperatura.

CONTATTO FINESTRA

Il dispositivo gestisce la funzione di contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione di contatto finestra aperta, di forzare il termostato nella modalità OFF (se il tipo di controllo è HVAC) o di forzare il setpoint Tantigelo/Tprotezione_alte_temperature (se il tipo di controllo è Setpoint). Al ripristino della condizione finestra chiusa, il termostato si riporta nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o esegue i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.

I canali di uscita del termostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

GESTIONE ELETTROVALVOLA

Il termostato permette di inviare il comando di On/Off agli attuatori KNX che controllano l'elettrovalvola del riscaldamento, del raffrescamento o del riscaldamento/ raffrescamento.

GESTIONE FAN COIL

Il termostato permette di gestire la velocità di un fan coil (3 velocità), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

INVIO SEGNALAZIONI DI STATO

Il dispositivo è in grado di trasmettere i suoi parametri di funzionamento (modalità HVAC, tipo di funzionamento e setpoint attivi) e i dati correnti (temperatura misurata) agli altri dispositivi sul bus KNX.

CONTROLLO ELEMENTI REMOTI

Se nell'impianto sono presenti elementi remoti con logica di controllo propria (ad es: sonde di termoregolazione Easy), il termostato può essere utilizzato come unità di visualizzazione ed impostazione dei loro parametri di funzionamento (max 4 sonde).

8.5.3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Per accedere alla modalità di localizzazione dei canali Easy, partire dalla schermata di normale funzionamento del termostato e premere due volte il tasto ^{ert}. In questa modalità è possibile localizzare i canali implementati dal dispositivo per inserirli nelle diverse funzioni realizzate con il configuratore Easy (Easy Controller). Utilizzare i tasti o per selezionare i canali da localizzare, quindi premere il tasto ^{ert} per inviare il comando bus che permette la localizzazione del canale prescelto: per segnalare l'avvenuto invio, l'icona st si accende per un breve periodo. Per uscire dalla modalità di localizzazione dei canali Easy è sufficiente premere nuovamente il tasto ^{ert} oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione. In alternativa il canale da utilizzare può essere selezionato direttamente dall'elenco dei canali.



SLA (Slave)

- Da utilizzare per ricevere/impostare:
 - da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint) di funzionamento del termostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono il cronotermostato Easy, la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc;

Chorus

- la modalità OFF del termostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra chiusa il termostato torna nella modalità di funzionamento precedente o in quella dell'ultimo comando ricevuto durante la forzatura OFF;
- la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il termostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento e il setpoint correnti.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 1.CH_Slave_Termoregolazione_2

STS (Status)

Da utilizzare per inviare a dispositivi remoti (ad esempio il cronotermostato Easy, il remotizzatore GSM Easy, etc.):

- modalità HVAC e tipo di funzionamento;
- temperatura misurata (ogni 15 minuti o ad ogni sua variazione).

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Stato_Termoregolazione_2

CDH (Comando riscaldamento)

Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che controllano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento o di riscaldamento/raffrescamento.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 3.CH_Commutazione_Info

CDC (Comando raffrescamento)

Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che controllano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 4.CH_Commutazione_Info

HS1 (Velocità 1 fan coil riscaldamento)

Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 1 del fan coil in riscaldamento.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 5.CH_Commutazione_Info

HS2 (Velocità 2 fan coil riscaldamento)

Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 2 del fan coil in riscaldamento.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 6.CH_Commutazione_Info

HS3 (Velocità 3 fan coil riscaldamento)

Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 3 del fan coil in riscaldamento.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 7.CH_Commutazione_Info

CS1 (Velocità 1 fan coil raffrescamento)

Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 1 del fan coil in raffrescamento.

Sul configuratore Easy il canale viene indicato come **8.CH_Commuta**zione_Info

CS2 (Velocità 2 fan coil raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 2 del fan coil in raffrescamento.



LOC

LOC

հ] հ





Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Slave_Termoregolazione_2	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario termo- stato, contatto finestra, invio segnalazioni di stato e Funzione slave
	2	CH_Stato_Termoregolazione_2	Sensore	Invio segnalazioni di stato
	3	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento o ri- scaldamento/raffrescamento
	4	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	5	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil riscaldamento
GW1x765	6	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil riscaldamento
	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil riscaldamento
	8	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil raffrescamento
	9	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil raffrescamento
	10	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil raffrescamento
	11	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Controllo dispositivo remoto 1
	12	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Controllo dispositivo remoto 2
	13	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Controllo dispositivo remoto 3
	14	CH_Programmatore_Info_1	Sensore	Controllo dispositivo remoto 4



8.5.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Funzione: slave termoregolazione				
Parametro: contatto finestra				
Disabilitato	Disabilitato			
Abilitato	Abilitato			
Funzione: slave termoregolazione				

Parametro: sensore esterno				
Disabilitato	Disabilitato			
Sensore di temperatura	Sensore di temperatura			
Sensore a pavimento	Sensore a pavimento (per allarme temperatura pavimento)			

Funzione: slave termoregolazione				
Parametro: contributo sensore / soglia pavimento				
10% / 15°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 10% / soglia allarme temper. tubi 15°C			
20% / 20°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 20% / soglia allarme temper. tubi 20°C			
30% / 30°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 30% / soglia allarme temper. tubi 30°C			
40% / 40°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 40% / soglia allarme temper. tubi 40°C			
50% / 50°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 50% / soglia allarme temper. tubi 50°C			
60% / 60°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 60% / soglia allarme temper. tubi 60°C			
70% / 70°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 70% / soglia allarme temper. tubi 70°C			
80% / 80°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 80% / soglia allarme temper. tubi 80°C			
90% / 90°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 90% / soglia allarme temper. tubi 90°C			
100% / 100°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 100% / soglia allarme temper. tubi 100°C			

8.6 TERMOSTATO T+H - DA INCASSO (GW1x765H)



8.6.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Per impostare i parametri di funzionamento del termostato, dell'umidità e degli elementi remoti eventualmente presenti (es: sonde di termoregolazione Easy), premere il tasto . Per uscire dalla procedura di impostazione dei parametri, senza memorizzare la modifica della pagina in corso, è sufficiente premere due volte il tasto oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione. I parametri modificabili dipendono dalla pagina visualizzata nello stato normale di funzionamento: se la pagina visualizzata è relativa al termostato verrà presentato il menu Set relativo al termostato; se la pagina visualizzata è quella di un generico elemento remoto, verrà presentato il menu Set relativo a quell'elemento selezionato; se la pagina visualizzata è quella relativa alla sezione umidità, verrà presentato il menu Set relativo alla soglia di umidità selezionata.

<u>I parametri relativi al termostato e all'umidità</u> sono raggruppati in tre insiemi funzionali: parametri generali, parametri di funzionamento e parametri di controllo.

Parametri generali





Impostazione dell'ora

Quando le cifre dell'ora lampeggiano, impostare l'ora con i tasti 🗖 🗹 .

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 🗮 entro 30 secondi.

Impostazione dei minuti

Quando le cifre dei minuti lampeggiano, impostare i minuti con i tasti 🗖 🗹 .

Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto 🗷 entro 30 secondi.









Impostazione unità di misura temperatura

Quando il simbolo °C o °F della temperatura inizia a lampeggiare, selezionare l'unità di misura della temperatura con i tasti 🗠 🗹 . Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 📅 entro 30 secondi.

Ritorno a pagina principale

Utilizzare i tasti \square o \square per impostare la pagina principale che il dispositivo dovrà visualizzare automaticamente allo scadere di un periodo di inattività dell'utente (OFF = funzione disabilitata; THER = pagina principale del termostato; P01, P02, P03, P04 = pagine relative agli elementi remoti, se abilita<u>ti).</u>

Se la funzione è abilitata, la pressione del tasto permette di accedere alla pagina di impostazione della durata del periodo di inattività e con i tasti o è possibile impostare l'intervallo (da 5 a 120 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Colore retroilluminazione

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per modificare il colore della retroilluminazione del display. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🛱 entro 30 secondi.

Tema icone

Utilizzare i tasti o per modificare i temi di colore con i quali vengono rappresentate le diverse icone visualizzate a display (MONO = tema monocromatico; TH1, TH2, TH3, TH4, TH5 = temi a colori) quando la retroilluminazione è attiva. La schermata è visibile solo se il colore della retroilluminazione è bianco. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Colore icone tema monocromatico

Utilizzare i tasti o per modificare il colore delle icone con tema monocromatico. Il parametro è visibile solo se il tema delle icone è monocromatico e la retroilluminazione attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.





™ ÷0∲(÷ NT c



Temporizzazione retroilluminazione

Utilizzare i tasti o per impostare la durata minima del tempo di inattività dell'utente prima che la retroilluminazione si disattivi automaticamente (intervallo impostabile da 10 a 180 secondi). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Intensità luminosa retroilluminazione

Utilizzare i tasti \bigtriangleup o \bigstar per scegliere il tipo di gestione dell'intensità della retroilluminazione (MAN = valore fisso; SENS = sensore crepuscolare). Il parametro è visibile solo se la retroilluminazione è attiva. Se il tipo di gestione è MAN, utilizzare i tasti \bigtriangleup o \bigtriangleup per scegliere la percentuale di intensità luminosa desiderata (intervallo impostabile da 30 a 100%).

Se il tipo di gestione è SENS, utilizzare i tasti \triangle o \triangle per incrementare (+10%), decrementare (-10%) o lasciare invariato (0%) il valore di luminosità rilevato dal sensore crepuscolare a bordo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🕮 entro 30 secondi.

Sensore di temperatura esterno

Utilizzare i tasti \bigtriangleup o \bigtriangleup per impostare la funzione del sensore di temperatura NTC collegato al termostato (OFF = disabilitato; TEMP = abilitato come sonda di temperatura; FLO = abilitato come sonda a pavimento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \blacksquare entro 30 secondi.

Incidenza del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura misurata

Utilizzare i tasti o per impostare il peso (%) del sensore di temperatura esterno nel calcolo della temperatura misurata dal termostato (valore impostabile da 10% a 100%, a passi di 10). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al termostato è stato abilitato come sonda di temperatura nella schermata precedente. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Impostazione temperatura di soglia allarme

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗠 per impostare la temperatura limite a pavimento sopra la quale il termostato blocca il riscaldamento per prevenire eventuali danni (valore espresso in decimi di °C, impostabile da 150 a 1000, a passi di 100). Il parametro è visibile solo se il sensore di temperatura NTC collegato al termostato è stato abilitato come sonda di temperatura (TEMP).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 📇 entro 30 secondi.

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per impostare la modalità di

÷ÒĖÉ÷



funzionamento del relè a bordo del termostato (OFF = disabilitato, HEAT = gestione valvola di riscaldamento, COOL = gestione valvola di raffrescamento, BOTH = gestione valvola riscaldamento/raffrescamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo.

Abilitazione pagine parametri supplementari

premere il tasto 📇 entro 30 secondi.

Impostazione relè locale



Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per abilitare/disabilitare i tre insiemi funzionali in cui sono suddivisi i parametri di configurazione del dispositivo (G = parametri Generali, GF = parametri Generali + Funzionamento, GFC = parametri Generali + Funzionamento + Controllo). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖾 entro 30 secondi.

Se dal menu "Abilitazione pagine parametri supplementari" è stata abilitata la modifica da locale del solo gruppo dei Parametri Generali (opzione G), con la pressione del tasto 📇 si ritornerà all'inizio del menu di configurazione dei parametri, altrimenti si proseguirà con la configurazione del successivo gruppo di parametri.

Parametri di funzionamento





Bilanciamento de<u>l bianco</u>

Utilizzare i tasti 🛆 o 🗹 per impostare il peso della componente rossa (RED) nella retroilluminazione del display (valore impostabile da 1 a 63). La regolazione è valida solo per il colore bianco dello schermo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖾 entro 30 secondi.

Utilizzare i tasti 🖸 o 🗹 per impostare il peso della componente verde (GRE) nella retroilluminazione del display (valore impostabile da 1 a 63). La regolazione è valida solo per il colore bianco dello schermo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Utilizzare i tasti 🖸 o 🗹 per impostare il peso della componente blu (BLU) nella retroilluminazione del display (valore impostabile da 1 a 63). La regolazione è valida solo per il colore bianco dello schermo.

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Tipo di control<u>lo</u> termostato

Utilizzare i tasti o per modificare il tipo di controllo del termostato (SETP = setpoint, MODE = modalità HVAC). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Selezione riscaldamento/raffrescamento

Utilizzare i tasti \square o \square per selezionare il tipo di funzionamento (O = riscaldamento; O = raffrescamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \blacksquare entro 30 secondi.

Se la pagina visualizzata è relativa al termostato (tipo di funzionamento: riscaldamento)





Impostazione setpoint TEMP

All'apparire del simbolo **PRP** • , il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di **PRP** • (TECONOMY) con i tasti A Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione setpoint

All'apparire del simbolo PPP (), il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di PPP () (TPRECOMFORT) con i tasti . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.





Impostazione setpoint 🍽 🛙

All'apparire del simbolo ™ I, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di ™ I (TCOMFORT) con i tasti I I Per confermare il valore impostato, premere il tasto I entro 30 secondi.

Impostazione valore temperatura antigelo

All'apparire del simbolo OFF, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura antigelo con i tasti 🖸 🗹. Per confermare il valore impostato, premere il tasto 🖻 entro 30 secondi.

Se la pagina visualizzata è relativa al termostato (tipo di funzionamento: raffrescamento)









Impostazione setpoint [™]•

All'apparire del simbolo PP, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di PP, (TCOMFORT) con i tasti . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione setpoint

All'apparire del simbolo """, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di (TPRECOMFORT) con i tasti . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione setpoint 🎟 🛔

All'apparire del simbolo IMP (, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore di IMP ((TECONOMY) con i tasti A M . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione valore protezione alte temperature

All'apparire del simbolo OFF, il valore di temperatura inizia a lampeggiare. Regolare il valore della temperatura protezione alte temperature con i tasti 🛆 🗹. Per confermare il valore impostato, premere il tasto \Xi entro 30 secondi.

ATTENZIONE!

Tra i valori di setpoint esistono i seguenti vincoli:

- RISCALDAMENTO

TANTIGELO S TEMP S TEMP

- RAFFRESCAMENTO

Se la pagina visualizzata è relativa all'umidità



Soglie di umidi<u>tà (d</u>a 1..5)

Utilizzare i tasti relativa (fino a 5, se abilitate). L'intervallo impostabile varia da 1% a 100%. Per confermare il valore impostato e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Se dal menu "Abilitazione pagine parametri supplementari" è stata abilitata la modifica da locale del gruppo dei Parametri Generali + Funzionamento (opzione GF), con la pressione del tasto 🖼 si ritornerà all'inizio del menu di configurazione dei parametri, altrimenti si proseguirà con la configurazione del successivo gruppo di parametri.

Parametri di controllo



Logica di controllo (2 o 4 vie)

Utilizzare i tasti o per modificare il tipo di logica di controllo dell'impianto di termoregolazione (2 = logica comune; 4 = logica distinta). La logica di controllo comune è associata ad impianti a 2 vie, con una sola valvola per riscaldamento/raffrescamento.

La logica di controllo distinta è associata ad impianti a 4 vie, con due valvole, una per riscaldamento e l'altra per raffrescamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Algoritmo di controllo termoregolazione

Le schermate visualizzabili dipendono dal tipo di algoritmo di controllo dell'impianto di termoregolazione che è stato impostato nella schermata precedente:

- due punti ON-OFF
- proporzionale integrale PWM
- fan coil con controllo velocità ON-OFF

Cherus

DUE PUNTI ON-OFF

Il principio di funzionamento prevede la gestione dell'impianto di termoregolazione basandosi su due soglie (ciclo di isteresi), utilizzate per discriminare l'accensione e lo spegnimento dell'impianto.



Impostazione differenziale regolazione

Utilizzare i tasti \frown per impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a due punti (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C).

Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🚟 entro 30 secondi.
Cherus

PROPORZIONALE INTEGRALE PWM

L'algoritmo di controllo PWM, utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione, permette di abbattere i tempi dovuti all'inerzia termica introdotti dal controllo a due punti.



Impostazione banda proporzionale

Utilizzare i tasti 🖸 🗹 per impostare il valore della banda proporzionale dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1°C a 10°C, a passi di 0,5°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di integrazione

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore del tempo di integrazione dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1 a 250 secondi, OFF). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.



Impostazione tempo di ciclo

Utilizzare i tasti 🛆 🗹 per impostare il valore del tempo di ciclo dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (possibili valori sono: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minuti). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🖼 entro 30 secondi.

Cherus

FAN COIL CON CONTROLLO VELOCITÀ ON-OFF

Il principio di funzionamento consiste nell'attivare/disattivare le velocità del fan coil in base alla differenza tra setpoint impostato e temperatura misurata, utilizzando oggetti di comunicazione indipendenti da 1 bit per la gestione delle singole velocità.





Utilizzare i tasti regolazione dell'algoritmo di controllo della valvola del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Se la logica di controllo è comune, il parametro rimane lo stesso sia in riscaldamento che in condizionamento. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.











Impostazione differenziale regolazione velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0°C a 2,0°C). Se si imposta il valore a 0°C, quando si attiva l'elettrovalvola si attiverà anche istantaneamente la velocità 1 del fan coil. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 2

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione differenziale regolazione velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del differenziale di regolazione della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 1

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 1 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazione inerzia velocità 2

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 2 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.



Impostazione inerzia velocità 3

Utilizzare i tasti o per impostare il valore del tempo di inerzia della velocità 3 del fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostazioni comuni a tutti gli algoritmi di controllo





Impostazione modalità di controllo

Utilizzare i tasti \bigtriangleup o \Join per modificare il funzionamento del termostato da slave ad autonomo e viceversa (SLA = slave; AUT = autonomo). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto \boxdot entro 30 secondi.

Abilitazione comandi remoti

Utilizzare i tasti o per abilitare la ricezione dei comandi remoti quando il dispositivo è impostato come autonomo (ON = comandi remoti abilitati; OFF = comandi remoti disabilitati). La schermata è visibile se il dispositivo è stato impostato come autonomo nella schermata precedente. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto e entro 30 secondi.



L'abilitazione dei comandi remoti permette di impostare da remoto il tipo e la modalità di funzionamento del termostato, ad esempio tramite il remotizzatore GSM Easy. Durante il normale funzionamento del termostato, alla ricezione di un comando da remoto, il simbolo Dampeggia finché la modalità attiva rimane quella impostata da remoto.



Disattivazione spegnimento termostato

L'impostazione dei parametri del termostato è terminata. Premere il tasto 📼 per tornare al funzionamento normale.



8.6.2 FUNZIONI

I canali di ingresso del termostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

FUNZIONE SLAVE

Il termostato, se abbinato ad un dispositivo master (ad es: cronotermostato Easy), può operare in modalità slave: se il tipo di controllo attivo è HVAC non è possibile modificare da locale la modalità HVAC; se il tipo di controllo attivo è Setpoint o HVAC è possibile forzare temporaneamente da locale di $\pm 3^{\circ}$ il setpoint di funzionamento.

RICEZIONE COMANDI REMOTI

Il termostato è in grado di ricevere da altri dispositivi KNX (ad es: cronotermostato Easy) i comandi per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento).

SCENARI

Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali può essere associato il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento), la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento) e la forzatura della temperatura.

CONTATTO FINESTRA

Il dispositivo gestisce la funzione di contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione di contatto finestra aperta, di forzare il termostato nella modalità OFF (se il tipo di controllo è HVAC) o di forzare il setpoint Tantigelo/Tprotezione_alte_temperature (se il tipo di controllo è Setpoint). Al ripristino della condizione finestra chiusa, il termostato si riporta nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o esegue i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.

GESTIONE UMIDITÀ RELATIVA

Il dispositivo riceve la misura dell'umidità relativa da un sensore esterno KNX ed è in grado di gestire fino a 5 soglie di umidità relativa con invio comandi bus in seguito al superamento e al rientro in soglia.

I canali di uscita del termostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

GESTIONE ELETTROVALVOLA

Il termostato permette di inviare il comando di On/Off agli attuatori KNX che controllano l'elettrovalvola del riscaldamento, del raffrescamento o del riscaldamento/ raffrescamento.

GESTIONE FAN COIL

Il termostato permette di gestire la velocità di un fan coil (3 velocità), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

INVIO SEGNALAZIONI DI STATO

Il dispositivo è in grado di trasmettere i suoi parametri di funzionamento (modalità HVAC, tipo di funzionamento e setpoint attivi) e i dati correnti (temperatura misurata) agli altri dispositivi sul bus KNX.

SOGLIE DI UMIDITÀ

Il dispositivo implementa 5 soglie di umidità relativa alle quali è possibile associare l'invio di un comando bus al superamento della soglia istessa

CONTROLLO ELEMENTI REMOTI

Se nell'impianto sono presenti elementi remoti con logica di controllo propria (ad es: sonde di termoregolazione Easy), il termostato può essere utilizzato come unità di visualizzazione ed impostazione dei loro parametri di funzionamento (max 4 sonde).

8.6.3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Per accedere alla modalità di localizzazione dei canali Easy, partire dalla schermata di normale funzionamento del termostato e premere due volte il tasto \blacksquare (il menu "Abilitazione pagine parametri supplementari" deve essere impostato su GFC). In questa modalità è possibile localizzare i canali implementati dal dispositivo per inserirli nelle diverse funzioni realizzate con il configuratore Easy (Easy Controller). Utilizzare i tasti \triangle o \triangle per selezionare i canali da localizzare, quindi premere il tasto \blacksquare per inviare il comando bus che permette la localizzazione del canale prescelto: per segnalare l'avvenuto invio, l'icona \textcircled si accende per un breve periodo. Per uscire dalla modalità di localizzazione dei canali Easy è sufficiente premere nuovamente il tasto \blacksquare oppure attendere 30 secondi dall'ultima digitazione.

In alternativa il canale da utilizzare può essere selezionato direttamente dall'elenco dei canali.



LOC SLA	 SLA (Slave) Da utilizzare per ricevere/impostare: da remoto, con altri dispositivi Easy, il tipo (riscaldamento/raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint) di funzionamento del termostato. Esempi di dispositivi utilizzabili sono il cronotermostato Easy, la App HAPPY HOME, il pannello di comando e visualizzazione NAXOS Easy, l'interfaccia 4 canali Easy, etc; la modalità OFF del termostato, con priorità su tutti gli altri comandi, se si verifica la condizione di finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto. Alla segnalazione di finestra aperta rilevata do un dispositivo ricevuto durante la forzatura OFF; la memorizzazione/riproduzione di max. 8 scenari. Il termostato memorizza il tipo e la modalità HVAC di funzionamento e il setpoint correnti. Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 1.CH_Attuatore_Umidità_Termoregolazione
LOC C _J	CDH (Comando riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di riscaldamento o di riscaldamento/raffre- scamento.
	Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 2.CH_Commutazione_Info
	CDC (Comando raffrescamento)Da utilizzare per inviare il comando On/Off agli attuatori Easy che control- lano l'elettrovalvola dell'impianto di raffrescamento.Sul configuratore Easy il canale viene indicato come3.CH_Commutazione_Info
	HS1 (Velocità 1 fan coil riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 1 del fan coil in riscaldamento.
H5 I	zione_Info
LOC	HS2 (Velocità 2 fan coil riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 2 del fan coil in riscaldamento.
HSa	Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 5.CH_Commuta- zione_Info
LOC	HS3 (Velocità 3 fan coil riscaldamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 3 del fan coil in riscaldamento.
HS_3	Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 6.CH_Commuta- zione_Info
LOC	CS1 (Velocità 1 fan coil raffrescamento) Da utilizzare per inviare il comando On/Off al canale dell'attuatore Easy che controlla la velocità 1 del fan coil in raffrescamento.
[5]	Sul configuratore Easy il canale viene indicato come 7.CH_Commuta- zione_Info







Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Attuatore_Umidità_Ter- moregolazione	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario termo- stato, contatto finestra, invio segnalazioni di stato e Funzione slave
	2	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento o ri- scaldamento/raffrescamento
	3	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	4	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil riscaldamento
	5	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil riscaldamento
	6	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil riscaldamento
	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil raffrescamento
	8	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil raffrescamento
	9	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil raffrescamento
	10	CH_Master_Termorego- lazione_2	Sensore	Controllo dispositivo remoto 1
GW1x765H	11	CH_Master_Termorego- lazione_2	Sensore	Controllo dispositivo remoto 2
	12	CH_Master_Termorego- lazione_2	Sensore	Controllo dispositivo remoto 3
	13	CH_Master_Termorego- lazione_2	Sensore	Controllo dispositivo remoto 4
	14	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 1
	15	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 2
	16 CH_	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 3
	17	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 4
	18	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 5

8.6.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Canale: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: contatto finestra		
Disabilitato	Disabilitato	
Abilitato	Abilitato	

Canale: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: sensore esterno		
Disabilitato	Disabilitato	
Disabilitato	Disabilitato	
Sensore di temperatura NTC - GW10800	Sensore di temperatura GW10800 (per media pesata della temperatura misurata)	
Sensore di temperatura GW1x900	Sensore di temperatura da incasso GW1x900 (per media pesata della temperatura misurata)	

Canale: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: contributo sensore	/ soglia pavimento	
10% / 15°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 10% / soglia allarme temper. tubi 15°C	
20% / 20°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 20% / soglia allarme temper. tubi 20°C	
30% / 30°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 30% / soglia allarme temper. tubi 30°C	
40% / 40°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 40% / soglia allarme temper. tubi 40°C	
50% / 50°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 50% / soglia allarme temper. tubi 50°C	
60% / 60°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 60% / soglia allarme temper. tubi 60°C	
70% / 70°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 70% / soglia allarme temper. tubi 70°C	
80% / 80°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 80% / soglia allarme temper. tubi 80°C	
90% / 90°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 90% / soglia allarme temper. tubi 90°C	
100% / 100°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 100% / soglia allarme temper. tubi 100°C	

Canale: commutazione soglia	
Parametro: tipo di controllo	
Isteresi tipo 1	Isteresi della soglia per umidificare: Sopra soglia = soglia umidità Sotto soglia ≤ soglia umidità - isteresi
Isteresi tipo 2	Isteresi della soglia per deumidificare: Sopra soglia ≥ soglia umidità + isteresi Sotto soglia = soglia umidità

Canale: commutazione soglia		
Funzione: commutazione		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Off	Invia comando "OFF"	
On	Invia comando "ON"	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: commutazione		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Off	Invia comando "OFF"	
On	Invia comando "ON"	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 1 °C	
Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 2 °C	
Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 3 °C	
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 4 °C	
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 1 °C	
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 2 °C	
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 3 °C	
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 4 °C	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 1 °C	



Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 2 °C
Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 3 °C
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 4 °C
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 1 °C
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 2 °C
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 3 °C
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 4 °C

8.7 SONDA DI TERMOREGOLAZIONE - DA INCASSO (GW1x769)



GW 1x 769

8.7.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Impostazione parametri degli elementi remoti

Dal display del termostato è possibile modificare <u>i parametri relativi al generico elemento</u> <u>remoto</u>. Di seguito sono riportate le schermate relative al menu Set del singolo elemento remoto. Ripetere la programmazione per tutti gli elementi remoti (P01, P02, P03, P04) eventualmente presenti.

Per accedere alle pagine di impostazione parametri degli elementi remoti occorre partire dalla schermata di visualizzazione dell'elemento desiderato (vedere paragrafo *Scegliere la pagina da visualizzare*), quindi premere il tasto **en**.



Scegliere la modalità HVAC (Precomfort, Comfort, Economy o OFF)____

Utilizzare i tasti o per selezionare la modalità HVAC desiderata (ECO = economy, PREC = precomfort, COMF = comfort o OFF). La schermata è visibile solo se il tipo di controllo dell'elemento remoto è stato impostato in modalità HVAC tramite il configuratore Easy. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.





Impostare il setpoint

Utilizzare i tasti o per modificare il setpoint. La schermata è visibile solo se il tipo di controllo dell'elemento remoto è stato impostato in Setpoint tramite il configuratore Easy. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostare il tipo di funzionamento

Utilizzare i tasti ▲ o ▲ per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto ■ entro 30 secondi.

L'impostazione dei parametri dell'elemento remoto è terminata. Premere il tasto e per tornare alla schermata di visualizzazione dell'elemento remoto.



8.7.2 FUNZIONI

I canali di ingresso della sonda possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

RICEZIONE COMANDI REMOTI

La sonda è in grado di ricevere da altri dispositivi KNX (ad es: termostato Easy, cronotermostato Easy) i comandi per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e il tipo di controllo (HVAC o Setpoint).

<u>SCENARI</u>

Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali può essere associato il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento).

CONTATTO FINESTRA

Il dispositivo gestisce la funzione di contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione di contatto finestra aperta, di forzare la sonda nella modalità OFF (se il tipo di controllo è HVAC) o di forzare il setpoint Tantigelo/Tprotezione_alte_temperature (se il tipo di controllo è Setpoint). Al ripristino della condizione finestra chiusa, la sonda si riporta nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o esegue i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.

I canali di uscita della sonda possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

GESTIONE ELETTROVALVOLA

La sonda permette di inviare il comando di On/Off agli attuatori KNX che controllano l'elettrovalvola del riscaldamento, del raffrescamento o del riscaldamento/raffrescamento.

GESTIONE FAN COIL

La sonda permette di gestire la velocità di un fan coil (3 velocità), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

INVIO SEGNALAZIONI DI STATO

Il dispositivo è in grado di trasmettere i suoi parametri di funzionamento (modalità HVAC, tipo di funzionamento e setpoint attivi) e i dati correnti (temperatura misurata) agli altri dispositivi sul bus KNX.



8.7.3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Non essendo dotata di elementi di comando e display di visualizzazione, la localizzazione dei canali Easy avviene attraverso la pressione prolungata del tasto di programmazione indirizzo fisico.

A seguito di una pressione prolungata del pulsante di programmazione (> 3 secondi), il dispositivo invia il telegramma di localizzazione del canale **1. CH_Slave_Termoregolazione_2**; gli altri canali non sono localizzabili e devono essere inseriti manualmente in una funzione dell'Easy Controller.

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Slave_Termoregolazione_2	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario, con- tatto finestra, invio segnalazioni di stato e Funzione slave
	2	CH_Stato_Termoregolazione_2	Sensore	Invio segnalazioni di stato
	3	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento o ri- scaldamento/raffrescamento
GW1x769	4	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	5	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil riscaldamento
	6	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil riscaldamento
	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil riscaldamento
	8	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil raffrescamento
	9	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil raffrescamento
	10	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil raffrescamento

8.7.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Funzione: slave termoregolazione	
Parametro: contatto finestra	
Disabilitato	Disabilitato
Abilitato	Abilitato

Funzione: slave termoregolazione		
Parametro: sensore esterno		
Disabilitato	Disabilitato	
Sensore di temperatura	Sensore di temperatura	
Sensore a pavimento	Sensore a pavimento (per allarme temperatura pavimento)	

Funzione: slave termoregolazione			
Parametro: contributo sensore	Parametro: contributo sensore / soglia pavimento		
10% / 15°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 10% / soglia allarme temper. tubi 15°C		
20% / 20°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 20% / soglia allarme temper. tubi 20°C		
30% / 30°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 30% / soglia allarme temper. tubi 30°C		
40% / 40°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 40% / soglia allarme temper. tubi 40°C		
50% / 50°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 50% / soglia allarme temper. tubi 50°C		
60% / 60°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 60% / soglia allarme temper. tubi 60°C		
70% / 70°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 70% / soglia allarme temper. tubi 70°C		
80% / 80°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 80% / soglia allarme temper. tubi 80°C		
90% / 90°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 90% / soglia allarme temper. tubi 90°C		
100% / 100°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 100% / soglia allarme temper. tubi 100°C		

8.8 Sonda di termoregolazione/umidità - da incasso (GW1x769H)



GW 1x 769H

8.8.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Impostazione parametri degli elementi remoti

Dal display del termostato è possibile modificare <u>i parametri relativi al generico elemento</u> <u>remoto</u>. Di seguito sono riportate le schermate relative al menu Set del singolo elemento remoto. Ripetere la programmazione per tutti gli elementi remoti (P01, P02, P03, P04) eventualmente presenti.

Per accedere alle pagine di impostazione parametri degli elementi remoti occorre partire dalla schermata di visualizzazione dell'elemento desiderato (vedere paragrafo *Scegliere la pagina da visualizzare*), quindi premere il tasto



Scegliere la modalità HVAC (Precomfort, Comfort, Economy o OFF)

Utilizzare i tasti o per selezionare la modalità HVAC desiderata (ECO = economy, PREC = precomfort, COMF = comfort o OFF). La schermata è visibile solo se il tipo di controllo dell'elemento remoto è stato impostato in modalità HVAC tramite il configuratore Easy. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.





Impostare il setpoint

Utilizzare i tasti △ o △ per modificare il setpoint. La schermata è visibile solo se il tipo di controllo dell'elemento remoto è stato impostato in Setpoint tramite il configuratore Easy. Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto entro 30 secondi.

Impostare il tipo di funzionamento

Utilizzare i tasti 🛆 o 🖄 per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento). Per confermare la scelta e passare al parametro successivo, premere il tasto 🛱 entro 30 secondi.

L'impostazione dei parametri dell'elemento remoto è terminata. Premere il tasto en per tornare alla schermata di visualizzazione dell'elemento remoto.



8.8.2 FUNZIONI

I canali di ingresso della sonda possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

RICEZIONE COMANDI REMOTI

La sonda è in grado di ricevere da altri dispositivi KNX (ad es: termostato Easy, cronotermostato Easy) i comandi per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e il tipo di controllo (HVAC o Setpoint).

SCENARI

Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali può essere associato il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento).

CONTATTO FINESTRA

Il dispositivo gestisce la funzione di contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione di contatto finestra aperta, di forzare la sonda nella modalità OFF (se il tipo di controllo è HVAC) o di forzare il setpoint Tantigelo/Tprotezione_alte_temperature (se il tipo di controllo è Setpoint). Al ripristino della condizione finestra chiusa, la sonda si riporta nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o esegue i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.

I canali di uscita della sonda possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

GESTIONE ELETTROVALVOLA

La sonda permette di inviare il comando di On/Off agli attuatori KNX che controllano l'elettrovalvola del riscaldamento, del raffrescamento o del riscaldamento/raffrescamento.

GESTIONE FAN COIL

La sonda permette di gestire la velocità di un fan coil (3 velocità), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

INVIO SEGNALAZIONI DI STATO

Il dispositivo è in grado di trasmettere i suoi parametri di funzionamento (modalità HVAC, tipo di funzionamento e setpoint attivi) e i dati correnti (temperatura misurata) agli altri dispositivi sul bus KNX.

MISURA UMIDITÀ RELATIVA

La sonda consente di impostare fino a 5 soglie di umidità relativa con invio comandi bus in seguito al superamento e al rientro in soglia (permette di inviare comandi On/Off agli attuatori KNX che gestiscono il sistema di umidificazione/deumidificazione, di forzare/incrementare/decrementare la modalità HVAC o il setpoint correnti del sistema di termoregolazione).



8.8.3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Non essendo dotata di elementi di comando e display di visualizzazione, la localizzazione dei canali Easy avviene attraverso la pressione prolungata del tasto di programmazione indirizzo fisico.

A seguito di una pressione prolungata del pulsante di programmazione (> 3 secondi), il dispositivo invia il telegramma di localizzazione del canale **1. CH_Attuatore_Umidità_Termoregolazione**; gli altri canali non sono localizzabili e devono essere inseriti manualmente in una funzione dell'Easy Controller.

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Attuatore_Umidità_Ter- moregolazione	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario, con- tatto finestra, invio segnalazioni di stato e Funzione slave
	2	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 1
	3	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 2
	4	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 3
	5	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 4
01/1/2001	6	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 5
GW1X/69H	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento
	8	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	9	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil riscaldamento
	10	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil riscaldamento
	11	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil riscaldamento
	12	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil raffrescamento
	13	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil raffrescamento
	14	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil raffrescamento
	15	CH_Commutazione_Soglia S	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 1
	16 CH_C	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 2
	17	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 3
	18	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 4
	19	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 5



8.8.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Funzione: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: contatto finestra		
Disabilitato	Disabilitato	
Abilitato	Abilitato	

Funzione: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: sensore esterno		
Disabilitato	Disabilitato	
Sensore di temperatura NTC - GW10800	Sensore di temperatura GW10800 (per media pesata della temperatura misurata)	
Sensore di temperatura GW1x900	Sensore di temperatura da incasso GW1x900 (per media pesata della temperatura misurata)	
Sensore a pavimento	Sensore a pavimento (per allarme temperatura pavimento)	

Canale: soglia umidità		
Parametro: soglia umidità		
5%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 5%	
10%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 10%	
15%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 15%	
20%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 20%	
25%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 25%	
30%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 30%	
35%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 35%	
40%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 40%	
45%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 45%	
50%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 50%	
55%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 55%	
60%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 60%	
65%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 65%	
70%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 70%	
75%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 75%	
80%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 80%	
85%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 85%	
90%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 90%	
95%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 95%	

Canale: commutazione soglia		
Parametro: tipo di controllo		
Isteresi tipo 1	Isteresi della soglia per umidificare:	
	Sopra soglia = soglia umidità Sotto soglia ≤ soglia umidità - isteresi	
Isteresi tipo 2	Isteresi della soglia per deumidificare:	
	Sopra soglia ≥ soglia umidità + isteresi Sotto soglia = soglia umidità	

Canale: commutazione soglia		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
ssun comando inviato		
ia comando "OFF"		
ia comando "ON"		
S		

Canale: commutazione soglia		
Funzione: commutazione		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Off	Invia comando "OFF"	
On	Invia comando "ON"	

Canale: commutazione soglia
Funzione: modalità termoregolazione
Parametro: azione commutazione sopra soglia

Cherus

Nessuna azione	Nessun comando inviato
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sulla sonda; l'or-
	dine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sulla sonda; l'or-
	dine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off

Canale: commutazione soglia	
Funzione: modalità termoregolazione	
Parametro: azione commutazione sotto soglia	
Nessuna azione	Nessun comando inviato
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sulla sonda; l'or-
	dine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sulla sonda; l'or-
	dine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off

Canale: commutazione soglia	
Funzione: modalità setpoint	
Parametro: azione commutazione sopra soglia	
Nessuna azione	Nessun comando inviato
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 1 °C
Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 2 °C
Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 3 °C
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 4 °C
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 1 °C
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 2 °C
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 3 °C
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 4 °C

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 1 °C	
Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 2 °C	
Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 3 °C	
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda + 4 °C	
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 1 °C	
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 2 °C	
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 3 °C	
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sulla sonda - 4 °C	

Chorus

8.9 SENSORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ - DA INCASSO (GW1x762H)



GW 1x 762H

8.9.1 FUNZIONI

I canali del dispositivo possono essere configurati con Easy Controller per svolgere le seguenti funzioni:

MISURA E IMPOSTAZIONE SOGLIE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ RELATIVA

Il dispositivo consente di misurare ed inviare su bus la temperatura e l'umidità relativa e di impostare fino a 4 soglie di temperatura e fino a 4 soglie di umidità relativa, con invio comandi bus in seguito al superamento e al rientro in soglia (permette di inviare comandi On/Off agli attuatori KNX che gestiscono il sistema di umidificazione/deumidificazione o di forzare la modalità HVAC del sistema di termoregolazione).



8.9.2 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Non essendo dotata di elementi di comando e display di visualizzazione, la localizzazione dei canali Easy avviene attraverso la pressione prolungata del tasto di programmazione indirizzo fisico.

A seguito di una pressione prolungata del pulsante di programmazione (> 3 secondi), il dispositivo invia il telegramma di localizzazione del canale **1. CH_Sensore_Temperatura_Umidità**; gli altri canali non sono localizzabili e devono essere inseriti manualmente in una funzione dell'Easy Controller.

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Sensore_Tempera- tura_Umidità	Sensore	Invio dei valori di umidità relativa e tempe- ratura misurati
	2	CH_Soglia_Temperatura	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia temperatura 1
	3	CH_Soglia_Temperatura	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia temperatura 2
	4	CH_Soglia_Temperatura	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia temperatura 3
	5	CH_Soglia_Temperatura	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia temperatura 4
GW1x762H	6	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 1
	7	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 2
	8	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 3
	9	CH_Soglia_Umidità	Attuatore	Ricezione valore della soglia da remoto e segnalazione stato valore corrente soglia umidità 4
	10	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di temperatura 1
	11	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di temperatura 2
	12	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di temperatura 3
-	13	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di temperatura 4
	14	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 1
	15	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 2
	16	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 3
	17	CH_Commutazione_Soglia	Sensore	Invio dei comandi associati al supera- mento della soglia di umidità 4



8.9.3 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Canale: sensore temperatura e umidità	
Parametro: tipo NTC	
Sensore NTC interno	Valore non gestito
Sensore temperatura NTC - 1 modulo	Valore non gestito
Sensore temperatura NTC - GW10800	Valore non gestito

Canale: soglia temperatura	
Parametro: soglia temperatura	
0 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 0 °C
1 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 1 °C
2 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 2 °C
3 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 3 °C
4 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 4 °C
5 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 5 °C
6 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 6 °C
7 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 7 °C
8 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 8 °C
9 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 9 °C
10 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 10 °C
11 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 11 °C
12 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 12 °C
13 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 13 °C
14 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 14 °C
15 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 15 °C
16 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 16 °C
17 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 17 °C
18 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 18 °C
19 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 19 °C
20 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 20 °C
21 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 21 °C
22 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 22 °C
23 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 23 °C
24 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 24 °C
25 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 25 °C
26 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 26 °C
27 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 27 °C
28 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 28 °C
29 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 29 °C
30 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 30 °C
31 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 31 °C
32 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 32 °C
33 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 33 °C
34 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 34 °C
35 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 35 °C
36 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 36 °C
37 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 37 °C
38 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 38 °C
39 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 39 °C
40 °C	Il valore iniziale della soglia di temperatura è 40 °C

Canale: soglia umidità	
Parametro: soglia umidità	
5%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 5%
10%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 10%
15%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 15%
20%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 20%
25%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 25%
30%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 30%
35%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 35%



40%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 40%
45%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 45%
50%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 50%
55%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 55%
60%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 60%
65%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 65%
70%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 70%
75%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 75%
80%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 80%
85%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 85%
90%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 90%
95%	Il valore iniziale della soglia di umidità è 95%

Canale: commutazione soglia	
Parametro: tipo di controllo	
Isteresi tipo 1	Isteresi della soglia per umidificare/riscaldare:
	Sopra soglia = soglia umidità Sotto soglia ≤ soglia umidità – isteresi
	Sopra soglia = soglia temperatura Sotto soglia ≤ soglia temperatura - isteresi
Isteresi tipo 2	Isteresi della soglia per deumidificare/raffrescare:
	Sopra soglia ≥ soglia umidità + isteresi Sotto soglia = soglia umidità
	Sopra soglia ≥ soglia temperatura + isteresi Sotto soglia = soglia temperatura

Canale: commutazione soglia	
Funzione: commutazione	
Parametro: azione commutazione sopra soglia	
Nessuna azione	Nessun comando inviato
Off	Invia comando "OFF"
On	Invia comando "ON"

Canale: commutazione soglia		
Funzione: commutazione		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Off	Invia comando "OFF"	
On	Invia comando "ON"	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	Valore non gestito	
Modalità HVAC corrente -1	Valore non gestito	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	Valore non gestito	
Modalità HVAC corrente -1	Valore non gestito	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 1	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 2	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 3	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 4	Valore non gestito	



Setpoint corrente - 1	Valore non gestito
Setpoint corrente - 2	Valore non gestito
Setpoint corrente - 3	Valore non gestito
Setpoint corrente - 4	Valore non gestito

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 1	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 2	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 3	Valore non gestito	
Setpoint corrente + 4	Valore non gestito	
Setpoint corrente - 1	Valore non gestito	
Setpoint corrente - 2	Valore non gestito	
Setpoint corrente - 3	Valore non gestito	
Setpoint corrente - 4	Valore non gestito	

8.10TERMOSTATO ICE (GW16794XX)



GW16794XX

8.10.1 IMPOSTAZIONE PARAMETRI

<u>I parametri relativi al termostato</u> sono raggruppati in due insiemi funzionali: parametri "base" e "avanzati".

Per accedere ai parametri "base" è sufficiente premere brevemente il tasto 🗞 mentre la pressione prolungata del tasto comporta l'accesso al menu "avanzato". In entrambe i casi, l'icona 🖏 si colora di verde ad indicare l'attivazione della modalità di impostazione parametri.

Se il dispositivo viene configurato da ETS, i due sottoinsiemi funzionali possono essere abilitati o disabilitati alla visualizzazione e/o modifica da locale, a seconda dell'impostazione del parametro ETS "Modifica parametri da locale" del menu "Generale".

Parametri "base"



Se tipo di funzionamento è "riscaldamento"

Impostazione setpoint di funzionamento (se controllo "setpoint")

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Impostazione setpoint Comfort (se controllo "HVAC") Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.





Impostazione setpoint Precomfort (se controllo "HVAC") Premere il tasto per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante . Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante secondi comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazione setpoint Economy (se controllo "HVAC") Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Se tipo di funzionamento è "raffrescamento"

Impostazione setpoint di funzionamento (se controllo "setpoint")

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Impostazione setpoint Comfort (se controllo "HVAC")

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
 entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
 comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.







Impostazione setpoint Economy (se controllo "HVAC") Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Se tipo di funzionamento = auto, le pagine di impostazione dei setpoint visualizzate sono quelle relative al tipo di funzionamento attivo in quel momento (riscaldamento o raffrescamento).

ATTENZIONE!

Tra i valori di setpoint esistono i seguenti vincoli:

se controllo "HVAC"

- RISCALDAMENTO

 $T_{\text{ANTIGELO}} \leq T_{\text{ECONOMY}} \leq T_{\text{PRECOMFORT}} \leq T_{\text{COMFORT}}$

- RAFFRESCAMENTO

$$\label{eq:temperature} \begin{split} T_{\text{COMFORT}} \leq T_{\text{PROTEZIONE}} & \text{ALTE TEMPERATURE} \\ \text{Inoltre, se tipo di funzionamento} &= auto, deve essere \\ rispettato anche il seguente vincolo: \end{split}$$

TCOMFORT RISCALDAMENTO \leq TCOMFORT CONDIZIONAMENTO - 1°C

se controllo "setpoint"

- Riscaldamento

 $T_{ANTIGELO} \leq T_{FUNZIONAMENTO}$

- RAFFRESCAMENTO

 $T_{FUNZIONAMENTO} \leq T_{PROTEZIONE}$ alte temperature

Inoltre, se tipo di funzionamento = auto, deve essere rispettato anche il seguente vincolo:

TCOMFORT RISCALDAMENTO \leq TCOMFORT CONDIZIONAMENTO - 1°C







Selezione riscaldamento/raffrescamento

Premere il tasto \bigcirc per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Selezionare il tipo di funzionamento (\underline{m} = riscaldamento; \underline{m} = raffrescamento; \underline{m} = auto) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante \blacktriangleright . La funzione "auto" è visibile se è abilitata la zona di interdizione" tramite il relativo parametro ETS. Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante R

Impostazione dell'ora

Premere il tasto \bigcirc per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, regolare il valore corrente attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante \rightarrow . Per confermare il valore impostato, premere il tasto \bigcirc entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante \bigotimes comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazione dei minuti

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, regolare il valore corrente attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Parametri "avanzati"



Impostazione setpoint OFF (building protection)

Premere il tasto per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante il setpoint di building protection del riscaldamento il o del raffrescamento set, in base al tipo di funzionamento impostato. Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante setta comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Impostazione unità di misura temperatura

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Selezionare l'unità di misura della temperatura (°C = Celsius; °F = Fahrenheit) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Intensità luminosa retroilluminazione display

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore percentuale dell'intensità luminosa del display; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Regolare il valore attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
(intervallo impostabile da 30% a 100%). Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Segnalazione acustica alla pressione dei pulsanti

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Abilitare/disabilitare la segnalazione acustica associata alla pressione dei pulsanti (0 = disabilita; 1 = abilita) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Tipo di controllo termostato

Premere il tasto **()** per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare il tipo di controllo del termostato (0 = HVAC; 1 = setpoint) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante **()**. Il parametro è visibile solo se il dispositivo è configurato con l'Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto **()** entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante **(30** secondi) o la di modifica senza salvataggio.





Logica di controllo (2 o 4 vie)

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare la logica di controllo del termostato (0 = logica comune; 1 = logica distinta) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
 . La logica di controllo comune è associata ad impianti a 2 vie, con una sola valvola per riscaldamento/raffrescamento. La logica di controllo distinta è associata ad impianti a 4 vie, con due valvole, una per riscaldamento e l'altra per raffrescamento. Il parametro è visibile solo se il dispositivo è configurato con l'Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
 entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

P 7, "

Algoritmo di controllo termoregolazione

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
l'algoritmo di controllo (0 = due punti On/Off; 1 = proporzionale integrale PWM; 2 = fan coil con controllo 3 velocità On/Off) del riscaldamento l' , del raffrescamento ** o di entrambi !!! ** , in base al tipo di funzionamento e alla logica di controllo impostati. Il parametro è visibile solo se il dispositivo è configurato con l'Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante ** comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

I parametri visualizzabili dipendono dal tipo di logica di controllo dell'impianto di termoregolazione che è stata impostata tramite i parametri "Algoritmo di controllo riscaldamento" e "Algoritmo di controllo raffrescamento" del menu "Generale" se il dispositivo è stato configurato con ETS, oppure dal valore del parametro "Algoritmo di controllo termoregolazione" (P 8) se il dispositivo è stato configurato con Easy Controller:

- due punti ON-OFF
- due punti 0%-100% (solo se configurato da ETS)
- proporzionale integrale PWM
- proporzionale integrale continuo (solo se configurato da ETS)
- fan coil con controllo velocità ON-OFF

Cherus

DUE PUNTI ON-OFF

Il principio di funzionamento prevede la gestione dell'impianto di termoregolazione basandosi su due soglie (ciclo di isteresi), utilizzate per discriminare l'accensione e lo spegnimento dell'impianto.



Impostazione differenziale regolazione

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il differenziale di regolazione (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C) del riscaldamento mostato. Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

PROPORZIONALE INTEGRALE PWM

L'algoritmo di controllo PWM, utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione, permette di abbattere i tempi dovuti all'inerzia termica introdotti dal controllo a due punti.



Impostazione banda proporzionale

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il valore della banda proporzionale dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1°C a 10°C) del riscaldamento <u>im</u> o del raffrescamento <u>st</u>, in base al tipo di funzionamento impostato. Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Impostazione tempo di integrazione

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il valore del tempo di integrazione dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (intervallo impostabile da 1 a 250 secondi, "no") del riscaldamento <u>M</u> o del raffrescamento <u>**</u>, in base al tipo di funzionamento impostato. Il valore "no" esclude la competente integrale dall'algoritmo di controllo, che diventa così un controllo proporzionale puro. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazione tempo di ciclo

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il valore del tempo di ciclo dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale (possibili valori sono: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minuti) del riscaldamento
o del raffrescamento
; in base al tipo di funzionamento impostato. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

FAN COIL CON CONTROLLO VELOCITÀ ON-OFF

Il principio di funzionamento consiste nell'attivare/disattivare le velocità del fan coil in base alla differenza tra setpoint impostato e temperatura misurata, utilizzando oggetti di comunicazione indipendenti da 1 bit per la gestione delle singole velocità.



Impostazione differenziale regolazione valvola

Premere il tasto ● per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante → il differenziale di regolazione della valvola dell'algoritmo di controllo fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C) del riscaldamento <u></u> o del raffrescamento * , in base al tipo di funzionamento impostato. Per confermare il valore impostato, premere il tasto ● entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.









Impostazione differenziale regolazione velocità 1

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il differenziale di regolazione della velocità 1 dell'algoritmo di controllo fan coil (intervallo impostabile da 0°C a 2,0°C) del riscaldamento impostato. Se si imposta il valore a 0°C, quando si attiva l'elettrovalvola si attiverà anche istantaneamente la velocità 1 del fan coil. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazione differenziale regolazione velocità 2

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il differenziale di regolazione della velocità 2 dell'algoritmo di controllo fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C) del riscaldamento
o del raffrescamento
se il dispositivo è configurato di funzionamento impostato. Se il dispositivo è configurato in ETS, il parametro è visibile solamente se il numero di velocità del fan coil è maggiore di 1. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazione differenziale regolazione velocità 3

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il differenziale di regolazione della velocità 3 dell'algoritmo di controllo fan coil (intervallo impostabile da 0,1°C a 2,0°C) del riscaldamento
o del raffrescamento
se il dispositivo è configurato di funzionamento impostato. Se il dispositivo è configurato in ETS, il parametro è visibile solamente se il numero di velocità del fan coil è 3. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Impostazione inerzia velocità 1

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il tempo di inerzia della velocità 1 dell'algoritmo di controllo fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi) del riscaldamento
o del raffrescamento
r , in base al tipo di funzionamento impostato. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazione inerzia velocità 2

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il tempo di inerzia della velocità 2 dell'algoritmo di controllo fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi) del riscaldamento
o del raffrescamento
e , in base al tipo di funzionamento impostato. Se il dispositivo è configurato in ETS, il parametro è visibile solamente se il numero di velocità del fan coil è maggiore di 1. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
e entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazione inerzia velocità 3

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il tempo di inerzia della velocità 3 dell'algoritmo di controllo fan coil (intervallo impostabile da 0 a 10 secondi) del riscaldamento
o del raffrescamento
referescamento
referescament





Impostazioni comuni a tutti gli algoritmi di controllo



Impostazione modalità di controllo

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare la modalità di controllo del termostato (0 = autonomo; 1 = slave) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Il parametro è visibile solo se il dispositivo è configurato con l'Easy Controller oppure se è stato impostato come slave tramite ETS. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante
comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Disattivazione spegnimento termostato

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare la condizione che permette di disattivare lo spegnimento del termostato (0 = da locale; 1 = da remoto e/o da locale) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
. Il parametro è visibile solo se il dispositivo è configurato con l'Easy Controller ed è impostato come slave oppure come autonomo con controllo a Setpoint. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Impostazioni relative alle soglie di umidità



Soglia di umidità 1

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il valore della soglia di umidità 1 (intervallo impostabile da 1% a 100%). Il parametro è visibile solo se la soglia è stata attivata da ETS o da Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.





Soglia di umidità 2

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il valore della soglia di umidità 2 (intervallo impostabile da 1% a 100%). Il parametro è visibile solo se la soglia è stata attivata da ETS o da Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Soglia di umidità 3

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il valore della soglia di umidità 3 (intervallo impostabile da 1% a 100%). Il parametro è visibile solo se la soglia è stata attivata da ETS o da Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Soglia di umidità 4

Premere il tasto
per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante
il valore della soglia di umidità 4 (intervallo impostabile da 1% a 100%). Il parametro è visibile solo se la soglia è stata attivata da ETS o da Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto
entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Soglia di umidità 5

Premere il tasto per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Modificare attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante il valore della soglia di umidità 5 (intervallo impostabile da 1% a 100%). Il parametro è visibile solo se la soglia è stata attivata da ETS o da Easy Controller. Per confermare il valore impostato, premere il tasto entro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.



Attivazione sensore di prossimità

Premere il tasto per accedere alla modifica del valore; effettuato l'accesso, viene visualizzato il valore corrente del parametro. Attivare/disattivare il sensore di prossimità del termostato (0 = disattivo; 1 = attivo) attraverso lo slider touch circolare oppure attraverso il pulsante . Per confermare il valore impostato, premere il tasto nentro trenta secondi; lo scadere del timeout (30 secondi) o la pressione del pulsante comportano l'uscita dalla pagina di modifica senza salvataggio.

Il sensore di prossimità ha la funzione di attivare la retroilluminazione dei pulsanti e dello slider Touch. Se il sensore è attivo, la retroilluminazione si attiva all'avvicinarsi dell'utente al termostato; viceversa, se il sensore è disattivo, la retroilluminazione si attiva alla pressione dei pulsanti o dello slider Touch. La retroilluminazione si disattiva automaticamente dopo trenta secondi di inattività dell'utente sul termostato.

L'impostazione dei parametri "avanzati" del termostato è terminata. Premere il tasto 🔅 per tornare al funzionamento normale.

8.10.2 FUNZIONI

I canali di ingresso del termostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

FUNZIONE SLAVE

Il termostato, se abbinato ad un dispositivo master (ad es: cronotermostato Easy), può operare in modalità slave: se il tipo di controllo attivo è HVAC non è possibile modificare da locale la modalità HVAC; se il tipo di controllo attivo è Setpoint o HVAC è possibile forzare temporaneamente da locale di ±3° il setpoint di funzionamento.

RICEZIONE COMANDI REMOTI

Il termostato è in grado di ricevere da altri dispositivi KNX (ad es: cronotermostato Easy) i comandi per impostare il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento) e la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento).

SCENARI

Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire fino ad 8 scenari, ad ognuno dei quali può essere associato il tipo di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento), la modalità HVAC (o Setpoint di funzionamento) e la forzatura della temperatura.

CONTATTO FINESTRA

Il dispositivo gestisce la funzione di contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione di contatto finestra aperta, di forzare il termostato nella modalità OFF (se il tipo di controllo è HVAC) o di forzare il setpoint Tantigelo/Tprotezione_alte_temperature (se il tipo di controllo è Setpoint). Al ripristino della condizione finestra chiusa, il termostato si riporta nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o esegue i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.

GESTIONE UMIDITÀ RELATIVA

Il dispositivo riceve la misura dell'umidità relativa da un sensore esterno KNX ed è in grado di gestire fino a 5 soglie di umidità relativa con invio comandi bus in seguito al superamento e al rientro in soglia.

I canali di uscita del termostato possono essere configurati con Easy Controller per svolgere, a scelta, una delle seguenti funzioni:

GESTIONE ELETTROVALVOLA

Il termostato permette di inviare il comando di On/Off agli attuatori KNX che controllano l'elettrovalvola del riscaldamento, del raffrescamento o del riscaldamento/ raffrescamento.

GESTIONE FAN COIL

Il termostato permette di gestire la velocità di un fan coil (3 velocità), sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

INVIO SEGNALAZIONI DI STATO

Il dispositivo è in grado di trasmettere i suoi parametri di funzionamento (modalità HVAC, tipo di funzionamento e setpoint attivi) e i dati correnti (temperatura misurata) agli altri dispositivi sul bus KNX.

SOGLIE DI UMIDITÀ

Il dispositivo implementa 5 soglie di umidità relativa alle quali è possibile associare l'invio di un comando bus al superamento della soglia istessa


8.10.3 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Per accedere alla modalità di localizzazione dei canali Easy, partire dalla schermata di normale funzionamento del termostato e premere per più di dieci secondi il tasto \checkmark . In questa modalità è possibile localizzare i canali implementati dal dispositivo per inserirli nelle diverse funzioni realizzate con il configuratore Easy (Easy Controller). Utilizzare lo slider circolare touch o il pulsante \checkmark per selezionare i canali da localizzare, quindi premere il tasto \bigcirc per inviare il comando bus che permette la localizzazione del canale prescelto: per segnalare l'avvenuto invio, l'icona \textcircled si accende per un breve periodo. Per uscire dalla modalità di localizzazione dei canali Easy è necessario premere il tasto \textcircled . In alternativa il canale da utilizzare può essere selezionato direttamente dall'elenco dei canali.









Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Attuatore_Umidità_Ter- moregolazione	Attuatore	Ricezione comandi remoti, scenario termo- stato, contatto finestra, invio segnalazioni di stato e Funzione slave
	2	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola riscaldamento o ri- scaldamento/raffrescamento
	3	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo elettrovalvola raffrescamento
	4	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil riscaldamento
	5	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil riscaldamento
	6	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil riscaldamento
	7	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 1 fancoil raffrescamento
GW/1607/yy	8	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 2 fancoil raffrescamento
0111037477	9	CH_Commutazione_Info	Sensore	Controllo velocità 3 fancoil raffrescamento
	10	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 1
	11	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 2
	12	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 3
	13	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 4
	14	CH_Commutazione _Soglia	Sensore	Invio dei comandi associate al supera- mento della soglia di umidità 5

8.10.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Canale: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: contatto finestra		
Disabilitato	Disabilitato	
Abilitato	Abilitato	

Canale: attuatore umidità termoregolazione			
Parametro: sensore esterno			
Disabilitato	Disabilitato		
Sensore di temperatura NTC - GW10800	Sensore di temperatura GW10800 (per media pesata della temperatura misurata)		
Sensore di temperatura GW1x900	Sensore di temperatura da incasso GW1x900 (per media pesata della temperatura misurata)		
Sensore a pavimento	Sensore a pavimento (per allarme temperatura pavimento)		

Canale: attuatore umidità termoregolazione		
Parametro: contributo sensore / soglia pavimento		
10% / 15°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 10% / soglia allarme temper. tubi 15°C	
20% / 20°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 20% / soglia allarme temper. tubi 20°C	
30% / 30°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 30% / soglia allarme temper. tubi 30°C	
40% / 40°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 40% / soglia allarme temper. tubi 40°C	
50% / 50°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 50% / soglia allarme temper. tubi 50°C	
60% / 60°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 60% / soglia allarme temper. tubi 60°C	
70% / 70°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 70% / soglia allarme temper. tubi 70°C	
80% / 80°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 80% / soglia allarme temper. tubi 80°C	
90% / 90°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 90% / soglia allarme temper. tubi 90°C	
100% / 100°C	Contributo sensore esterno (media pesata) 100% / soglia allarme temper. tubi 100°C	

Canale: commutazione soglia	
Parametro: tipo di controllo	
Isteresi tipo 1	Isteresi della soglia per umidificare:
	Sopra soglia = soglia umidità Sotto soglia ≤ soglia umidità - isteresi
Isteresi tipo 2	Isteresi della soglia per deumidificare:
-	Sopra soglia ≥ soglia umidità + isteresi Sotto soglia = soglia umidità



Canale: commutazione soglia	
Funzione: commutazione	
Parametro: azione commutazione sopra soglia	
Nessuna azione	Nessun comando inviato
Off	Invia comando "OFF"
On	Invia comando "ON"

Canale: commutazione soglia	
Funzione: commutazione	
Parametro: azione commutazione sotto soglia	
Nessuna azione	Nessun comando inviato
Off	Invia comando "OFF"
On	Invia comando "ON"

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità termoregolazione		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Comfort	Invia modalità HVAC "COMFORT"	
Precomfort	Invia modalità HVAC "PRECOMFORT"	
Economy	Invia modalità HVAC "ECONOMY"	
OFF	Invia modalità HVAC "OFF" (building protection)	
Modalità HVAC corrente +1	La modalità HVAC inviata è quella successiva a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	
Modalità HVAC corrente -1	La modalità HVAC inviata è quella precedente a quella impostata sul termostato;	
	l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sopra soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 1 °C	
Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 2 °C	
Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 3 °C	
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 4 °C	
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 1 °C	
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 2 °C	
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 3 °C	
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 4 °C	

Canale: commutazione soglia		
Funzione: modalità setpoint		
Parametro: azione commutazione sotto soglia		
Nessuna azione	Nessun comando inviato	
Setpoint corrente + 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 1 °C	
Setpoint corrente + 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 2 °C	
Setpoint corrente + 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 3 °C	
Setpoint corrente + 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato + 4 °C	
Setpoint corrente - 1	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 1 °C	
Setpoint corrente - 2	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 2 °C	
Setpoint corrente - 3	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 3 °C	
Setpoint corrente - 4	Il setpoint inviato è pari a quello impostato sul termostato - 4 °C	

9 CONTROLLO ENERGIA

9.1 INTERFACCIA KNX PER CONTATORE DI ENERGIA (GW90876)



GW 90 876

9.1.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

L'interfaccia KNX per contatore di energia, non essendo un dispositivo Easy, non è riconosciuta dal software Easy Controller e quindi è indispensabile conoscere gli indirizzi di gruppo pre-configurati nell'interfaccia stessa per assolvere alle funzioni di gestione energia e controllo carichi.

- Gli indirizzi di gruppo pre-configurati nell'interfaccia GW90876 sono i seguenti:
 - 15/7/252: per l'Energia attiva prodotta (KWh) fase 1
 - 15/7/253: per l'Energia attiva consumata (KWh) fase 1
 - 15/7/254: per la Potenza attiva (W) fase 1
 - 15/7/255: per Tipo di potenza attiva e carico fase 1
 - 15/7/248: per l'Energia attiva prodotta (KWh) fase 2
 - 15/7/249: per l'Energia attiva consumata (KWh) fase 2
 - 15/7/250: per la Potenza attiva (W) fase 2
 - 15/7/251: per Tipo di potenza attiva e carico fase 2
 - 15/7/244: per l'Energia attiva prodotta (KWh) fase 3
 - 15/7/245: per l'Energia attiva consumata (KWh) fase 3
 - 15/7/246: per la Potenza attiva (W) fase 3
 - 15/7/247: per Tipo di potenza attiva e carico fase 3
 - 15/7/240: per l'Energia attiva prodotta (KWh) TOTALE
 - 15/7/241: per l'Energia attiva consumata (KWh) TOTALE
 - 15/7/242: per la Potenza attiva (W) TOTALE
 - 15/7/243: per Tipo di potenza attiva e carico TOTALE

Cherus

9.1.2 CONFIGURAZIONE PANNELLI NAXOS

La programmazione della gestione energia elettrica avviene associando *i canali Easy dei pannelli Naxos Domo/ Combi* agli indirizzi di gruppo sopraelencati.

Di seguito sono riportate due videate e alcune note che chiariscono come effettuare le associazioni.

La sezione 56 dei pannelli è quella dedicata alla gestione energia e controllo carichi; esplodendo la vista avanzata, come mostrato nelle immagini sottostanti, è possibile aggiungere l'indirizzo di gruppo tramite una pressione del tasto destro del mouse, selezionando il canale interessato.



Le associazioni da effettuare nel caso di contatore monofase sono, rispettivamente:

- il canale_232 con l'indirizzo di gruppo 15/7/252
- il canale_233 con l'indirizzo di gruppo 15/7/253
- il canale_234 con l'indirizzo di gruppo 15/7/254
- il canale_235 con l'indirizzo di gruppo 15/7/255

I pannelli NAXOS sono in grado di visualizzare solamente i dati relativi ad una fase del contatore; in caso di contatore trifase, sarà possibile visualizzare i dati relativi ad una fase sola a scelta oppure visualizzare i dati relativi al conteggio TOTALE.

Una volta effettuate le associazioni, l'Easy Controller le visualizza come nell'immagine sottostante e il pannello Naxos riceverà su quegli indirizzi di gruppo le misure rilevate dall'interfaccia energia GW90876.

▲ 56. CH_Contatore_Energia	
230. (I) Misura_Acqua	
231. (I) Misura_Gas	
▲ 232. (I) Energia Prodotta	
0x7FFC 15/7/252	
▲ 233. (I) Energia Consumata	
0x7FFD 15/7/253	
▲ 234. (I) Valore_Potenza	
0x7FFE 15/7/254	
 235. (I) Segno potenza 	
0x7FFF 15/7/255	
	Ψ.
Filtro: 🛛 Tutti 🔹 🗹 Vista avanzata 🔲 Espandi tutto	
Sovrascrivi nomi durante la duplicazione	



9.1.3 CONFIGURAZIONE HAPPY HOME

La programmazione della gestione energia elettrica avviene associando *i canali Easy dell'App HAPPY HOME* agli indirizzi di gruppo elencati in precedenza.

Di seguito sono riportate due videate e alcune note che chiariscono come effettuare le associazioni.

Le sezioni 88, 89 e 90 dell'App sono quelle dedicate alla gestione energia di contatori monofase; esplodendo la vista avanzata, come mostrato nelle immagini sottostanti, è possibile aggiungere l'indirizzo di gruppo tramite una pressione del tasto destro del mouse, selezionando il canale interessato.



Le associazioni da effettuare sono, rispettivamente:

- il canale_774 con l'indirizzo di gruppo 15/7/252
- il canale_775 con l'indirizzo di gruppo 15/7/253
- il canale_776 con l'indirizzo di gruppo 15/7/254
- il canale_777 con l'indirizzo di gruppo 15/7/255

Una volta effettuate le associazioni, l'Easy Controller le visualizza come nell'immagine sottostante e la App riceverà su quegli indirizzi di gruppo le misure rilevate dall'interfaccia energia GW90876.

	87.	CH_App_Gestione_Energia	Trifase
	⊿	774. (I) Energy_Generated_	Арр
		0x7FFC 15/7/252	
	⊿	775. (I) Energy_Consumed	_App
		0x7FFD 15/7/253	
	4	776. (I) Power_Value_App	
		0x7FFE 15/7/254	
	4	777. (I) Power_Sign_App	
		0x7FFF 15/7/255	
-iltro:	Tutti	▼ Vista avanzata	Espandi tutto

Cherus

La sezione 87 dell'App è quella dedicata alla gestione energia di contatori trifase; esplodendo la vista avanzata, come mostrato nelle immagini sottostanti, è possibile aggiungere l'indirizzo di gruppo tramite una pressione del tasto destro del mouse, selezionando il canale interessato.





In questo caso, le associazioni da effettuare sono:

- il canale_758 con l'indirizzo di gruppo 15/7/252
- il canale_759 con l'indirizzo di gruppo 15/7/253
- il canale_760 con l'indirizzo di gruppo 15/7/254
- il canale_761 con l'indirizzo di gruppo 15/7/255
- il canale_762 con l'indirizzo di gruppo 15/7/248
- il canale_763 con l'indirizzo di gruppo 15/7/249
 il canale_764 con l'indirizzo di gruppo 15/7/249
- il canale_764 con l'indirizzo di gruppo 15/7/250
 il canale_765 con l'indirizzo di gruppo 15/7/251
- il canale 766 con l'indirizzo di gruppo 15/7/244
- il canale_767 con l'indirizzo di gruppo 15/7/244
 il canale_767 con l'indirizzo di gruppo 15/7/245
- il canale 768 con l'indirizzo di gruppo 15/7/246
- il canale_769 con l'indirizzo di gruppo 15/7/247
- il canale_770 con l'indirizzo di gruppo 15/7/240
- il canale_771 con l'indirizzo di gruppo 15/7/241
- il canale_772 con l'indirizzo di gruppo 15/7/242
- il canale_773 con l'indirizzo di gruppo 15/7/243

Una volta effettuate le associazioni, l'Easy Controller le visualizza come nell'immagine sottostante e la App riceverà su quegli indirizzi di gruppo le misure rilevate dall'interfaccia energia GW90876.

10 SISTEMA ANTINTRUSIONE

10.1 INTERFACCIA KNX PER CENTRALE DI COMANDO (GW10948)



GW 10 948

10.2 FUNZIONI

L'interfaccia dispone di 24 canali di uscita, ognuno dei quali permette di eseguire un determinato comando sull'impianto antintrusione. Dal punto di vista logico l'interfaccia è vista come un attuatore binario a 23 canali (1..23) che alla ricezione di comandi di tipo on/off esegue verso la centrale il comando specifico attribuito a quel canale e restituisce informazioni di stato di tipo on/off correlate al comando eseguito.

La tabella che segue mostra i comandi disponibili e le informazioni di stato fornite dalla centrale di comando dell'impianto antintrusione.

Canale	Comando	Informazioni di stato
1	ON inserimento totale impianto antintrusione	ON impianto inserito
	OFF disinserimento totale impianto antintrusione ⁽¹⁾	OFF impianto disinserito
2	ON disinserimento settore 1 – area 1	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 1 – area 1	OFF settore disinserito
3	ON disinserimento settore 2 – area 1	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 2 – area 1	OFF settore disinserito
4	ON disinserimento settore 3 – area 1	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 3 – area 1	OFF settore disinserito
5	ON disinserimento settore 4 – area 1	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 4 – area 1	OFF settore disinserito
6	ON disinserimento settore 1 – area 2	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 1 – area 2	OFF settore disinserito
7	ON disinserimento settore 2 – area 2	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 2 – area 2	OFF settore disinserito
8	ON disinserimento settore 3 – area 2	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 3 – area 2	OFF settore disinserito
9	ON disinserimento settore 4 – area 2	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 4 – area 2	OFF settore disinserito
10	ON disinserimento settore 1 – area 3	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 1 – area 3	OFF settore disinserito
11	ON disinserimento settore 2 – area 3	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 2 – area 3	OFF settore disinserito
12	ON disinserimento settore 3 – area 3	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 3 – area 3	OFF settore disinserito
13	ON disinserimento settore 4 – area 3	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 4 – area 3	OFF settore disinserito
14	ON disinserimento settore 1 – area 4	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 1 – area 4	OFF settore disinserito
15	ON disinserimento settore 2 – area 4	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 2 – area 4	OFF settore disinserito
16	ON disinserimento settore 3 – area 4	ON settore inserito

	OFF disinserimento settore 3 – area 4	OFF settore disinserito
17	ON disinserimento settore 4 – area 4	ON settore inserito
	OFF disinserimento settore 4 – area 4	OFF settore disinserito
18	OFF trigger richiesta stato allarme impianto antintrusione	ON allarme attivo (almeno un'area è in allarme)
	OFF trigger richiesta stato allarme impianto antintrusione	OFF allarme cessato (nessuna area in allarme)
19	ON trigger richiesta stato allarme area 1	ON allarme area 1 attivo
	OFF trigger richiesta stato allarme area 1	OFF allarme area 1 cessato
20	ON trigger richiesta stato allarme area 2	ON allarme area 2 attivo
	OFF trigger richiesta stato allarme area 2	OFF allarme area 2 cessato
21	ON trigger richiesta stato allarme area 3	ON allarme area 3 attivo
	OFF trigger richiesta stato allarme area 3	OFF allarme area 3 cessato
22	ON trigger richiesta stato allarme area 4	ON allarme area 4 attivo
	OFF trigger richiesta stato allarme area 4	OFF allarme area 4 cessato
23	ON trigger richiesta all'abilitazione inserimento totale	ON se tutti i settori sono abilitati all'inserimento
	OFF trigger richiesta all'abilitazione inserimento totale	OFF se almeno un settore non è abilitato all'in-
		serimento

Le informazioni di stato sono aggiornate e inviate sul bus quando viene eseguito il corrispondente comando e automaticamente ad ogni variazione di stato.

⁽¹⁾ Il comando di disinserimento totale non è consentito nella versione E-mode.

Per i canali 19, 20, 21 e 22 è possibile configurare le uscite per segnalare lo stato di allarme intrusione delle aree da 1 a 4, come illustrato nei passi seguenti:

- 1) Aprire nel browser il menù "Uscite"
- 2) Selezionare un'uscita (es: uscita 61), eventualmente rinominandola (es: AREA 1)
- 3) Selezionare come funzione d'uscita il parametro "Allarme intrusione da ingresso"
- 4) Selezionare come modo di uscita il parametro "Stato"
- 5) Selezionare i settori 1,2,3,4 dell'area selezionata (es: area 1)
- 6) Procedere in modo analogo per le aree 2, 3 e 4

À questo punto le uscite da 61 a 64 verranno attivate/disattivate secondo lo stato di allarme intrusione proveniente dai settori specificati.

Brow	vserGW v1.1.28 - Fik	: [Senza No	me *]									
File	Modifica Connessio	ne Azioni	Visualizza	Moduli	Strumen	ti Lin	guaggio ?					
10	3 🖬 🖆 👘 🛍 🕯	5 (2)	Lettura Con	figurazion	ne 🐻 Scrit	tura Con	nfigurazione					
ी gres	ssi Aree Uscite	Utenti d	iii Comb. telef	onico	() Opzioni	Organ	ni di comando	Sirene	Attuatori	D Prog. orario	없 Cronotermostato	Storico even
	Nome uscita	1	Funzione	d'uscita			Modo	Time	(hh:mm:ss)	Parametro	Area 1	
59	Uscita 59	Controllo m	anuale			-		00:00:0	0			
'n	Uecła 60	Controllo.m	acuale		_	3		00:00:0	D			
	AREA 1	Allarme intr	usione da ingre	:550		💌 🤃 Ìtat	to	00:00:0	0		1234	
2	AREA 2	Allarme intr	usione da ingre	1550		💌 Ra	to	00:00:0	0			1234
3	AREA 3	Allarme intr	usione da ingre	1550		▼ Rat	to	00:00:0	D			
	AREA 4	Allarme intr	usione da ingre	1550		- Rat	to	00:00:0	0			
cite Non) ne uscita		AREA 1									
ote Non Fun	ne usota zione d'usota		AREA 1	trusione o	da ingresso			-				
ote Nor Fun	ne uscita zione d'uscita npostazioni funzioni d'us	ża ————————————————————————————————————	AREA 1	trusione d	da ingresso				La gestion	ve é sensibile agli a	llami intrusione provenient	i da aree/settori
re cite Non Fun	ne uscita izione d'uscita npostazioni funzioni d'us Modo	zta	AREA 1	trusione d	da ingresso		N		La gestion specificati	e é sensibile agli a	llami intrusione provenient	i da aree/settori
nte Norr Fun	ne uscita zione d'uscita npostazioni funzioni d'us Modo Timer (hh.mm.as)	sta ———	AREA 1	trusione o Stato	da ingresso 10		×		La gestion specificati L'uscita se	e é sensibile agli a ague lo stato della f	llami intrusione provenient funzione di uscita.	i da aree./settori
cite Non	ne usoita izione d'usoita inpostazioni funzioni d'us Modo Timer (hh.mm.as) Parametro	sta	AREA 1	trusione of Stato	da ingresso 10		•	×	La gestion specificati L'uscita se	ie é sensibile agli al sgue lo stato della f	llami intrusione provenient funzione di uscita.	i da aree/settori
ote Non	ne uscita izione d'uscita inpostazioni funzioni d'us Modo Timer (hh.mm.ss) Parametro Area 1	cta	AREA 1 Allarme in	trusione of Stato	da ingresso		Y Area 4	2	La gestion specificati L'uscita se	e é sensibile agli a ague lo stato della f	llami intrusione provenient funzione di uscita.	i da aree./settori



Il canale 24 è dedicato alla memorizzazione / esecuzione di scenari (max 8).

Ad ogni scenario può essere associato lo stato di inserimento/disinserimento dei settori.

Nel caso in cui tutti i settori si trovassero nella condizione "disinserito", la centrale risulterebbe disinserita totalmente: tale condizione non può essere appresa/replicata attraverso uno scenario.

Canale	Comando
24	Memorizzazione / esecuzione di scenari

I comandi possono essere inviati attraverso il Pannello di controllo Easy, le Pulsantiere Easy, pulsanti collegati alle interfacce contatti Easy o da remoto attraverso la App HAPPY HOME.

10.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento totale antifurto
	2	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 1 area 1
	3	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 2 area 1
	4	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 3 area 1
	5	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 4 area 1
	6	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 1 area 2
	7	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 2 area 2
	8	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 3 area 2
	9	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 4 area 2
	10	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 1 area 3
	11	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 2 area 3
	12	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 3 area 3
	13	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 4 area 3
	14	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 1 area 4
GW10948	15	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 2 area 4
	16	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 3 area 4
	17	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Inserimento/Disinserimento settore 4 area 4
	18	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Allarme antifurto/Trigger allarme antifurto
	19	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Allarme area 1/Trigger allarme area 1
	20	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Allarme area 2/Trigger allarme area 2
	21	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Allarme area 3/Trigger allarme area 3
	22	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	Allarme area 4/Trigger allarme area 4
			A	Abilitazione all'inserimento totale anti-
	23	CH_Attuatore_Binario_Base	Attuatore	furto/Irigger abilitazione all'inserimento to-
				Esecuzione memorizzazione scenari
	24	CH_Attuatore_OnOff_Scenario	Attuatore	che una password predefinita che effettuerà
				il login con l'utente 32 della centrale



10.2.2 PASSWORD DI ACCESSO ALLA CENTRALE DI COMANDO GW10931

Per poter comunicare con la centrale di comando, all'interfaccia KNX devono essere associati un nome utente e una password validi: l'utente definito (non modificabile) è "utente 32", mentre la password deve essere scelta in un elenco di 26 password preimpostate (come da tabella seguente). La password deve sempre essere definita con il canale 24.

Funzione: attuatore OnOff Scen	ario
Parametro: tempo di attivazione	
Non attivo	Password reimpostata: 888888
1 secondo	Password reimpostata: 111111
2 secondi	Password reimpostata: 222222
3 secondi	Password reimpostata: 333333
5 secondi	Password reimpostata: 444444
10 secondi	Password reimpostata: 555555
15 secondi	Password reimpostata: 666666
20 secondi	Password reimpostata: 777777
30 secondi	Password reimpostata: 999999
45 secondi	Password reimpostata: 112222
1 minuto	Password reimpostata: 113333
1 minuto 15 sec	Password reimpostata: 110000
1 minuto 30 sec	Password reimpostata: 114444
2 minuti	Password reimpostata: 115555
2 minuti 30 sec	Password reimpostata: 116666
3 minuti	Password reimpostata: 117777
5 minuti	Password reimpostata: 118888
15 minuti	Password reimpostata: 119999
20 minuti	Password reimpostata: 221111
30 minuti	Password reimpostata: 223333
1 ora	Password reimpostata: 224444
2 ore	Password reimpostata: 225555
3 ore	Password reimpostata: 226666
5 ore	Password reimpostata: 227777
12 ore	Password reimpostata: 228888
24 ore	Password reimpostata: 229999

NOTA: per impostare la password è sufficiente selezionare il canale 24 evidenziandolo con il tasto destro del mouse, selezionare la voce "Modifica parametri" quindi forzare il parametro "Tempo di attivazione" in base alla password prescelta come da tabella precedente. Terminare la procedura con il tasto "Scrivi".



In fase di programmazione della centrale tramite il software di configurazione BrowserGW, l'utente 32 deve essere configurato con la stessa password impostata in precedenza. Sulla centrale devono essere inoltre selezionati nel menù area "Utenti" i parametri "Abilita codice da tastiera e telecontrollo SMS", "Piccola manutenzione" e "Abilita gestione autorizzazione utenti" (vedere figura seguente).

Cherus

Bro	wserGW v1.1.28 -	Dispositivo G	W10931 V3.2 - Fil	e [Pannello.stp *]			
File	Modifica Co	onnessione A	zioni Visualizza	Moduli Stru	menti Linguaggio ?		
		- 19 C - 1	👷 Lettura Configu	irazione 🖓 Scrit	tura Configurazione		
ा Ingre	ssi Aree Us	∂ Cite Utenti	Comb. telefor	nico Opzioni	Organi di comando	Sirene	Atte
	Nome utente	Codice utente presente	Abilita codice da tastiera e telecontrollo SMS	Piccola manutenzione	No fonia/SMS per nserimento/disinserimento	Abili gestic autorizza uter	ta one azione
20	Utente 20	No					
21	Utente 21	No					
22	Utente 22	No					
23	Utente 23	No			F		
24	Utente 24	No					
25	Utente 25	No					
26	Utente 26	No					
27	Utente 27	No					
28	Utente 28	No					
29	Utente 29	No					
30	Utente 30	No					
31	Utente 31	No					
32	Utente 32	Si	V			V	
	Nome utente Codice utente Modific Cancell V Abilita cod SMS	Utente 32 a codice utente a codice utente ice da tastiera e te	elecontrollo	Codice Chiave d	di prossimità/Telecomando Non appreso a codice auto appreso ancella codice appreso		
	Piccola ma No fonia/S inserimento Abilita parz prossimità	anutenzione GMS per o/disinserimento rializzazione da Ch	iave di	 Nega autorizza Nega autorizza Inserimento se tasti 	azione all'inserimento azione al disinserimento emplificato per telecomando 6		

Abilitare inoltre l'utente 32 in tutti i settori permessi e preposti (vedere figura seguente).

Bro	wserGW v1.1.28 - Dispo	ositivo GW10931 V3.2 - F	ile [Pannello.stp *]	And in case of the	and all the loss of the	-
File	Modifica Conness	ione Azioni Visualizza	Moduli Strument	ti Linguaggio ?		
100		🔊 🤉 🎼 🖓 Lettura Config	urazione 🐻 Scrittura	Configurazione		
Ingre	essi Aree Uscite	Utenti Comb. telefo	nico Opzioni Or	rgani di comando S	irene Attuatori P	rog. orario Cro
	Nome utente	Settori permessi Area 1	Settori proposti Are 1	ea Settori permessi Ar	ea Settori proposti A 2	rea Settori perme
18	Utente 18	1234	1234			
19	Utente 19	1234	1234			
20	Utente 20	1234	1234			
21	Utente 21	1234	1234			
22	Utente 22	1234	1234			
23	Utente 23	1234	1234			
24	Utente 24	1234	1234			
25	Utente 25	1234	1234			
26	Utente 26	1234	1234			
27	Utente 27	1234	1234			
28	Utente 28	1234	1234			
29	Utente 29	1234	1234			
30	Utente 30	1234	1234			
31	Utente 31	1234	1234			
▶ 32	Utente 32	1234	1234	1234	1234	1234

Generale Settori permessi/proposti

Impostare i settori permessi/proposti ad ogni utente facendo click con il mouse sulla relativa casella della griglia.

Elimina settori degli utenti non attivi

11 CONTROLLO REMOTO

11.1 FUNZIONI

Il remotizzatore GSM, attraverso i 7 canali di uscita "CH_Commutazione_Info_1", permette di eseguire le seguenti funzioni:

COMMUTAZIONE CICLICA ON/OFF

Consente di attivare o disattivare dei carichi elettrici, come ad esempio degli apparecchi di illuminazione, collegati a un attuatore KNX.

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ

Consente di accendere o spegnere la luce, oppure di variare il suo valore di luminosità da 0% a 100% con il comando di incremento e da 100% al valore minimo di luminosità con il comando di decremento, secondo il comando ricevuto via SMS.

COMANDO ON CON TEMPORIZZAZIONE

Consente di attivare un carico elettrico collegato a un attuatore KNX, ad esempio la luce scale, che si disattiverà automaticamente trascorso il tempo prefissato parametrizzabile sull'attuatore.

GESTIONE DI TENDE E TAPPARELLE

Consente di azionare tende o tapparelle motorizzate collegate a un attuatore KNX. Il funzionamento di una o più tende o tapparelle può essere controllato da uno dei 7 canali disponibili per il comando di attuatori. È possibile inviare il comando di salita/discesa della tapparella, o veneziana, oppure quello di regolazione in apertura o in chiusura delle lamelle di veneziane.

INVIO COMANDI PRIORITARI

Consente di forzare lo stato (ON o OFF fisso, parametrizzabile a scelta) di un dispositivo KNX, finché non viene inviato un comando di disattivazione forzatura. Questa funzione può essere usata, ad esempio, per mantenere accese delle luci ignorando eventuali altri comandi di spegnimento.

Se non vengono ricevuti altri comandi, al termine della forzatura i dispositivi comandati tornano nello stato precedente l'attivazione della stessa. In caso contrario lo stato assunto è quello corrispondente all'ultimo comando ricevuto durante la forzatura.

GESTIONE SCENARI

Mediante ognuno dei 7 canali disponibili è possibile attivare o apprendere 2 diversi scenari per ogni gruppo di attuatori, per un massimo di 14 scenari.

GESTIONE IMPIANTO ANTIFURTO

È possibile, tramite SMS, inviare comandi per eseguire una delle seguenti funzioni:

- Inserimento totale dell'impianto antifurto
- Inserimento parziale (zona 1) dell'impianto antifurto
- Inserimento parziale (zona 2) dell'impianto antifurto
- Disinserimento dell'impianto antifurto

Inoltre è possibile ricevere le segnalazioni di intervento dell'allarme antifurto e lo stato dell'abilitazione della centrale antifurto.

Il remotizzatore KNX, attraverso i 4 canali di ingresso "CH_Attuatore_Logico", permette di eseguire una delle seguenti funzioni:

INGRESSI

- Inviare SMS su ricezione ON
- Inviare SMS su ricezione OFF
- Inviare SMS su ricezione ON e OFF
- Inviare SMS solo su richiesta

TERMOREGOLAZIONE

Il remotizzatore permette, tramite il canale "CH_Master_Termoregolazione", di impostare il tipo e la modalità di funzionamento dell'impianto di termoregolazione e, attraverso il canale "CH_Display_Termoregolazione", richiedere lo stato del cronotermostato o termostato e la temperatura ambiente.

11.2 REMOTIZZATORE GSM (GW90861)

Cherus

	SIM	ANT
G ø	-	-
GW 90861		GEW
Easy GSM remote control module		
	0 (
230Vac	-	- +
	00.0	

11.2.1 MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI CANALI EASY

Tabella riepilogativa

Dispositivo	N° Canale	Nome Canale	Categoria	Funzioni
	1	CH_Master_Termoregolazione	Sensore	Per il controllo di dispositivi di termoregola- zione (impostazione di tipo e modalità di funzionamento)
	2	CH_Display_Termoregolazione	Attuatore	Per richiedere lo stato dei dispositivi di con- trollo della termoregolazione
	3	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	
	4	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	Per creare funzioni utilizzando le uscite del
CW00961	5	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	remotizzatore per il comando di attuatori
GVV90601	6	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	KNX (comando di attuatori on/off, comando
	7	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	motore, dimmer, comandi prioritari, scenari,
	8	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	controllo dell'antintrusione)
	9	CH_Commutazione_Info_1	Sensore	
	10	CH_Attuatore_Logico	Attuatore	Per creare funzioni utilizzando gli ingressi
	11	CH_Attuatore_Logico	Attuatore	del remotizzatore per segnalazioni di stato
	12	CH_Attuatore_Logico	Attuatore	degli ingressi KNX (chiusura/apertura di
	13	CH_Attuatore_Logico	Attuatore	contatti)

11.2.2 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I parametri disponibili, in relazione alla funzione realizzata, sono elencati nelle tabelle sotto riportate. Il valore *in corsivo* indica il valore di default.

Funzione: scenario	
Parametro: numero scenario A	- numero scenario B
Scenario 1	Attivazione scenario 1 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 2	Attivazione scenario 2 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 3	Attivazione scenario 3 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 4	Attivazione scenario 4 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 5	Attivazione scenario 5 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 6	Attivazione scenario 6 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 7	Attivazione scenario 7 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)
Scenario 8	Attivazione scenario 8 (chiusura prolungata: memorizzazione scenario)

Funzione: comando prioritario	
Parametro: comando prioritario	
Off/su	Off e su prioritari
On/giù	On e giù prioritari

GW 90 861

ULTIMA REVISIONE 04/2016

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è: According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is: GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00 lune di + venerdi - monday + friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com www.gewiss.com