


MANUALE TECNICO

Avvisatore per antifurto filare da incasso
GW10936 - GW12936 - GW14936



AVVERTENZE

PER L'INSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle normative vigenti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre che alle prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.

Fornire all'utilizzatore tutte le indicazioni sull'uso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che esistono norme specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze dell'utilizzatore.

Far prendere visione all'utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

PER L'UTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalità dell'impianto accertandosi della correttezza dell'esecuzione delle manovre di inserimento e disinserimento.

Curare la manutenzione periodica dell'impianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Provvedere a richiedere al proprio installatore la verifica dell'adeguatezza dell'impianto al mutare delle condizioni operative (es. variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche di accesso ecc...)

Questo dispositivo è stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure di controllo in conformità alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali è conseguita solo nel caso di un suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale è stato realizzato, e cioè:

Avvisatore per antifurto filare da incasso

Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non è previsto e quindi non è possibile garantire la sua corretta operatività.

I processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosità e malfunzionamenti; purtroppo la componentistica adottata è soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come d'altra parte avviene per ogni manufatto elettronico o meccanico. Vista la destinazione di questo articolo (protezione di beni e persone) invitiamo l'utilizzatore a commisurare il livello di protezione offerto dal sistema all'effettiva situazione di rischio (valutando la possibilità che detto sistema si trovi ad operare in modalità degradata a causa di situazioni di guasti od altro), ricordando che esistono norme precise per la progettazione e la realizzazione degli impianti destinati a questo tipo di applicazioni.

Richiamiamo l'attenzione dell'utilizzatore (conduttore dell'impianto) sulla necessità di provvedere regolarmente ad una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in vigore oltre che ad effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta funzionalità del sistema stesso segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, combinatore/i telefonico/i ed ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo l'utilizzatore deve informare tempestivamente l'installatore sulla funzionalità riscontrata.

La progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a personale in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della prevenzione infortunistica. E' indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme vigenti. Le parti interne di alcune apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di folgorazione nel caso in cui si effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso l'alimentazione primaria e di emergenza. Alcuni prodotti incorporano batterie ricaricabili o meno per l'alimentazione di emergenza. Errori nel loro collegamento possono causare danni al prodotto, danni a cose e pericolo per l'incolumità dell'operatore (scoppio ed incendio).

Timbro della ditta installatrice:

1. GENERALITA'

L'avvisatore acustico supplementare da interno GW10936 - GW12936 - GW14936 è stato studiato per essere installato in scatole da incasso per ottimizzare l'installazione, ridurre l'impatto visivo per consentirne l'installazione anche in ambientazioni ricercate.

Disponibile nelle versioni bianco, nero e titanio, si armonizza esteticamente con tutta la gamma di prodotti Chorus, andando ad impreziosire qualsiasi ambiente della vostra casa.

La particolare circuizione consente di specializzare la melodia ed il volume del suono emesso semplicemente cambiando i collegamenti di due morsetti appositamente predisposti.

Un temporizzatore di sicurezza interno limita l'attività sonora a 2 minuti massimi.

2. CARATTERISTICHE

2.1 Generali

- avvisatore acustico in esecuzione da incasso con aggancio Chorus;
- occupa lo spazio di due moduli Chorus;
- alimentazione a 12Vcc con range da 8 a 15Vcc con un consumo massimo di 450 mA;
- protezione antistrappo ed antiapertura con morsetto dedicato e terminazioni NC
- disponibile nelle versioni bianco, nero e titanio;

2.2 Elettriche

Modello:	GW10936 - GW12936 - GW14936	Impostazioni:	melodia e intensità sonora tramite combinazioni di resistenze.
Liv. di prestazione:	II°		
Grado di protezione:	IP3X	Pressione sonora:	91 dB @ 1metro alla massima intensità.
Occupazione spazio:	2 moduli Chorus.	Frequenze:	da 2,8KHz a 3,2KHz con velocità di sweep dipendente dalla melodia impostata.
Alimentazione:	12Vcc		
Funz. regolare:	da 8 a 16Vcc	Temporizzatore:	interno con blocco del suono dopo 2 minuti di attività ininterrotta.
Assorbimento @12V:	450 mA massimi.		
Terminazioni:	a morsettiera.	Temperatura di funz.:	+5 ÷ +40°C certificati dal costruttore, 93% U.R.
Protezione Tamper:	contatti NC.	Dimensioni e peso:	L 43,5 x H 42,3 x P 65,5 mm, 44g.
Avvisatore acustico:	piezo.	Dotazione:	manuale, 1 x 10KOhm, 1 x 27KOhm, 1 x 39KOhm.

